



使用者指南



© 2017 ZIH Corp. 和 / 或其子公司。保留所有權利。ZEBRA 及其風格化的班馬頭是 ZIH Corp. 在全球許多管轄區註冊的商標。所有商標屬於個別擁有者之財產。

本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。

如需與法律和所有權聲明的進一步資訊,請移至:

版權:www.zebra.com/copyright 保固:www.zebra.com/warranty 使用者授權合約:www.zebra.com/eula 軟體:www.zebra.com/linkoslegal

使用條款

所有權聲明 本手冊包含 Zebra Technologies Corporation 及其子公司 (Zebra Technologies) 的所有權資訊。本 手冊是專為操作和保養此處描述的器材之使用者提供資訊所用。未經 Zebra Technologies 的明確書面許可, 不得為了任何其他目的而使用、複製或者向任何人披露這些所有權資訊。

產品的改進 持續改進產品是 Zebra Technologies 的政策。所有規格和設計如有變更,恕不另行通知。

免責聲明 Zebra Technologies 雖盡力確保其公佈的技術規格和手冊正確無誤;但錯誤在所難免。Zebra Technologies 保留更正任何這類錯誤的權利,並且聲明不對因此而造成的後果負責。

責任限制對於因使用、使用結果或不能使用此類產品而產生的任何損害(包括但不限於商業利潤損失、業務中斷、遺失商業資訊等衍生性損害),Zebra Technologies或任何參與隨附產品(包括硬體和軟體)之創造、生產或傳送的其他人概不負責,即使Zebra Technologies已被告知存在這類損害的可能性。某些轄區不允許排除或限制意外損失或衍生性損害,因此上述限制或排除可能不適用於您。





履約宣告

我們已經決定以下項目均可辨識為 Zebra 印表機:

ZT510^{тм}

由以下公司製造:

Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A.

已經符合適用的 FCC 技術標準

適用於家庭、辦公室、商業以及工業

假設沒有在設備上進行未授權變更, 以及假設正確維護與操作設備。

履約資訊

FCC 遵循聲明

此設施符合 FCC 規則第 15 條。操作符合下列兩個條件:

- 1. 此設施不得引起有害干擾,且
- 2. 此設施必須能承受任何干擾,包括可導致意外操作的干擾。
- 附註•本設備經測試符合 FCC 規則第 15 條對 B 類數位裝置的限制規定。這些限制旨 在提供合理的保護措施,以防止設備安裝於住宅區時產生有害干擾。本設備會產生、 使用及輻射無線電射頻能量,如未遵照本手冊指示安裝和使用,可能會對無線通訊產 生有害的干擾。但是,並不保證在特定安裝下不會產生干擾。如果本設備確實對無線 電或電視接收造成有害干擾(可以透過開啟和關閉設備來確定),使用者可以嘗試用 下列一種或多種措施來解決干擾問題:
 - 調整接收天線的方向或位置。
 - 增大設備與接收器之間的距離。
 - 將設備連接到和接收器不在同一電路的電源插座上。
 - 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員尋求協助。

FCC 輻射曝露聲明(適用於有 RFID 編碼器的印表機)

本設備符合 FCC 輻射曝露限制對無法控制環境之規範。本設備應安裝後使用,且操作時人體應距離幅射體 20 公分以上。

此發送裝置絕對不可與任何其他天線或發送裝置放在一處或一起操作。

加拿大 DOC 符合聲明

此 B 類數位設備符合加拿大 ICES-003。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

內容

履約	宣告	3
	履約資訊	4
關於本	本文件	11
	本文件適用對象	12
	本文件之組織	12
1 • 簡	介1	3
	印表機零件	14
	印表機選項	15
	通訊介面	16
	資料纜線	17
	標準控制面板	18
	瀏覽標準顯示器中的畫面	19
	標準顯示器中的閒置顯示、主功能表和使用者功能表	21
	耗材類型	22
	色帶概述	24
	何時使用色帶	24
	色帶塗佈面	24
2•印	表機設定和操作	27
	處理印表機	28
	打開並檢查印表機	28
	保存印表機	28
	維修印表機	28
	運送印表機	29
	選取印表機的位置	30
	選取列印模式	31
	裝入耗材	32

將耗材插入印表機	32
切除模式	36
剝離模式或塗抹器模式	41
迴帶模式	49
切割器模式或延遲切割模式	57
裝入色帶	62
安裝印表機驅動程式並連接印表機與電腦	67
安裝 Zebra Setup Utilities	67
將電腦連接到印表機的 USB 連接埠	76
將電腦連接到印表機的序列埠或平行埠	80
透過印表機的乙太網路連接埠連接到網路	88
將印表機連線至無線網路	96
列印測試標籤並進行調整	102
3•印表機配置和調整	105
調整印表機設定	106
明暗度	108
列印速度	109
列印方式	111
切除模式	
列印寬度	113
列印模式	
標籤上端	115
左側位置	116
重新列印模式	
最大標籤長度	
列印資訊	
閒置顯示	121
開機動作	122
印字頭關閉動作	123
載入預設值	124
耗材 / 色帶校準	126
診斷模式	127
能源之星	128
USB 配置資訊	129
已啟用 ZBI?	130
執行 ZBI 程式	131
停止 ZBI 程式	132
列印 USB 檔案	133
複製 USB 檔案至 E:	134
儲存 E: 檔案至 USB	135
列印站	136

密碼保護	137
列印測試格式	138
作用中列印伺服器	139
主要網路	140
有線 IP 位址	141
有線子網路遮罩	142
有線閘道	143
有線 IP 通訊協定	144
有線 MAC 位址	145
WLAN IP 位址	146
WLAN 子網路遮罩	147
WLAN 閘道	148
WLAN IP 通訊協定	149
WLAN MAC 位址	150
ESSID	151
頻道	152
訊號	153
IP 通訊埠	154
替代 IP 通訊埠	155
重設網路	156
可見度代理程式	157
語言	158
指令語言	159
指令字元	160
控制字元	161
定界字元	162
ZPL 模式	163
虛擬裝置	164
感應器類型	165
標籤感應器	166
送入標籤	167
傳輸速率	168
資料位元	169
同位檢查	170
主機信號交換協定	171
WML	172
藍牙位址	173
模式	174
探索 (搜尋)	175
 已連線	176
藍牙規格版本	177
最低安全性模式	178

校準色帶與耗材感應器	179
調整印字頭壓力和插栓位置	185
插栓位置調整	186
調整印字頭壓力	188
移除用過的色帶	190
安裝迴帶 / 襯墊收納板	192
剝離模式 / 塗抹器模式	192
迴帶模式	194
▲、例行维護	107
	. 197
清潔排桂札桂序	198
清潔外部、耗材盒和感應器	199
清潔印字頭和滾筒	200
清潔與潤滑切割器模組	204
更换印表機零件	213
訂購更換零件	213
回收印表機零件	213
潤滑	213
5•診斷和疑難排解	. 215
QR 代碼和快速說明頁面	216
判斷條碼品質	217
印表機診斷測試	219
	220
最佳明暗度和速度測試	. 225
通訊診斷測試	. 227
<u>咸</u> 應器設定檔	. 228
指示燈	. 230
疑難排解	. 232
警告和錯誤訊息	232
列印問題	236
各帶問題	240
通訊問題	242
20111月20日11日日日 一般百問題	243
6• 使用 USB 王機理接埠與 NFC 切能	. 247
練習的必要項目	248
完成練習所需的檔案	248
USB 主機	251
練習 1:將檔案複製到 USB 快閃磁碟機並執行 USB 鏡像	251
練習 2:從 USB 快閃磁碟機列印標籤格式	253
練習 3:複製至 / 自 USB 快閃磁碟機	254
練習 4:使用 USB 鍵盤輸入儲存檔案的資料並列印標籤	256

近距離無線通訊 (NFC)	57 58
7 • 規格	61
一般規格	62
功率規格	65
電源線規格	66
無線規格	67
列印規格	68
耗材規格	69
色帶規格	70
字彙	71
索引	75



關於本文件

本節提供聯絡資訊、文件結構與組織,以及額外的參考文件。

內容

本文件適用對象	. 12
本文件之組織	. 12

本文件適用對象

本使用者指南的使用對象是任何需要對印表機進行例行維護、升級或疑難排解問題的人員。

本文件之組織

本使用者指南的結構如下:

章節	說明
<i>簡介</i> 於第13頁	本節提供印表機和其零件的詳細概述。
印表機設定和操作於第27頁	此節可協助技術人員初始化印表機的設定和操 作。
印表機配置和調整於第105頁	本節協助您配置和調整印表機。
例行維護於第197頁	本節提供例行清潔和維護的程序。
診斷和疑難排解於第215頁	本節提供診斷測試及其他資訊,可協助您最佳 化列印或疑難排解印表機問題。
使用USB 主機連接埠與NFC 功能 於第 247 頁	本節將協助您學習如何使用 Zebra 印表機上可 選用的 USB 主機連接埠,以及如何使用印表 機的近距離無線通訊 (NFC) 功能。此資訊會在 進階使用者的 SGD 指令練習中出現。
規格於第 261 頁	本節列出一般印表機規格、列印規格、色帶規 格,以及耗材規格。
<i>字彙</i> 於第 271 頁	字彙提供常用詞彙清單。

1

簡介

本節提供印表機和其零件的詳細概述。

內容

印表機選項
通訊介面16
印表機零件
標準控制面板
瀏覽標準顯示器中的畫面19
標準顯示器中的閒置顯示、主功能表和使用者功能表
耗材類型
色帶概述
何時使用色帶
色帶塗佈面

印表機零件

附註•某些零件在本手冊的圖例中以淡藍色醒目提示,以強調或清楚說明。

圖1顯示標準印表機耗材盒內部零件。視印表機機型和安裝選項而定,您的印表機可 能會稍微不同。標示的零件會在本手冊內的各程序中提及。



圖 1 • 印表機零件

1	耗材擋門
2	印字頭壓力插栓
3	控制面板顯示器
4	印字頭組合
5	控制面板
6	滾筒

印字頭開啟桿
色帶收納軸
色帶供應軸
耗材滾輪組件
耗材輔助導桿
耗材供應軸

印表機選項

可用印表機選項顯示於圖 2 中。請參閱選取列印模式於第 31 頁以了解可搭配印表機選項使用的列印模式。



圖 2 • 印表機選項







1	撕除(標準)
2	切割器選項
3	剝離模式的迴帶選項組
4	迴帶模式的迴帶選項組

通訊介面

圖 3 中顯示可用的通訊介面接頭。您的印表機可能沒有此處顯示的所有接頭,印表機 上也可能會出現 ZebraNet 無線列印伺服器選項。您可透過印表機上任何可使用的通訊 介面,將標籤格式傳送格式至印表機。

- •如需可用連接類型的詳細資訊,請參閱通訊介面規格於第262頁。
- 如需何時及如何將電腦連接到一或多個通訊介面的指示,請參閱安裝印表機驅動程式並連接印表機與電腦於第67頁。



圖 (3•	通訊	い	面	位	置
-----	----	----	---	---	---	---

-	平行埠
**	內部有線乙太網路列印伺服器
•:::::•	序列埠
•	USB 埠

資料纜線

您必須根據實際應用情形提供所有資料纜線。建議使用纜線防拉鉗。

乙太網路纜線不需要遮蔽,但是所有其他資料纜線都必須完全遮蔽,並連接金屬或金 屬化接頭殼體。非遮蔽式資料纜線可能會使輻射量超過規定的限制。

若要儘量減少纜線接收電氣雜訊:

- 資料纜線要儘可能短。
- 資料纜線不要和電源線緊束在一起。
- 資料纜線不要繫在電線導管上。

標準控制面板

標準控制面板可表示印表機的目前狀態,並允許使用者控制基本印表機操作。您可購 買選用的彩色觸控式控制面板。由於其運作方式不同,因此記錄於個別的《使用者指 南》。



圖 4 • 控制面板

1		STATUS	這些指示燈顯示印表機
		(狀態)指示燈	目前的狀態。如需詳細
2		PAUSE	資訊,請參閱 <i>指示燈</i> 於
		(暫停)指示燈	第230頁。
3		DATA	
		(資料)指示燈	
4	d	SUPPLIES	
		(耗材)指示燈	
5	*	NETWORK	
		(網路)指示燈	
6	顯示	民器顯示印表機目前的	勺狀態並允許使用者瀏
	覽功	」能表系統。	
7	右俱] 選取按鈕	這些按鈕用於執行顯示
8	左俱	選取按鈕	器中正上方的指令。
9	向上	:箭頭按鈕用於變更參	參數值。常用於增加數
	值或	这捲動選項。	
10	OK(確定)按鈕可選取或確認在顯示器上顯示		
	的内]容。	
11	向左	:箭頭按鈕 只能在功能	走表系統中作用,用於
	向左	三瀏覽。	
12	向右	i箭頭按鈕只能在功能	能表系統中作用,用於
	向右	瀏覽。	
13	向下	箭頭按鈕 用於變更參	參數值。常用於減少數
	值或捲動選項。		
14	按下	「PAUSE (暫停) 按鈕	田可開始或停止印表機
	的操作。		
15	每按	F一下 FEED (送紙)	按鈕 ,就會強制印表機
	送入	、一張空白標籤。	
16	當印表機暫停時,按下 CANCEL (取消) 按鈕		
	可取消標籤格式。		
	• 按一下以取消下一個標籤格式。		
	• 按住2秒鐘,以取消所有標籤格式。		

瀏覽標準顯示器中的畫面

表1顯示下列事項:

- 在控制面板顯示器中瀏覽的可用畫面選項。
- 如何選取或修改在顯示器上顯示的事項

表1•瀏覽





在閒置顯示(圖5於第21頁)中,按下左側選取以移至印表機的 主功能表(圖6於第21頁)。





表1•瀏覽(續)



標準顯示器中的閒置顯示、主功能表和使用者功能表

印表機控制面板包括顯示器,您可在顯示器上檢視印表機的狀態或變更其操作參數。您可在本節中學到如何瀏覽印表機的功能表系統和變更功能表項目值。

閒置顯示印表機完成開機程序後,會進入閒置顯示(圖5)。印表機會顯示目前韌體版本與其IP位址。

圖 5•閒置顯示



主功能表使用主功能表(圖6)可透過八個使用者功能表(請參閱調整印表機設定於 第106頁)存取印表機的操作參數。按一下圖6中的任何圖示,可移至該使用者功能 表的功能表項目說明。

圖 6•主功能表



耗材類型



重要•Zebra 強烈建議您使用 Zebra 牌的耗材,以維持一致的高品質列印。範圍涵蓋紙、聚丙烯、聚脂纖維和含乙烯基的耗材都經過特別處理,以增強印表機的列印功能,並能防止印字頭提早磨損。若要購買耗材,請至 http://www.zebra.com/supplies。

您的印表機可使用多種耗材:

- 標準耗材—多數標準耗材使用背膠黏上獨立標籤或將連續長度的標籤黏至襯墊。
 標準耗材可以滾筒或摺疊耗材的方式提供(表 2)。
- 標籤耗材 標籤通常是由厚紙所製成。標籤耗材不具沾黏性或襯墊,通常在標籤 之間有穿孔。標籤耗材可以滾筒或摺疊耗材的方式提供(表2)。



表 2• 捲筒和摺疊耗材

表 2• 捲筒和摺疊耗材 (續)

耗材類型	耗材外觀	說明
非連續型摺疊耗材		摺疊耗材以 Z 字形摺疊。摺疊耗材的標籤區隔可以和非連續型捲筒耗材相同。區隔可能會落在摺疊上或接近摺疊的位置。
連續型捲筒耗材		捲筒耗材是捲在核軸上的紙卷,直徑可以是1英吋至3英 吋(25至76公釐)。 連續型捲筒耗材沒有間隙、孔、凹口或黑色標記來指出標 籤區隔。這可讓影像列印在標籤上的任何位置。有時候會 用切割器來切開每一張標籤。

色帶概述

色帶是單面塗佈臘質、樹脂或混合的薄膜,會在熱轉印期間印到耗材上。此耗材將決 定您是否需要使用色帶,以及色帶的寬度。

使用的色帶必須和使用的耗材一樣寬或更寬。如果色帶比耗材窄,印字頭無法受到保護,則容易提早磨損。

何時使用色帶

列印時,熱轉印耗材需要色帶,但熱感應耗材則不需要。若要決定某耗材是否必須使 用色帶,請執行耗材刮塗測試。

若要執行耗材刮塗測試,請完成下列步驟:

- 1. 用您的指甲在耗材的列印表面上快速刮塗。
- 2. 耗材上會出現黑色標記嗎?

如果黑色標記	則耗材是	
沒有出現在耗材上	熱轉印 。需要色帶。	
出現在耗材上	熱感應 。不需要色帶。	

色帶塗佈面

色帶的塗佈面可用內側或外側的方式捲在核軸上(圖7)。除非您購買並安裝允許使用塗佈面在內側之色帶的選用軸,否則本印表機只能使用塗佈面在外側的色帶。如需訂購資訊,請聯絡授權的Zebra經銷商。

如果您不能確定某色帶捲的塗佈面是哪一面,請執行黏著測試或色帶刮塗測試,來判斷哪一面是塗佈面。



圖 7•內側或外側的色帶塗佈面

黏著測試

如果您有可使用的標籤,則可執行黏著測試來判斷色帶的塗佈面。對於已安裝好的色帶,此方法很有用。

若要執行黏著測試,請完成下列步驟:

- 1. 從襯墊剝離標籤。
- 2. 將標籤具黏性面的角落貼到色帶捲的外側。
- 3. 將標籤剝離色帶。
- 4. 觀察結果。色帶的墨水有剝落或微粒黏在標籤上嗎?

如果色帶的墨水	則
黏著到標籤	色帶的塗佈面在外側,可以在此印表機使用。
沒有黏著到標籤	色帶的塗佈面在內側,且無法用於標準印表機。 您可使用選用色帶軸,以使用塗佈面在內側的色 帶。如需訂購資訊,請聯絡授權的 Zebra 經銷 商。
	若要加以驗證此結果,請對色帶捲筒的另一側重 複此測試。

色帶刮塗測試

沒有標籤時可執行色帶刮塗測試。

若要執行色帶刮塗測試,請完成下列步驟:

- 1. 展開一小段色帶。
- 2. 將展開的色帶部份放在一張紙上,並讓色帶的外側貼著紙。
- 3. 用您的指甲在展開色帶的內側表面快速刮塗。
- 4. 從紙上拿起色帶。

5. 觀察結果。色帶有在紙上留下標記嗎?

如果色帶	則	
在紙上留下標記	色帶的塗佈面在外側, 可以 在此印表機使用。	0
沒有在紙上留下標 記	色帶的塗佈面在內側,且無法用於標準印表機。 您可使用選用色帶軸,以使用塗佈面在內側的色 帶。如需訂購資訊,請聯絡授權的 Zebra 經銷 商。	Ø
	若要加以驗證此結果,請對色帶捲筒的另一側重 複此測試。	

印表機設定和操作

此節可協助技術人員初始化印表機的設定和操作。

內容

處理印表機	28
打開並檢查印表機	28
保存印表機	28
維修印表機	28
運送印表機	29
選取印表機的位置	30
選取列印模式	31
装入耗材	32
將耗材插入印表機	32
切除模式	36
剥離模式或塗抹器模式	41
迴帶模式	49
切割器模式或延遲切割模式	57
装入色帶	62
安裝印表機驅動程式並連接印表機與雷腦	67
安裝 Zehra Setun Utilities	67
將電腦連接到印表機的 USB 連接埠	76
將電腦連接到印表機的序列埠可平行埠	80
诱急的是没的是很做的外外中和中的中心。 诱過的患機的乙大網路連接埠連接到網路	88
將印表機連線至無線網路	96
利印測計標籤並進行調整 1	02
	02

處理印表機

本節說明如何處理您的印表機。

打開並檢查印表機

當您收到印表機,請立即打開並檢查是否有送貨損壞。

- 儲存所有的包裝材料。
- 檢查所有外部表面是否損壞。
- 掀起耗材擋門並檢查耗材盒的零件是否有損壞。

如果檢查發現有送貨損壞:

- 立即通知送貨公司並提交損壞報告。
- 保留所有包裝材料以便送貨公司進行檢查。
- 通知您的授權 Zebra 經銷商



重要•Zebra Technologies 對於設備運送過程中發生的損壞沒有任何責任,其保固政 策亦不涵蓋對此類損壞的維修。

保存印表機

如果您不立即操作印表機,則請使用原來的包裝材料重新將其包裝。您可以在下列的條件下,保存印表機:

- 溫度:--40°F 到 140°F (--40° 到 60°C)
- 相對濕度: 5% 至 85%(非冷凝)

維修印表機

如果您在使用印表機時發生問題,請聯絡機構技術或系統支援。如果印表機發生問題,其將透過下列網址聯絡 Zebra 全球客戶支援中心: http://www.zebra.com/support。

聯絡 Zebra 全球客戶支援時,請提供下列資訊:

- 印表機序號
- 型號或產品名稱
- 韌體版本編號

Zebra 會在服務合約中所述的時間限制內,透過電子郵件、電話或傳真回應要求。如果 Zebra 全球客戶支援無法解決您的問題,可能會需要退回設備以進行維修,我們將為您 提供具體指示。

如果您透過 Zebra 業務合作夥伴購買產品,請聯絡該業務合作夥伴以取得支援。

運送印表機

如果未使用認可的送貨箱,Zebra 對於運送過程中發生的損壞恕不負任何責任。不正確 地運送印表機可能會讓保固失效。

如果您必須運送印表機:

- 關閉(0)印表機,並且拔除所有纜線。
- 從印表機的內部移除任何耗材、色帶或鬆開的物件。
- 關閉印字頭。
- 小心的將印表機裝入原來的箱子或適當的替代箱子,以避免在搬運時損壞。如果原來的包裝已遺失或是毀壞,則您可以從 Zebra 購買送貨箱。

選取印表機的位置

選取符合下列狀況的位置放置印表機:

- 表面:印表機所在處必須為穩固平坦的平面,且有足夠的尺寸與強度可以支撐印表機。
- 空間:印表機所在區域必須有足夠的通風與取出印表機零件和接頭的空間。為了達 到適當的通風和冷卻,請將印表機問圍的空間保持開放。



注意 • 請勿在印表機下放置任何填充物或襯墊,因為那會影響氣流並造成印表機過熱。

- 電源:印表機應放置於能方便取用適當電源插座的近距離內。
- 資料通訊介面:印表機必需放置於WLAN 網路範圍內(如果適用)或能取用其他 接頭的範圍內,以取得資料來源(通常是電腦)。如需更多有關最大纜線長度和配 置的訊息,請參閱一般規格於第262頁。
- 操作環境:此印表機的設計是能在廣大範圍的環境和電力條件下運作,包括倉庫或 工廠地板。表3指出印表機操作時的溫度和相對濕度需求。

模式	溫度	相對濕度
熱轉印	40°到104°F(5°到40℃)	20至85%(非冷凝)
熱感應	32°到104°F (0°到40℃)	

表 3•操作溫度和濕度

選取列印模式

使用與正在使用之耗材和可用印表機選項相符的列印模式。耗材路徑與捲筒和摺疊耗 材相同。若要設定印表機使用可用的列印模式,請參閱*列印模式*於第114頁。

列印模式	說明	
切除模式	此模式(預設)可用於任何印表機選項和大部分耗材類型。	
	印表機接收到標籤格式即印出。印表機操作者可以在列印後隨時撕除列印的標籤。	
剝離	如果印表機具有迴帶選項,則可使用此模式。	
	列印時,印表機會從襯墊剝離標籤,然後暫停直到標籤被移除。背 紙不需要使用迴帶板即可捲在迴帶軸上。	
迴帶	只有在印表機具有迴帶選項時,才能使用此模式。	
	印表機在列印標籤與標籤之間不會暫停。耗材在列印後會被捲在核 軸上。迴帶板可用於避免標籤與背紙分離。	
切割器	只有在印表機具有切割器選項時,才能使用此模式。	
	印表機會在列印每張標籤後切開標籤。	
延遲切割	只有在印表機具有切割器選項時,才能使用此模式。	
	切割最後一張列印的標籤前,印表機會等候延遲切割 ZPL 指令	
	(~JK) °	
無襯墊剝離*	*保留以供日後使用。	
無襯墊迴帶*		
無襯墊切除 *		
塗抹器	此模式可用於使用標籤的機器。	
	印表機接收塗抹器訊號時便會進行列印。請參閱《維護手冊》的 「進階使用者資訊」一節,以取得與塗抹器介面相關的更多詳細資 訊。	

表 4•列印模式和印表機選項

裝入耗材

請使用本節的指示,視需要在適當的列印模式下,裝入捲筒或摺疊耗材。

注意•在開啟的印字頭附近執行任何工作時,請取下戒指、手錶、項鍊、識別證或其他可能 會碰到印字頭的金屬物品。在開啟的印字頭附近工作時,雖然無須關閉印表機電源,但 Zebra 建議您關閉電源,以作為防護措施。若您關閉電源,將會失去所有的暫時設定,如標 籤格式,在您恢復列印前,必須重新載入這些設定。

將耗材插入印表機

由於捲筒和摺疊耗材的裝入路徑都相同,因此本節中多數的圖例會顯示捲筒耗材。

若要裝入耗材,請完成下列步驟:

1. 掀起耗材擋門。



2. 移除並丟棄任何切除或骯髒,或是由黏膠或膠帶黏住的標籤或貼紙。



3. 將捲筒或摺疊耗材插入印表機。



a. 將耗材輔助導桿盡量拉出。



b. 將一捲耗材置於耗材供應架上。將捲筒盡 量往後推入。



摺疊耗材

a. 您可將摺疊耗材儲存於印表機後方或底
 部。視耗材的儲存位置而定,從後方或透過底部存取槽送入耗材。



背面送入





c. 將耗材輔助導桿推入直到觸及捲筒邊緣。



摺疊耗材(續)

b. 將耗材輔助導桿盡量拉出。



c. 將耗材垂掛在耗材供應架上。



d. 將耗材輔助導桿推入直到觸及耗材邊緣。



如果使用	則
切除模式	繼續 <i>切除模式</i> 於第 36 頁。
	繼續 <i>剝離模式或塗抹器模式</i> 於 第 41 頁。
迴帶	繼續 <i>迴帶模式</i> 於第 49 頁。
切割器或延遲切割	繼續 <i>切割器模式或延遲切割模式</i> 於第 57 頁。

4. 您將以何種列印模式操作印表機?(如需更多有關列印模式的資訊,請參閱選取 列印模式於第31頁。)

切除模式



1. 如果您尚未完成,請遵循將耗材插入印表機於第32頁一節之指示。



2.

注意 • 印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。


3. 鬆開外側耗材導桿(1)底部的手捻螺絲。



4. 拉出外側耗材導桿到底。



5. 將耗材穿過耗材滾輪組件滾輪(1)、耗材導桿滾輪(2)、及上耗材感應器(3)的下方。



重要•請確定您將耗材穿過這些元件下方。如果您將耗材穿過這些元件上方,耗材 會阻隔色帶感應器,並產生錯誤的 RIBBONOUT(色帶用盡)錯誤訊息。





6.

注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

往前推入耗材直到通過印字頭組合(1)和壓片下方(2),然後通過平壓滾輪上方(3)。



 您使用的耗材是否需要色帶來列印?如果您不確定,請參閱 何時使用色帶於 第 24 頁。

如果使用	則	
熱感應耗材(不需色帶)	繼續步驟 8。	
熱轉印耗材(需要色帶)	 a. 如果您尚未裝入,請將色帶裝入印表機。請參閱<i>裝入色帶</i>於第 62頁。 	
	b. 繼續步驟 8。	

8. 將耗材盡量往後推入,接著滑入外側耗材導桿,直到其觸及耗材邊緣為止。



9. 鎖緊外側耗材導桿底部的手捻螺絲。





10. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。

11. 關閉耗材擋門。



- 12. 將印表機設定為適當的列印模式(請參閱列印模式於第114頁)。
- **13.** 按下「PAUSE (暫停)」以退出暫停模式並啟用列印。 此印表機按照您的設定,會執行標籤校準或送入標籤。
- 14. 為了取得最佳結果,請校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁。
- 15. 視需要列印配置或其他標籤,以確認您的印表機可以列印。(請參閱列印資訊於 第 119 頁)。

已完成在撕除模式下裝入耗材。

剝離模式或塗抹器模式



- 1. 如果您尚未完成,請遵循將耗材插入印表機於第32頁一節之指示。
- 視需要在適合剝離模式的位置安裝迴帶/襯墊收納板,如圖所示。請參閱安裝迴帶 / 襯墊收納板於第 192 頁中的說明。





3. **注意**•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



4. 鬆開外側耗材導桿底部的手捻螺絲。



5. 拉出外側耗材導桿到底。



- 6. 將耗材穿過耗材滾輪組件滾輪(1)、耗材導桿滾輪(2)、及上耗材感應器(3)的下方。
 - **重要**•請確定您將耗材穿過這些元件下方。如果您將耗材穿過這些元件上方,耗材 會阻隔色帶感應器,並產生錯誤的 RIBBONOUT (色帶用盡)錯誤訊息。





7. 注意 • 印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

往前推入耗材直到通過印字頭組合(1)和壓片下方(2),然後通過平壓滾輪上方(3)。



8. 讓耗材超過印表機大約18英吋(500公釐)。移除並丟棄這段露出耗材上的標籤, 只保留襯墊。



9. 將襯墊送入迴帶/襯墊收納板後方。



10. 視需要將核軸滑入迴帶軸,直到剛好緊靠導板。核軸並非襯墊收納的必要元件。



- 11. 移除迴帶軸的固定鉤。
- 12. 將襯墊捲繞在迴帶軸上,如圖所示。旋轉迴帶軸數次以轉緊並拉緊襯墊。



13. 在襯墊上重新安裝固定鉤。請將固定鉤的長邊插入到導板上的小孔中(**1**)。請將固 定鉤的短邊插入到調整螺帽中心的孔中(**2**)。



14. 您使用的耗材是否需要色帶來列印?如果您不確定,請參閱 何時使用色帶於 第 24 頁。

如果使用	則		
熱感應耗材(不需色帶)	繼續步驟 15。		
熱轉印耗材(需要色帶)	 a. 如果您尚未裝入,請將色帶裝 入印表機。請參閱<i>裝入色帶</i>於 第 62 頁。 		
	b. 繼續步驟 15。		

15. 將耗材盡量往後推入,接著滑入外側耗材導桿,直到其觸及耗材邊緣為止。



16. 鎖緊外側耗材導桿底部的手捻螺絲。





17. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。

18. 關閉耗材擋門。



19. 將印表機設定為適當的列印模式 (如需更多資訊,請參閱*列印模式*於第 114 頁)。

- **20.** 按下「PAUSE (暫停)」以退出暫停模式並啟用列印。 此印表機按照您的設定,會執行標籤校準或送入標籤。
- 21. 為了取得最佳結果,請校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁。
- 22. 視需要列印配置或其他標籤,以確認您的印表機可以列印。(請參閱列印資訊於 第 119 頁)。

已完成在剝離模式下裝入耗材。

迴帶模式



- 1. 如果您尚未完成,請遵循將耗材插入印表機於第32頁一節之指示。
- 視需要在適合迴帶模式的位置安裝迴帶/襯墊收納板,如圖所示。請參閱安裝迴帶 / 襯墊收納板於第 192 頁中的說明。



3. 將核軸滑入迴帶軸,直到剛好緊靠導板。





4.

注意 • 印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



5. 鬆開外側耗材導桿(1)底部的手捻螺絲。



6. 拉出外側耗材導桿到底。



7. 將耗材穿過耗材滾輪組件滾輪(1)、耗材導桿滾輪(2)、及上耗材感應器(3)的下方。



重要•請確定您將耗材穿過這些元件下方。如果您將耗材穿過這些元件上方,耗材 會阻隔色帶感應器,並產生錯誤的 RIBBONOUT (色帶用盡)錯誤訊息。





8.

注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

往前推入耗材直到通過印字頭組合(1)和壓片下方(2),然後通過平壓滾輪上方(3)。



9. 讓耗材超過印表機大約 18 英吋 (500 公釐)。



10. 將耗材送至迴帶 / 襯墊收納板上方。





11. 將耗材捲繞在迴帶軸上,如圖所示。旋轉迴帶軸數次以轉緊並拉緊耗材。

12. 您使用的耗材是否需要色帶來列印?如果您不確定,請參閱*何時使用色帶*於 第 24 頁。

如果使用	則
熱感應耗材(不需色帶)	繼續步驟 13。
熱轉印耗材(需要色帶)	 a. 如果您尚未裝入,請將色帶裝 入印表機。請參閱<i>裝入色帶</i>於 第 62 頁。
	b. 繼續步驟 13。



13. 將耗材盡量往後推入,接著滑入外側耗材導桿,直到其觸及耗材邊緣為止。

14. 鎖緊外側耗材導桿底部的手捻螺絲。





15. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。

16. 關閉耗材擋門。



17. 設定印表機為「迴帶」模式(如需更多資訊,請參閱*列印模式*於第114頁)。

- **18.** 按下「PAUSE(暫停)」以退出暫停模式並啟用列印。 此印表機按照您的設定,會執行標籤校準或送入標籤。
- 19. 為了取得最佳結果,請校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁。
- 20. 視需要列印配置或其他標籤,以確認您的印表機可以列印。(請參閱*列印資訊*於 第119頁)。

已完成在迴帶模式下裝入耗材。

切割器模式或延遲切割模式



1. 如果您尚未完成,請遵循將耗材插入印表機於第32頁一節之指示。



2.

注意 • 印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



3. 鬆開外側耗材導桿(1)底部的手捻螺絲。



4. 拉出外側耗材導桿到底。



5. 將耗材穿過耗材滾輪組件滾輪(1)、耗材導桿滾輪(2)、及上耗材感應器(3)的下方。



重要•請確定您將耗材穿過這些元件下方。如果您將耗材穿過這些元件上方,耗材 會阻隔色帶感應器,並產生錯誤的 RIBBONOUT(色帶用盡)錯誤訊息。





6.

注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

注意 • 切割器的刀片很銳利 · 切勿以手指觸碰或摩擦刀片 ·

將耗材向前推,直到它通過印字頭組合(1)和壓片(2)下方,然後通過切割器組合(3)。



7. 您使用的耗材是否需要色帶來列印?如果您不確定,請參閱*何時使用色帶*於 第 24 頁。

如果使用	則
熱感應耗材(不需色帶)	繼續步驟 8。
熱轉印耗材(需要色帶)	 a. 如果您尚未裝入,請將色帶裝入印表機。請參閱<i>裝入色帶</i>於第 62 頁。
	b. 繼續步驟 8。

8. 將耗材盡量往後推入,接著滑入外側耗材導桿,直到其觸及耗材邊緣為止。



9. 鎖緊外側耗材導桿底部的手捻螺絲。





10. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。

11. 關閉耗材擋門。



12. 將印表機設定為適當的列印模式 (如需更多資訊,請參閱*列印模式*於第114頁)。

- **13.** 按下「PAUSE(暫停)」以退出暫停模式並啟用列印。 此印表機按照您的設定,會執行標籤校準或送入標籤。
- 14. 為了取得最佳結果,請校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁。
- 15. 視需要列印配置或其他標籤,以確認您的印表機可以列印。(請參閱列印資訊於 第 119 頁)。

已完成在切割模器式下裝入耗材。

裝入色帶

Ň

附註•本節只適用於有安裝熱轉印選項的印表機。

只有在使用熱轉印標籤時需使用色帶。若要使用熱感應標籤,請勿將色帶裝入印表機。若要決定某耗材是否必須使用色帶,請參閱*何時使用色帶*於第24頁。

注意•在開啟的印字頭附近執行任何工作時,請取下戒指、手錶、項鍊、識別證或其他可能 會碰到印字頭的金屬物品。在開啟的印字頭附近工作時,雖然無須關閉印表機電源,但 Zebra 建議您關閉電源,以作為防護措施。若您關閉電源,將會失去所有的暫時設定,如標 籤格式,在您恢復列印前,必須重新載入這些設定。

重要•為了避免印字頭磨損,請使用比耗材更寬的色帶。色帶的塗佈面請務必朝外。

若要裝入色帶,請完成下列步驟:

1. 掀起耗材擋門。





2.

注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



3. 校準色帶供應軸的各個部分。



4. 拉開色帶鬆開端,將色帶捲置於色帶供應軸上,如圖所示。將捲筒盡量往後推入。



5. 色帶起頭能讓色帶安裝和拆卸更輕鬆。您是否有將紙張或其他東西黏貼在色帶捲末端,以做為色帶起頭?





6. 將色帶起頭穿過色帶導桿滾輪(1)和印字頭組合(2)下方。

 將色帶起頭帶過上色帶滾輪(1)上方,然後拉往色帶收納軸(2)下方。將色帶起頭 和色帶在色帶收納軸上繞幾圈,如圖所示。轉動收納軸數次以捲繞並拉緊色帶。



8. 耗材是否已經裝入印表機?



安裝印表機驅動程式並連接印表機與電腦

本節說明將印表機連接至任何電腦的資料通訊介面前,如何使用 Zebra Setup Utilities 程式將執行 Microsoft Windows[®] 的電腦準備好安裝印表機驅動程式。如果您尚未安裝 此程式,本節可作為安裝指示。您可以使用任何可用的連接方式將印表機與電腦連 接。

!

重要•將印表機連接至電腦前,您必須使用 Zebra Setup Utilities 程式或適用於 Android 裝置的 Zebra Printer Setup Utility 應用程式(可從 Google Play™ 免費取得,網址為 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebra.printersetup)。如果您未安裝 Zebra Setup Utilities 程式或 Zebra Printer Setup Utility 應用程式便將印表機連接至電 腦,該電腦將無法安裝正確的印表機驅動程式。

安裝 Zebra Setup Utilities

如果您的電腦上尚未安裝 Zebra Setup Utilities,或者您想要更新現有版本的程式,請遵循本節的指示。進行此操作時,您不必解除安裝任何舊版或任何 Zebra 印表機驅動程式。

若要安裝 Zebra Setup Utilities 程式,請完成下列步驟:

下載 Zebra Setup Utilities 安裝程式

1. 請造訪 http://www.zebra.com/setup。

「Zebra Setup Utilities」頁面即會顯示。

(+ i) http://www.zebra.com/s	etup			C	2, Search	
Ú.	ĩs				Search	
ZEB	RA SOLUTIONS	PRODUCTS	SERVICES	SUPPORT & DOWNLOADS	PARTNERS	
Product	s > Software > Barcode	Printer Software > The	ZebraLink Environn	nent > Zebra Setup Utilities		
ZE	BRA SETU	P UTILIT	IES			

2. 在「DOWNLOADS(下載)」索引標籤下,按一下 ZEBRA SETUP UTILITIES 選項 下的 「Download(下載)」。

DOWNLOADS	DETAILED SPECS		WHITE PAPERS	SOFTWARE TUTORIALS
Le	₹gend:	Unrestricted	DemoWare	Restricted
EZEBRA SETUP UT	TILITIES DOW	NLOADS		
Download Zebra Setup I OPERATING SYSTEM: Windows 7 (32	Utilities v1.1.9.1204 2 and 64 bit), Windows 10 (32	(11MB) and 64 bit), Windows 8 (32 and	64 bit), Windows Server 2008F	22 (32 and 64 bit)
The Android Setup Utili	ity app is available	on Google Play" >		

系統會提示您閱讀並接受「使用者授權合約」(EULA)。



3. 如果您同意 EULA 條款,請按一下

「ACCEPT AND BEGIN DOWNLOAD NOW (接受並立即開始下載)」

執行或儲存執行檔的選項會視您所使用的瀏覽器而異。

Do you want to run or save zsu-1191137.exe (8.42 MB) from www.zebra.com ?				
This type of file could harm your computer.	Run	Save	•	Cancel
Opening zsu-1191148.exe You have chosen to open: Image: zsu-1191148.exe which is: Binary File (8.5 MB) from: https://www.zebra.com Would you like to save this file? Save File Cancel				

執行 Zebra Setup Utilities 安裝程式

- 將程式儲存至您的電腦(如果您的瀏覽器提供的是執行程式選項,而非儲存,則此 步驟可省略)
- 5. 執行執行檔。如果電腦提示您授權執行檔案,請按一下適當的按鈕以允許執行。 電腦接下來顯示的內容,取決於是否已安裝 Zebra Setup Utilities。根據電腦指示進 行。

如果您的電腦	則
過去 未曾 安裝過	a. Zebra Setup Utilities - InstallAware 精靈會顯示下列內容。
Zebra Setup Utilities	Welcome to the InstallAware Wizard C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	▲ <u>Next></u> <u>Cance</u> b. 繼續 <i>新安裝 Zebra Setup Utilities</i> 於第 70 頁。
過去 曾 安裝過	a. Zebra Setup Utilities - InstallAware 精靈會顯示下列內容。
Zebra Setup Utilities	✓ Zebra Setup Utilities - InstallAware Wizard

新安裝 Zebra Setup Utilities

6. 按一下「Next(下一步)」。

系統會再次提示您閱讀並接受「使用者授權合約」(EULA)。



- 如果您同意 EULA 條款,請勾選下列方塊: 我接受授權合約條款
- **8.** 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您選取安裝檔案的位置。



視需要變更目的地資料夾,然後按一下「Next(下一步)」。
 系統會提示您選取程式捷徑的位置。



10. 視需要變更位置,然後按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您完成 InstallAware 精靈。

🗱 Zebra Setup Utilities - InstallAware Wizard		
TECHNOLOGIES	Completing the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities	
	The InstallAware Wizard is now ready to configure Zebra Setup Utilities on this computer.	
	- Click Next to begin configuration	
	- Click Back to change settings	
	- Click Cancel to exit	
	< <u>Back</u> <u>Next</u> > Cancel	

11. 跳到繼續新安裝或更新安裝於第73頁。

更新現有的 Zebra Setup Utilities 安裝

12. 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您選擇想要安裝的功能。

TECHNOLOGIES
stalled.
Description for Simple Setup Utility
Required: 0 bytes Remaining: 32,072 MB
Nevt > Cancel

13. 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您完成 InstallAware 精靈。

🕵 Zebra Setup Utilities - InstallAware Wizard		
ZEBRA TECHNOLOGIES	Completing the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities	
	The InstallAware Wizard is now ready to configure Zebra Setup Utilities on this computer.	
	- Click Next to begin configuration	
	- Click Back to change settings	
	- Click Cancel to exit	
	< Back Next > Cancel	
繼續新安裝或更新安裝

14. 按一下「Next(下一步)」。

開始安裝。



安裝期間會顯示驅動程式的相關資訊。

🎉 Zebra Setup Utilities - InstallAware Wizard	
Important Information Please carefully read the following program information.	ZEBRA TECHNOLOGIES
This application requires using ZDesigner Windows drivers	version 1.5.09 or later.
Using earlier versions will cause the message "The selected printer is r displayed in the main screen.	not supported" to be
A compatible driver included in this installation can be installed by dick button on the main screen.	ing the "Install New Printer"
t have read the information above	
InstallAware	
< <u>B</u> ack	Next > Cancel

15. 讀取資訊,然後勾選下列核取方塊:

「I have read the information above (我已閱讀上述資訊)」。

顯示當精靈離開安裝時可執行的選項。

🕼 Zebra Setup Utilities - InstallAware Wizard 📃 💷	
	Completing the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities
	You have successfully completed the InstallAware Wizard for Zebra Setup Utilities.
	To dose this wizard, dick Finish.

- **17.** 勾選「立即執行 Zebra Setup Utilities」方塊。
- **18.** 按一下「Finish (完成)」。

電腦接下來顯示的內容,取決於電腦上是否已安裝任何 Zebra 印表機驅動程式。根 據電腦顯示的指示進行。

如果您的電腦	則	
過去 未曾 安裝過 Zebra 印表機驅動 程式	System Prepare W	izard(系統準備精靈)」隨即顯示。 sm Prepare Wizard What port is your printer connected to? Please specify what computer port your printer is connected to. ④ USB (Universal Serial Bus) ④ Other computer ports (Parallel Port, Serial Port, TCP-IP Port,) Help Cancel 《 Back Net > Enish
	若連接方式為	則
	USB 埠	繼續將電腦連接到印表機的USB 連接埠於第76頁。
	序列埠或選用的 平行埠	繼續將電腦連接到印表機的序列埠或平行埠於 第80頁。

如果您的電腦	則	
過去曾安裝過	Zebra Setup Utilitie	s畫面即會顯示。
Zebra 印表機驅動 程式	General Operation	tities Tow displays installed printers. To configure a printer, select it and choose one of the configuration options below. Toesigner ZT 420-300dpl ZP. Toesi
	若透過 連線	則
	USB 埠	繼續將印表機連接至電腦的連接埠於第77頁。
	序列埠或選用的 平行埠	繼續從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印表機於第 83 頁。

將電腦連接到印表機的 USB 連接埠

只有在您安裝了 Zebra Setup Utilities 程式後才能完成本節的步驟。若有需要,請先完成安裝 Zebra Setup Utilities 於第 67 頁中的步驟再繼續進行。

重要•您必須先安裝 Zebra Setup Utilities 程式,才能將印表機連接到電腦上。如果您 未安裝 Zebra Setup Utilities 程式即連接印表機,您的電腦將無法安裝正確的印表機驅 動程式。

注意•在連接資料通訊纜線前,請確認印表機電源已關閉 (O)。在電源開啟 (I) 時連接資料通訊纜線可能會損壞印表機。

若要透過序列或平行連接埠將印表機連接到電源,請完成下列步驟:

執行系統準備精靈

如果目前顯示的是 Zebra Setup Utilities 畫面,則不需要完成本節。繼續將印表機連接 至電腦的連接埠於第 77 頁。

第一次安裝 Zebra Setup Utilities 程式與印表機驅動程式時,系統會提示您遵照「System Prepare Wizard (系統準備精靈)」進行。



圖 8 • 系統準備精靈

[!]

「System Prepare Wizard (系統準備精靈)」會提示您將印表機連接到電腦的 USB 連接埠上。



2. 按一下「Finish (完成)」。

Zebra Setup Utilities 畫面即會顯示。

將印表機連接至電腦的連接埠

只有在「System Prepare Wizard (系統準備精靈)」提示您這麼做或您已開啟 Zebra Setup 程式後,才完成本節中的步驟。若有需要,請先完成*安裝 Zebra Setup Utilities* 於 第 67 頁中的步驟再繼續進行。

	🥝 Refresh Printer Li
ation	
ire the selected printer	
Configure Printer Settings	Download Fonts and Graphics
Configure Print Quality	Conen Printer Tools
in configure fint gaung	
	ation In the selected printer The Selected printer Settings The Settings Settings Settings Settings Settings Setting Setting Setting Set

圖 9 · Zebra Setup Utilities 畫面



3. 將 USB 接線的其中一端連接至印表機上的 USB 連接埠,並將另一端連接至電腦。

4. 將交流電源線的母接頭插入印表機背面的交流電源接頭。



5. 將交流電源線的公接頭插入適合的電源插座。



6. 開啟 (I) 印表機。



印表機開機時,您的電腦會完成驅動程式的安裝,並辨識您的印表機。

USB 連線安裝完成。

將電腦連接到印表機的序列埠或平行埠

只有在您安裝了 Zebra Setup Utilities 程式後才能完成本節的步驟。若有需要,請先完成安裝 Zebra Setup Utilities 於第 67 頁中的步驟再繼續進行。

÷.	

重要•您必須先安裝 Zebra Setup Utilities 程式,才能將印表機連接到電腦上。如果您 未安裝 Zebra Setup Utilities 程式即連接印表機,您的電腦將無法安裝正確的印表機驅 動程式。

注意•在連接資料通訊纜線前,請確認印表機電源已關閉 (O)。在電源開啟 (I) 時連接資料通訊纜線可能會損壞印表機。

若要透過 USB 將印表機連接到電源,請完成下列步驟:

如果目前顯示的是 Zebra Setup Utilities 畫面,則不需要完成本節。繼續從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印表機於第 83 頁。

執行系統準備精靈

第一次安裝 Zebra Setup Utilities 程式與印表機驅動程式時,系統會提示您遵照「System Prepare Wizard (系統準備精靈)」進行。



圖 10 • 系統準備精靈

 選取「Other computer ports (Parallel Port, Serial Port, TCP-IP Port, ...)(其他電腦連接 埠(平行埠、序列埠、TCP-IP 連接埠等等))」,然後再按一下「Next(下一步)」。 新的印表機精靈會提示您開始安裝程序。

System Prepare W Install Printer D Installing the p	zard Driver rinter driver to your	system.			
Applica install this wi	tion will launch :he printer driver zard.	printer installation for your printer. C	n wizard allowing Llick on "Finish" t	i you to o complete	
Help		Cancel	<u> </u>	Next >	Einish

2. 按一下「Finish(完成)」。

印表機驅動程式精靈隨即顯示。

Welcome	
WEICOME	This wizard will help you install your printer driver. If you want to install a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Hardware wizard instead Click <next> to begin the installation procedure.</next>
	Exit Help < Previous Next >

系統會提示您選取安裝選項。



4. 繼續第84頁的步驟6。

從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印表機

Printers Image: Second secon		🥳 Zebra Setu
The list below displays installed printers. To configure a printer, select it and choose one of the configuration options below. Image: Second S		Printers
Printer Configuration Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Connectivity Image: Configure Printer Connectivity	printers. To configure a printer, select it and choose one of the configuration options below.	The li
Printer Configuration Configure the selected printer Configure Printer Settings Configure Printer Settings Configure Print Quality Configure Print Quality Configure Print Quality Configure Print Connectivity Configure Printer Connectivity Configu	Install New Printer	
Printer Configuration Configure Printer Settings Configure Printer Settings Configure Printer Settings Configure Printer Quality Configure Printer Connectivity Configure Printer Co	Uninstall Printer	
Printer Configuration Configure the selected printer Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Connectivity Image: Configure Printer Connectivity	Refresh Printer List	
Printer Configuration Configure the selected printer Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Connectivity Image: Configure Printer Connectivity		
Printer Configuration Configure the selected printer Image: Configure Printer Settings Image: Configure Printer Connectivity Image: Configure Printer Connectivity		
Printer Configuration Configure the selected printer Configure Printer Settings Configure Print Quality Configure Print Quality Configure Printer Connectivity		
Printer Configuration Configure the selected printer Configure Printer Settings Configure Print Quality Configure Print Quality Configure Printer Connectivity Configure Printer Connectivity		l
Printer Configuration Configure the selected printer Configure Printer Settings Configure Printer Settings Configure Print Quality Configure Printer Connectivity Configure Printer Connectivity		
Configure the selected printer Settings Configure Printer Settings Configure Print Quality Configure Print Quality Configure Printer Connectivity Config		Printer Conf
		ده 🤃
Image: Configure Print Quality Image: Configure Printer Connectivity Image: Configure Printer Connectivity	rinter Settings Download Fonts and Graphics	
Configure Printer Connectivity	Print Quality	
	iter Connectivity 🦉 Open Communication With Printer	
Ganaral Operations		General Oner
Perform the following application operations	on operations	Perfo
telp About Options Close	About	

圖 11 • Zebra Setup Utilities 畫面

5. 在 Zebra Setup Utilities 畫面上,按一下「Install New Printer (安裝新印表機)」。 系統會提示您選取安裝選項。

PI	ease select what kind of installation/uninstallation you wish to choose
→	Install Printer Installs one or multiple printers on the system.
Ŷ	Uninstall Printer No installed printer found.
Ş	<u>R</u> emove Preloaded Drivers No previously preloded drivers found.

6. 按一下「Install Printer (安裝印表機)」。

系統會提示您選取印表機類型。

lecting the printer		
Select Printer Please select the manufacturer and printer you want to install.		
Select the manufacturer and model of your printer. If the driver is in a different folder click <change location="">. You can also choose to install multiple printers at once, using the CTRL key while selecting printers.</change>		
<u>M</u> anufacturers:	Printers:	
ZDesigner	ZD esigner ZT 410-300dpi ZPL ZD esigner ZT 410-6004 ZPL ZD esigner ZT 410-8-203dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-203dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-600dpi ZPL ZD esigner ZT 420-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420-8-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420-8-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420R-203dpi ZPL	
	Change location	
<u> </u>	sit Help < <u>P</u> revious <u>N</u> ext >	

7. 選取您的印表機機型與解析度。

印表機的零件號碼貼紙上會標示機型與解析度,該貼紙通常位於耗材軸下方。資訊 格式如下:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxx

其中

XXXXXX=印表機機型

Y=印表機解析度 (2=203 dpi, 3=300 dpi)

例如,零件號碼 ZT510x3-xxxxxxxx

ZT510 指出印表機的機型是 ZT510

3指出印字頭解析度為 300 dpi

8. 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您輸入印表機名稱、印表機連接的連接埠,以及程式使用的語言。

Options				
Printer Options Please select port, prin	ter name and language.			
Enter the name for your prin done, select <next> to insta</next>	ter. Also, select the port your prin all the printer and add an icon to	nter is connected to. When you are the Printers folder.		
Driver version:	2.7.03.16			
Printer <u>n</u> ame:	ZDesigner ZT 420-300dpi ZPL			
Available ports:				
SHRFAX: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1:		Add Port		
I want to use this printer as the Windows default printer.				
Select language:	English	▼		
	<u>E</u> xit <u>H</u> elp	< <u>Previous</u> <u>N</u> ext >		

9. 視需要變更印表機名稱,然後選取適當的連接埠與語言。

系統會提示您啟動其他設定精靈。



11. 按一下所需的選項,然後按一下「Finish(完成)」。

安裝印表機驅動程式。如果提示您其他程式可能會受到影響,請按一下「Next(下一步)」。

將印表機連接至電腦的序列埠和平行埠







13. 將所需接線的另一端連接到電腦上適當的連接埠。





15. 將交流電源線的公接頭插入適合的電源插座。



16. 開啟 (I) 印表機。



印表機開機。

設定印表機(視需要)

 視需要調整印表機的連接埠設定,以符合您電腦的設定。如需詳細資訊,請參閱 連接埠於第107頁。

序列埠或平行埠連接安裝完成。

透過印表機的乙太網路連接埠連接到網路

如果您想要使用有線的列印伺服器(乙太網路)連線,您可能需要使用其他可用的連線 將印表機連接到您的電腦。透過這些連線連到印表機時,您可以設定印表機透過印表 機的有線印表機伺服器與區域網路(LAN)通訊。

如需 Zebra 列印伺服器的更多資訊,請參閱 《ZebraNet 有線列印 伺服器與無線列印伺服器使用者指南》。若要下載本指南的最新版,請移至 http://www.zebra.com/zt500-info。



若要透過有線印表機伺服器將印表機連接到電源,請完成下列步驟:

- 1. 依照安裝 Zebra Setup Utilities 於第 67 頁中的指示安裝 Zebra Setup Utilities。
- 2. 將交流電源線的母接頭插入印表機背面的交流電源接頭。



3. 將交流電源線的公接頭插入適合的電源插座。



4. 開啟 (I) 印表機。



印表機開機。

5. 將印表機連接到與您網路連接的乙太網路纜線。



印表機會嘗試與您的網路通訊。如果成功,印表機會填入您 LAN 的閘道與子網路值,並取得 IP 位址。印表機螢幕將交替顯示印表機的韌體版本與其 IP 位址。

6. 檢查螢幕,看看是否有 IP 位址已指派給印表機。請參閱 有線 IP 位址於第141頁。

如果印表機的 IP 位址是	則
0.0.0.0 或	繼續以您的LAN 資訊設定印表機(視需 要)於第90頁。
000.000.000.000	
任何其他值	繼續從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印 表機於第 91 頁。

以您的 LAN 資訊設定印表機(視需要)

如果印表機自動與網路連線,您不需要完成此節。繼續從Zebra Setup Utilities 畫面新 增印表機於第 91 頁。

- 7. 依照將電腦連接到印表機的 USB 連接埠於第76頁或將電腦連接到印表機的序列埠 或平行埠於第80頁中的指示使用 USB、序列埠或選用的平行埠將印表機與您的電 腦連接。
- 8. 設定下列印表機設定。您可以透過 Zebra Setup Utilities (按一下 Zebra Setup Utilities 畫面上的「設定印表機連線」)或以下連結所示的方式變更值。請與您的網路管理員聯絡以取得正確的網路值。
 - *有線 IP 通訊協定*於第 144 頁 (將值從從「ALL (全部)」變更成 「PERMANENT (永久)」)
 - 有線閘道於第143頁(符合LAN的閘道值)
 - 有線子網路遮罩於第142頁(符合LAN的子網路值)
 - *有線 IP 位址*於第 141 頁 (將唯一的 IP 位址指派給印表機)

從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印表機

視需要開啟 Zebra Setup Utilities 程式。
 Zebra Setup Utilities 畫面即會顯示。

Zebra Setup Utilities Printers The list below displays installed printers. To configure a printer	select it and choose one of the configuration options below.
ZDesigner ZT420-300dpi ZPL USB001	Inistall New Printer Uninstall Printer G Refresh Printer List
Printer Configuration Configure the selected printer	R Download Fonts and Graphics
Configure Print Quality	Open Printer Tools
Configure Printer Connectivity	Open Communication With Printer
General Operations Perform the following application operations Ref Help	Options

圖 12 · Zebra Setup Utilities 畫面

10. 按一下「Install New Printer (安裝新印表機)」。

印表機驅動程式精靈隨即顯示。

Welcome	
	This wizard will help you install your printer driver. If you want to install a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Hardware wizard instead Click <next> to begin the installation procedure.</next>
[Exit Help < Previous Next >

系統會提示您選取安裝選項。



12. 按一下「Install Printer (安裝印表機)」。

系統會提示您選取印表機類型。

Selecting the printer		
Select Printer Please select the manufacturer and p	rinter you want to install.	
Select the manufacturer and model of your printer. If the driver is in a different folder click <change location="">. You can also choose to install multiple printers at once, using the CTRL key while selecting printers.</change>		
<u>M</u> anufacturers:	Printers:	
ZDesigner	ZD esigner ZT 410-300dpi ZPL ZD esigner ZT 410-600dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-203dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-300dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-600dpi ZPL ZD esigner ZT 420-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420-300dpi ZPL ZD esigner ZT 420R-300dpi ZPL ZD esigner ZT 420R-300dpi ZPL	
hange location		
<u> </u>	Help < Previous Next >	

13. 選取您的印表機機型與解析度。

印表機的零件號碼貼紙上會標示機型與解析度,該貼紙通常位於耗材軸下方。資訊 格式如下:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxxx

其中

XXXXXX=印表機機型

- Y=印表機解析度 (2=203 dpi, 3=300 dpi)
- 例如,零件號碼 ZT510x3-xxxxxxxx
 - ZT510 指出印表機的機型是 ZT510
 - 3 指出印字頭解析度為 300 dpi

系統會通知您印表機已安裝。

Question	×
Printer is already installed. Please select the desired action:	
Update existing printer driver(s)	
Add new printer	
Cancel	

15. 按一下「Add new printer (新增新印表機)」。

系統會提示您輸入印表機名稱、印表機連接的連接埠,以及印表機螢幕使用的語 言。

Options					
Printer Options Please select port, p	printer name and language.				
Enter the name for your p done, select <next> to in</next>	Enter the name for your printer. Also, select the port your printer is connected to. When you are done, select <next> to install the printer and add an icon to the Printers folder.</next>				
Driver version:	2.7.03.16				
Printer <u>n</u> ame:	ZD esigner ZT 420-300dpi ZPL				
Available ports:					
SHRFAX: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1:	Add Port Dejete Port				
📃 I want to use thi	I want to use this printer as the Windows default printer.				
Select language:	English				
	<u>Exit</u> <u>H</u> elp < <u>P</u> revious <u>N</u> ext≻				

16. 按一下「Add Port(新增連接埠)」。

精靈會提示您輸入連接埠名稱與您印表機的 IP 位址。

Advanced TCP/IP Port Configuration	
Port Name Name: LAN_	
TCP/IP Data Printer Name or IP Address: Port Number: 9100	
OK Cancel	



附註•如果有其他的應用程式開啟,系統會提示您驅動程式遭另一個處理序鎖定。 您可以按一下「Next(下一步)」繼續,或按一下「Exit(離開)」讓您先儲存工 作,再繼續此安裝。

- 17. 為連接埠命名,讓您可以在連接埠出現在可用連接埠清單時辨識連接埠。 Advanced TCP/IP Port Configuration
 Port Name
 Name: LAN_ZT420 300 dpi Ethemet
 TCP/IP Data
 Printer Name or IP Address:
 Port Number: 9100
 OK Cancel
- **18.** 輸入印表機的 IP 位址。這可以是自動指派的位址,或是您在上一節手動指定的位址。
- **19.** 按一下「OK(確定)」。

隨即以您指派的連接埠名稱建立一個印表機驅動程式。新的印表機連接埠出現在可 用連接埠清單中。

Options			
Printer Options Please select port, prin	ter name and language.		
Enter the name for your print done, select <next> to insta</next>	er. Also, select the port yo Il the printer and add an ic	ur printer is co on to the Print	nnected to. When you are ers folder.
Driver version:	5.1.07.5675		
Printer <u>n</u> ame:	ZD esigner ZT 420-300dp	i ZPL	
A <u>v</u> ailable ports:			
COM4:		~	Add Port
Desktop*.pdf			Dalaha Dash
Documents*.pdf FILE:		-	Dejete Fort
HPDIU_192.168.0.2			
LAN_21420 300 dpi 8	, themet	~	
🔲 I want to use this pr	I want to use this printer as the Windows default printer.		
Select language:	English		•
	<u>E</u> xit	Help	< <u>Previous</u> <u>N</u> ext >

20. 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您啟動其他設定精靈。

ead me	
Additional Install Options Please choose if you wa	s ant to install any of the folowing applications.
Launch installation of Zebra	a Font Downloader Setup Wizard
Launch installation of Zebra	a Status Monitor Setup Wizard
Setup will launch Zebra Font D Zebra Font Downloader and Ze printers. If you want to launch tl zebrafd.exe	ownloader Setup Wizard or Zebra Status Monitor Setup Wizard. ebra Status Monitor are applications which will simplify the use of he installation later just run them in the driver installation folder

21. 按一下所需的選項,然後按一下「Finish(完成)」。

安裝印表機驅動程式。如果提示您其他程式可能會受到影響,請按一下適當的選項 繼續。

		ZDesigner ZT420-300dpi ZPL USB001	r	ZDesigner ZT420-300dpi ZPL (1) LAN_ZT420 300 dpi Ethernet	Uninstall New Printer
Printer Co	onfiguration				
Printer Co	onfiguration Configure the	e selected printer			
Printer Co	onfiguration Configure the	e selected printer	J2	🖷 Downloa	ad Fonts and Graphics
Printer Co	onfiguration Configure the	e selected printer E selected printer Image: Configure Printer Setting Image: Configure Print Quality	JS	Downloa	ad Fonts and Graphics Deen Printer Tools
Printer Co	Configuration	selected printer Configure Printer Setting Configure Print Quality Configure Printer Connecti	js vity	Downloa C Open Com	ad Fonts and Graphics pen Printer Tools munication With Printer

有線(乙太網路)連線安裝完成。

將印表機連線至無線網路

如果您想要使用印表機的選用無線列印伺服器,您可能需要先使用其他可用的連線將 印表機連接到您的電腦。透過這些連線連到印表機時,您可以設定印表機透過無線印 表機伺服器與無線區域網路 (WLAN) 通訊。

如需 Zebra 列印伺服器的更多資訊,請參閱《ZebraNet 有線列印 伺服器與無線列印伺服器使用者指南》。若要下載本指南的最新版, 請移至 http://www.zebra.com/zt500-info。



若要透過選用的無線印表機伺服器將印表機連接到電源,請完成下列步驟:

- 1. 依照安裝 Zebra Setup Utilities 於第 67 頁中的指示安裝 Zebra Setup Utilities。
- 依照將電腦連接到印表機的USB 連接埠於第76頁或將電腦連接到印表機的序列埠 或平行埠於第80頁中的指示使用USB、序列埠或選用的平行埠將印表機與您的電 腦連接。
- 3. 設定下列印表機設定。您可以透過 Zebra Setup Utilities (按一下 Zebra Setup Utilities 畫面上的「設定印表機連線」)或以下連結所示的方式變更值。請與您的網路管理 員聯絡以取得正確的網路值。
 - WLAN IP 通訊協定於第 149 頁(將值從從「ALL(全部)」變更成「PERMANENT(永久)」)
 - WLAN 開道於第 148 頁 (符合 WLAN 的閘道值)
 - WLAN 子網路遮罩於第 147 頁 (符合 WLAN 的子網路值)
 - WLAN IP 位址於第146頁(將唯一的 IP 位址指派給印表機)

從 Zebra Setup Utilities 畫面新增印表機

視需要開啟 Zebra Setup Utilities 程式。
 Zebra Setup Utilities 畫面即會顯示。

Zebra Setup Utilities Printers The list below displays installed printers. To configure a printer, sele	ct it and choose one of the configuration options below.
Zbesigner ZT420-300dpi ZPL USB001	install New Printer Refresh Printer List
Configure Printer Settings	R Download Fonts and Graphics
Configure Print Quality	Open Printer Tools
Configure Printer Connectivity	Gpen Communication With Printer
General Operations Perform the following application operations	Options Close

圖 13 · Zebra Setup Utilities 畫面

5. 按一下「Install New Printer (安裝新印表機)」。

印表機驅動程式精靈隨即顯示。

Welcome	
	This wizard will help you install your printer driver. If you want to install a USB printer, connect the printer to the computer and use the Windows Found New Hardware wizard instead Click <next> to begin the installation procedure.</next>
[Exit Help < Previous Next >

系統會提示您選取安裝選項。



7. 按一下「Install Printer (安裝印表機)」。

系統會提示您選取印表機類型。

Selecting the printer				
Select Printer Please select the manufacturer and printer you want to install.				
Select the manufacturer and model of your printer. If the driver is in a different folder click <change location="">. You can also choose to install multiple printers at once, using the CTRL key while selecting printers.</change>				
<u>M</u> anufacturers:	Printers:			
ZDesigner	ZD esigner ZT 410-300dpi ZPL ZD esigner ZT 410-600dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-203dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-300dpi ZPL ZD esigner ZT 410R-600dpi ZPL ZD esigner ZT 420-203dpi ZPL ZD esigner ZT 420-300dpi ZPL ZD esigner ZT 420R-300dpi ZPL ZD esigner ZT 420R-300dpi ZPL			
	Change location			
<u>Exit</u>	Help < Previous Next >			

8. 選取您的印表機機型與解析度。

印表機的零件號碼貼紙上會標示機型與解析度,該貼紙通常位於耗材軸下方。資訊 格式如下:

Part Number: XXXXXXY - xxxxxxxx

其中

XXXXXX=印表機機型

- Y=印表機解析度 (2=203 dpi, 3=300 dpi)
- 例如,零件號碼 ZT510x3-xxxxxxxx
 - ZT510 指出印表機的機型是 ZT510
 - 3 指出印字頭解析度為 300 dpi

系統會通知您印表機已安裝。

Question	×
Printer is already installed. Please select the desired action:	
Update existing printer driver(s)	
Add new printer	
Cancel	

10. 按一下「Add new printer (新增新印表機)」。

系統會提示您輸入印表機名稱、印表機連接的連接埠,以及印表機螢幕使用的語 言。

Options					
Printer Options Please select port, p	Printer Options Please select port, printer name and language.				
Enter the name for your p done, select <next> to in:</next>	inter, Also, select the port your printer is connected to. When you are stall the printer and add an icon to the Printers folder.				
Driver version:	2.7.03.16				
Printer <u>n</u> ame:	ZDesigner ZT 420-300dpi ZPL				
Available ports:					
SHRFAX: COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1:	Add Port Dejete Port				
📃 I want to use this	I want to use this printer as the Windows default printer.				
Select language:	English 🔹				
	<u>Exit</u> <u>H</u> elp <u>K</u> ervious				

11. 按一下「Add Port(新增連接埠)」。

精靈會提示您輸入連接埠名稱與您印表機的 IP 位址。

Advanced TCP/IP Port Configuration]
Port Name Name: LAN_	
TCP/IP Data Printer Name or IP Address: Port Number: 9100	
OK	



附註•如果有其他的應用程式開啟,系統會提示您驅動程式遭另一個處理序鎖定。 您可以按一下「Next(下一步)」繼續,或按一下「Exit(離開)」讓您先儲存工 作,再繼續此安裝。

Port Name		
<u>N</u> ame: LAN_	ZT420 300 dpi Wireless	
TCP/IP Data		
Printer Name or IP /	Address:	
Port Number:	9100	

12. 為連接埠命名,讓您可以在連接埠出現在可用連接埠清單時辨識連接埠。

- **13.** 輸入印表機的 IP 位址。這可以是自動指派的位址,或是您在上一節手動指定的位址。
- **14.** 按一下「OK(確定)」。

隨即以您指派的連接埠名稱建立一個印表機驅動程式。新的印表機連接埠出現在可 用連接埠清單中。

Options			
Printer Options Please select port, prin	nter name and language.		
Enter the name for your prin done, select <next> to insta</next>	iter. Also, select the port you all the printer and add an ico	printer is connected to. Whe to the Printers folder.	n you are
Driver version:	5.1.07.5675		
Printer <u>n</u> ame:	ZDesigner ZT 420-300dpi l	2PL	
Available ports:			
COM6: Desktop* pdf		▲dd Port	
Documents*.pdf		E Delete Port	
HPDIU_192.168.0.2			
LAN_ZT420 300 dpi	Ethernet Wireless	-	
	vinter as the U findows defau	t printer	
i i wancio use inis p		(plintei.	
Select language:	English		•
	<u>E</u> xit <u>H</u>	elp < <u>P</u> revious	<u>N</u> ext >

15. 按一下「Next(下一步)」。

系統會提示您啟動其他設定精靈。

Additional Install Optic	ns		
Please choose if you	vant to install any of the fol	owing applications.	
Launch installation of Zel	ara Font Downloader Setup	Wizard	
Launch installation of Zel	ora Status Monitor Setup W	izard	
Setup will launch Zebra Fon	Downloader Setup Wizard Zebra Status Monitor are a a the installation later iust ru	or Zebra Status Monitor Setup Wizard. pplications which will simplify the use of in them in the driver installation folder	
∠ebra Font Downloader and printers. If you want to launch zebrafd eve	The installation later past ra		

16. 按一下所需的選項,然後按一下「Finish(完成)」。

安裝印表機驅動程式。如果提示您其他程式可能會受到影響,請按一下適當的選項 繼續。

The t	ZDesign ZDesign USB001 ZDesign (2) LAN_ZT	er ZT420-300dpi ZPL er ZT420-300dpi ZPL er ZT420-300dpi ZPL 420 300 dpi Wireless	onfigure a pr	inter, select it and choose one of i ZDesigner ZT420-300dpi ZPL (1) LAN_ZT420 300 dpi Ethernet	the configuration options below. Install New Printer Uninstall Printer Refresh Printer List
Printer Con	figuration				
Co	nfigure the selected	l printer figure Printer Settings		🖷 Download	d Fonts and Graphics
Co	infigure the selected	figure Printer Settings nfigure Print Quality		M Download	d Fonts and Graphics en Printer Tools
Co	Infigure the selected	l printer figure Printer Settings nfigure Print Quality jure Printer Connectivi	ity	Download 🖳 Download 🕵 Open	d Fonts and Graphics en Printer Tools munication With Printer

無線通訊安裝完成。

列印測試標籤並進行調整

裝入耗材、裝入色帶(如果使用的是熱轉印耗材)、安裝印表機驅動程式,並將印表機 連接到電腦後,請依照本節指示列印測試標籤。列印此標籤可讓您知道連線是否正 常,以及是否需要調整任何印表機設定。

若要列印測試標籤並視需要調整印表機,請完成下列步驟:

1. 開啟 Zebra Setup Utilities 以返回 Zebra Setup Utilities 畫面。

	ZDesigner USB001	ZT 420-300dpi ZPL		ZDesigner ZT420 (1) LAN_ZT420 300 c	-300dpi ZPL dpi Ethernet	Uninstall Printer
	(2) LAN_ZT420	ZT420-300dpi ZPL) 300 dpi Wireless				Refresh Printer List
inter Cor	nfiguration					
^ی و	onfigure the selected p	inter				
	Config	ure Printer Settings gure Print Quality			Download	Ponts and Graphics
		e Printer Connectivit	у		Dpen Comm	unication With Printer
	Configur					

- 2. 按一下其中一個您印表機適用的印表機驅動程式。
- **3**. 按一下「Open Printer Tools (開啟印表機工具)」。

「Tools (工具)」視窗會顯示可用的印表機指令。

Tools
Printer Comands
Send command to printer
Print Action
Print configuration label Feed one label Print object list
Command Description
The Print Configuration Label command is used to generate a printer configuration label. The printer configuration label contains information about the printer setup, such as sensor type, network ID, ZPL mode, firmware version, and descriptive data in the printer memory.
<u>Send</u> <u>Close</u> <u>H</u> elp

4. 按一下「Send (傳送)」以列印印表機配置標籤。

如果您的連線正常,且印表機裝入耗材與色帶(若有使用)的方式正確,就會列印 印表機配置標籤。

PRINTER CONFIGURATION
Zebra Technologies ZTC ZT510-203dpi ZPL 34J163304899
141.0.3004833 +14.0. DARKNESS 6.0 IPS PRINT SPEED +000. TEAR OFF CUTTER. PRINT MODE CONTINUOUS. MEDIA TYPE TRANSMISSIVE. SENSOR SELECT DIRECT-THERMAL PRINT METHOD 831 PRINT METHOD 931 BOO 931 PRINT METHOD 931 BOO 931 PRINT METHOD 9400 PRINT METHOD 9500 BAUD 9600 BAUD 9600 PARITY XON/XOFF HOST HANDSHAKE NORMAL PROTOCOL NORMAL MODE
1.3
2.1

圖 14 • 印表機配置標籤樣本

5. 您是否滿意列印的印表機配置標籤且及列印品質?

如果	則
已列印標籤且列印品質令人 滿意	您的印表機現在可以準備列印。繼續使用您選擇的 標籤設計程式。您可以使用從 http://www.zebra.com 下載的 ZebraDesigner™。
沒有列印標籤	 a. 關閉「工具」視窗並確定您選取了正確的印表 機驅動程式,再按一下「開啟印表機工具」。 再次嘗試列印標籤。 b. 如果仍無法列印標籤,請檢查印表機與電腦之 間或印表機與網路之間的連線。 c. 視需要修改印表機設定以符合您電腦的設定。
可列印標籤,但品質不佳或 有其他問題	請參閱 <i>診斷和疑難排解</i> 於第 215 頁。

印表機配置和調整

本節協助您配置和調整印表機。

內容

調整印表機設定	06
校準色帶與耗材感應器1	79
調整印字頭壓力和插栓位置18	85
移除用過的色帶	90
安裝迴帶 / 襯墊收納板	92

調整印表機設定

本節列出您可變更的印表機設定並指出可變更設定的工具。這些工具如下:

- 此印表機的使用者功能表 請參閱本節中的後續資訊。
- ZPL 和 Set/Get/Do (SGD) 指令 請參閱《Zebra[®] 程式指南》以取得更多資訊。
- 印表機具有作用中的有線或無線列印伺服器連線時,則包括此印表機的網頁 請參閱《ZebraNet 有線和無線列印伺服器使用者指南》以取得更多資訊。

該參考手冊可在 http://www.zebra.com/manuals 上取得。

使用者功能表下列為印表機的使用者功能表及每個功能表中顯示的功能表項目。按一下任何功能表項目可移至其說明。如需瀏覽指示,請參閱*瀏覽標準顯示器中的畫面*於第19頁。

۲ (1 IK			
心 設定	¥T _{工具}	早 。 網路	RFID
 □ 明暗度 □ 列印速度 □ 科材類型 □ 列印方式 □ 切除寬度 □ 列印模式 □ 列印模式 □ 一 一 五新標籤長度 □ 一 工具功能表 * 	 列印資訊 ** 開置顯示 開機動作 印字頭關閉動作 載入預設值 耗材 / 色帶校準 ** 診斷模式 能源之星 USB 配置資訊 己啟用 ZBI? 執行 ZBI 程式 停止 ZBI 程式 停止 ZBI 程式 刻印 USB 檔案至 E: 橘存 E: 檔案至 USB 列印站 密碼保護 列印測試格式 網路功能表 * 	 作用中列印伺服器 主要網路 有線 IP 位址 有線子網路遮罩 有線開道 有線 IP 通訊協定 有線 MAC 位址 WLAN IP 位址 WLAN 常道 WLAN 閘道 WLAN IP 通訊協定 WLAN IP 通訊協定 WLAN IP 通訊協定 WLAN IP 通訊協定 ILAN MAC 位址 ESSID 頻道 訊號 IP 通訊埠 替代 IP 通訊埠 列印資訊 ** 重設網路 可見度代理程式 載入預設值 	不支援
·••• 語言	日。感應器	FRFID 功能表*	● 藍牙
 語言 ** 指令語言 指令字元 控制字元 定界字元 ZPL 模式 虛擬裝置 	 感應器類型 耗材 / 色帶校準 ** 列印資訊 ** 標籤感應器 送入標籤 連接埠功能表 * 	 ─ 傳輸速率 ─ 資料位元 ─ 同位檢查 ─ 主機信號交換協定 ─ WML ─ 藍牙功能表 * 	 一 藍牙位址 一 模式 一 探索 (搜尋) 一 已連線 一 藍牙規格版本 一 最低安全性模式 — 設定功能表 *

* 代表下一個使用者功能表的捷徑。

** 顯示於多個使用者功能表以方便您使用。

感應器功能表 *

設定 > 明暗度



將列印明暗度設定為足以提供良好列印品質的最低設定值。如果將明暗度設得太高, 標籤影像可能無法清楚列印、條碼可能無法正確掃描、色帶可能腐蝕且印字頭可能提 早磨損。

請視需要使用最佳明暗度和速度測試於第225頁決定最佳明暗度設定。

已接受值:	0.0至30.0
相關的ZPL 指令:	^MD, ~SD
使用的SGD 指令:	print.tone
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「General Setup (一般設定)」> 「Darkness (明暗度)」
設定 > 列印速度



選取列印標籤的速度,單位為英吋/秒(ips)。速度較慢的列印通常會有較好的列印品質。

已接受值:	203 dpi = 2 到 12 ips
	300 dpi = 2 到 10 ips
相關的ZPL 指令:	^PR
使用的SGD 指令:	media.speed

設定 > 耗材類型



選取您正在使用的耗材類型。

已接受值:	 連續 間隙/凹口 標記 當您選取「連續」時,必須在標籤格式中納入標籤長度指示(如果您是使用 ZPL,則是 ^LL)。當您針對各種非連續型耗材選取「間隙/凹口」或「標記」,印表機會送入耗材以計算標籤長度。
	如箭詰細貧訊,請參閱耗材類型於第22頁。
相關的ZPL 指令:	^MN
使用的SGD 指令:	ezpl.media_type
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Media Setup (耗材設定)」>「Media Type (耗材類型)」

設定 > 列印方式



指定印表機是否需要使用色帶進行列印。

已接受值:	• 熱轉印一使用色帶與熱轉印耗材。	
	• 熱感應一無色帶亚使用熱感應耗材。	
相關的ZPL 指令:	^MT	
使用的SGD 指令:	ezpl.print_method	
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」>	
	「Media Setup (耗材設定)」>「Print Method (列印方式)」	

設定 > 切除模式



視需要移動列印後耗材在撕除桿上的位置。

- 減少數字可依指定點數,將耗材移入印表機(撕除線移近剛列印完畢的標籤邊緣)。
- 增加數字可將耗材移出印表機(撕除線移近下個標籤的頂端)。



已接受值:	-120 至 120
相關的 ZPL 指令:	~TA
使用的SGD 指令:	ezpl.tear_off
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「General Setup (一般設定)」> 「Tear Off (撕除)」

設定 > 列印寬度



以點數指定使用中標籤的寬度。根據印字頭的 DPI 值,預設值是印表機的最大寬度。

已接受值:	 附註・寬度設定太窄,可能導致部分的標籤格式無法在耗材上印出。將寬度設定太寬,則會浪費格式記憶體並可能導致列印偏離標籤而列印在滾筒上。如果影像是使用 ^POI ZPL II 指令反轉,則此設定可能會影響標籤格式的水平位置。 203 dpi = 0002 到 832 300 dpi = 0002 到 1248
相關的 ZPL 指令:	^PW
使用的SGD 指令:	ezpl.print_width
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Media Setup (耗材設定)」 > 「Print Width (列印寬度)」

設定 > 列印模式



選取與您選項印表機相容的列印模式。如需關於列印模式選項如何與各種不同的印表 機選項一同運作的資訊,請參閱選取列印模式於第31頁。

已接受值:	 切除模式 剝離 迴帶 切割器 延遲切割 無襯墊剝離 無襯墊迥帶 無襯墊切除 塗抹器
相關的ZPL 指令:	^MM
使用的SGD 指令:	media.printmode
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「General Setup (一般設定)」> 「Print Mode (列印模式)」

設定 > 標籤上端

😧 設定			
— 明暗度			
— 列印速度			
— 耗材類型		標籤上端	
— 列印方式			
— 切除模式	Ŧ	0	
— 列印寬度		-	
— 列印模式	_		
- 標籤上端	f		
— 左側位置			
— 重新列印模式			
— 最大標籤長度			
— 語言			

視需要垂直移動影像在標籤上的位置。

- 負數會將標籤上的影像上移(靠近印字頭)。
- 正數會依指定點數,將標籤上的影像下移(遠離印字頭)。



已接受值:	-120 至 +120
相關的 ZPL 指令:	^LT
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「General Setup (一般設定)」> 「Label Top (標籤上端)」

設定 > 左側位置

😧 設定				
— 明暗度	Γ			
— 列印速度				
一 耗材類型			左側位置	
— 列印方式				
— 切除模式		¥	0	▲
— 列印寬度			-	
— 列印模式		-		
— 標籤上端		T		
一 左側位置	L			
— 重新列印模式				
— 最大標籤長度				
— 語言				

視需要水平移動影像在標籤上的位置。

- 負數會依選取點數,讓影像左側邊緣靠近標籤左側邊緣。
- 正數會讓影像邊緣靠近標籤右側邊緣。



已接受值:	-9999 至 9999
相關的 ZPL 指令:	^LS
使用的SGD 指令:	<pre>zpl.left_position</pre>
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Advanced Setup (進階設定)」>「Left Position (左側位置)」

設定 > 重新列印模式



啟用重新列印模式時,您可藉由按住「PAUSE(暫停)+CANCEL(取消)」或按下印表機閒置顯示的「DOWN ARROW(向下箭頭)」,重新列印上次列印的標籤。

已接受值:	 開啟 關閉
相關的ZPL 指令:	^JZ
使用的SGD 指令:	ezpl.reprint_mode

設定 > 最大標籤長度



將最大標籤長度設定為比實際標籤長度(再加上內部標籤間隙)至少多上1.0 英吋 (25.4 公釐)。如果將此值設得太小,印表機會假設所裝入的是連續型耗材,且無法進 行校準。



工具 > 列印資訊



在一或多個標籤上列印指定的資訊。您可透過三個使用者功能表使用此功能表項目, 每個功能表都具有不同的預設值。

已接受值:	• 設定—列印印表機配置標籤。(請參閱 USB 配置資訊於第129 頁以
	取得檢視此資訊的其他方式。)樣本標籤顯示於圖 15 於第 120頁。
	• 網路—列印已安裝的任何列印伺服器或藍牙裝置設定。樣本標籤顯
	示於圖 16 於第 120頁。
	• 格式—列印儲存在 RAM、Flash 記憶體或選用記憶卡中的可用格
	式。
	• 影像一列印儲存在印表機 RAM、Flash 記憶體或選用記憶卡中的可
	用影像。
	• 字型—列印印表機中的可用字型,包括標準印表機字型與任何選用
	字型。字型可儲存於 RAM 或 Flash 記憶體中。
	• 條碼—列印印表機中的可用條碼。條碼可儲存於 RAM 或 Flash 記憶
	體中。
	• 全部—列印前六個標籤。
	• 感應器設定檔—顯示與實際感應器讀數相比的感應器設定。若要解
	讀結果,請參閱 <u>感應器設定檔</u> 於第228頁。

相關的ZPL 指令:	設定:~WC 網路:~WL 感應器設定檔:~JG 其他:^WD
控制面板鍵:	設定和網路:進行下列任一動作: 印表機開機時,按住「CANCEL(取消)」。(先前稱為 CANCEL (取消)自我檢測。) 印表機處於就緒狀態時,按住 FEED (送紙) + CANCEL (取消)2秒。 感應器設定檔:印表機開機時,按住 FEED (送紙) + CANCEL (取消)。
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Print Listings on Label (在標籤上列印清單)」

圖 15 • 印表機配置標籤樣本

圖 16 • 網路配置標籤樣本

Network Confi	guration
Zebra Technologies ZTC ZT510-203dpi ZPL 34J163304899	-
Wired. PrintServer INTERNAL WIRED	PRIMARY NETWORK LOAD LAN FROM? ACTIVE PRINTSRVR
Wired# ALL 192.168.000.002 255.255.255.000 192.168.000.254 000.000.000.000 YES 000 9100 9200	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET GATEWAY WINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT CHECKING ARP INTERVAL BASE RAW PORT JSON CONFIG PORT
Hireless ALL. 000.000.000.000. 255.255.255.000 000.000.000.000. 000.000.000.0	IP PROTOCOL IP ADDRESS SUBNET GATEWAY MINS SERVER IP TIMEOUT CHECKING TIMEOUT VALUE ARP INTERVAL BASE RAW PORT JSON CONFIG PORT CARD INSERTED CARD REGOUCT ID MAC ADDRESS DRIVER INSTALLED OPERATING MODE ESSID CURRENT TX RATE WEP INDEX PORS SIGNAL PPCAMBLE ASSOCIATED PULSE CARBLED PULSE CARBLED CUMTRY CODE CUMTRY CODE CHANNEL MASK
Bluetooth 4.3.1pl 02/13/2015	FIRMWARE DATE DISCOVERABLE RADIO VERSION ENABLED MAC ADDRESS FRIENDLY NAME CONNECTED MIN SECURITY MODE CONN SECURITY MODE 10S NTER IS COPYRIGHTED

工具 > 閒置顯示



選取印表機閒置時,其顯示器顯示的資訊。

已接受值:	• 韌體版本
	• IP 位址
	• MM/DD/YY 24 HR
	• MM/DD/YY 12 HR
	• DD/MM/YY 24 HR
	• DD/MM/YY 12 HR
使用的SGD 指令:	device.idle_display_format
	device.idle_display_value

工具 > 開機動作



設定進行開機順序時的印表機動作。

已接受值:	 校準一調整感應器等級和臨界值、判定標籤長度,並將耗材送至下 個膠片。 送紙一將標籤送至第一個校正點。 長度一使用目前的感應器值判定標籤長度,並將耗材送至下個膠 片。 沒有移動一告訴印表機勿移動耗材。您必須自行確認膠片已正確定 位,或按下「FEED(送紙)」移至下個膠片位置。 簡易校準一讓您不需要調整感應器大小、判定標籤長度,或將耗材
	医主下间膝口,即可改足枪的架修口瞄外值。
相關的ZPL 指令:	^MF
使用的SGD 指令:	ezpl.power_up_action
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Calibration (校準)」

工具 > 印字頭關閉動作



設定關閉印字頭時的印表機動作。

已接受值:	 校準-調整感應器等級和臨界值、判定標籤長度,並將耗材送至下 個膠片。 送紙-將標籤送至第一個校正點。 長度-使用目前的感應器值判定標籤長度,並將耗材送至下個膠 片。 沒有移動-告訴印表機勿移動耗材。您必須自行確認膠片已正確定 位,或按下「FEED(送紙)」移至下個膠片位置。 簡易校準-讓您不需要調整感應器大小、判定標籤長度,或將耗材 送至下個膠片,即可設定耗材與膠片臨界值。
相關的 ZPL 指令:	^MF
使用的SGD 指令:	ezpl.head_close_action
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Calibration (校準)」

工具 > 載入預設值



將特定印表機、列印伺服器和網路設定回復為原廠預設值。載入預設值時請小心謹 慎,因為您需要重新載入以手動方式變更的所有設定。您可透過兩個使用者功能表使 用此功能表項目,每個功能表都具有不同的預設值。

已接受值:	 原廠一除了網路設定外,將所有印表機設定回復為原廠預設值。載 入預設值時請小心謹慎,因為您需要重新載入以手動方式變更的所 有設定。
	 網路—重新初始化印表機的有線或無線列印伺服器。若使用無線列印伺服器,此印表機將與您的無線網路重新產生關聯。 最後儲存的—載入最後永久儲存的設定。
相關的 ZPL 指令:	原廠:^JUF
	網路:^JUN
	最後儲存的:^JUR

控制面板鍵:	原廠:印表機開機時,按住 FEED(送紙)+PAUSE(暫停)以重新設定 印表機參數回復原廠值。 (先前稱為 FEED(送紙)+PAUSE(暫停)自我檢測。)
	網路:印表機開機時,按住 FEED(送紙)+PAUSE(暫停)以重新設定 網路參數回復原廠值。
	(先前稱為 CANCEL (取消) + PAUSE (暫停) 自我檢測。)
	最後儲存的:N/A
印表機網頁:	原廠:「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Restore Default Configuration (回復預設配置)」
	網路:「Print Server Settings (列印伺服器設定)」>「Reset Print Server (重
	設列印伺服器)」
	最後儲存的:「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設
	定)」 > 「Restore Saved Configuration (回復已儲存配置)」

工具 > 耗材 / 色帶校準

- 密碼保護 - 列印測試格式

ļ	了 工具	
	列印資訊	
	閒置顯示	
	開機動作	耗材/色帶校準
	印字頭關閉動作	
	載入預設值	
ſ	耗材 / 色帶校準	
	診斷模式	
	能源之星	
	USB 配置資訊	
	已啟用 ZBI?	
	執行 ZBI 程式	
	停止 ZBI 程式	
	列印 USB 檔案	
	複製 USB 檔案至 E:	
	儲存 E: 檔案至 USB	
	列印站	

校準印表機以調整耗材和色帶感應器的敏感度。

如需如何完整執行校準程序的指示,請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁。

相關的ZPL 指令:	~JC	
使用的SGD 指令:	ezpl.manual_calibration	
控制面板鍵:	按住 PAUSE (暫停) + FEED (送紙) + CANCEL (取消) 2 秒以初始化校 準。	
印表機網頁:	您無法經由網頁初始化校準程序。請參閱以下網頁,以取得感應器校準 時所進行的設定:	
	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Calibration (校準)」	
	重要 •請勿變更設定,除非 Zebra 技術支援或授權的服務技術人 員建議您如此做。	

工具 > 診斷模式



使用此診斷工具,可讓印表機以十六進位值輸出所接受的全部資料。如需詳細資訊, 請參閱通訊診斷測試於第227頁。

已接受值:	 停用 啟用
相關的ZPL 指令:	~JD 啟用、~JE 停用
使用的SGD 指令:	device.diagnostic_print
控制面板鍵:	印表機處於就緒狀態時,按住 PAUSE (暫停)+FEED (送紙)2秒。

工具 > 能源之星



啟用能源之星模式時,印表機會在逾時期間後進入「睡眠」模式,從而降低耗電量。 按下控制面板上的任何按鈕,可讓印表機回到作用中狀態。

已接受值:	 用啟 翻閉 	
使用的SGD 指令:	power.energy_star.enable	
	<pre>power.energy_star_timeout</pre>	
	(可設定叫用能源之星前的閒置時間)	

工具 > USB 配置資訊



使用此功能可將印表機配置資訊複製到已插入 USB 主機連接埠選項的 USB 大量儲存裝置,例如 USB 快閃磁碟機。這讓您不需要列印實體標籤,即可取得資訊。若要將資訊列印至標籤,請參閱 列印資訊於第 119 頁。

相關的ZPL 指令:	^HH — 傳回已傳回主機電腦的印表機配置資訊。
印表機網頁:	「Printer Home Page (印表機首頁)」>「View Printer Configuration (檢視 印表機配置)」 (可在網頁瀏覽器上檢視印表機配置資訊) 「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Print Listings on Label (在標籤上列印清單)」 (可在標籤上列印配置資訊)

工具 > 已啟用 ZBI?



Zebra Basic Interpreter (ZBI 2.0TM) 是程式編寫選項,您可為印表機購買此選項。如果您 要購買此選項,請聯絡您的 Zebra 經銷商以取得更多資訊。

工具 > 執行 ZBI 程式



如果已將 ZBI 程式下載至印表機,則可使用此功能表項目選取要執行的項目。如果印 表機上沒有程式,則會列出「無」。

若要執行已下載至印表機的 ZBI 程式:

- 1. 使用 UP ARROW (向上箭頭)或 DOWN ARROW (向下箭頭)以從此功能表中選取檔案。
- 2. 按下「RIGHT SELECT(右側選取)」以選取「RUN(執行)」。如果印表機上沒有 程式,「RUN(執行)」選項將不會執行動作。

相關的ZPL 指令:	^JI、~JI
使用的SGD 指令:	zbi.control.run
印表機網頁:	「Printer Home Page (印表機首頁)」> 「Directory Listing (目錄清單)」

工具 > 停止 ZBI 程式



使用此功能表項目可停止 ZBI 程式。印表機只會列出正在執行的程式。

若要停止 ZBI 程式:

- 1. 視需要使用 UP ARROW (向上箭頭)或 DOWN ARROW (向下箭頭)以從此功能表中 選取檔案。
- 2. 按下「RIGHT SELECT (右側選取)」以選取「STOP (停止)」。

相關的 ZPL 指令:	~JQ
使用的SGD 指令:	zbi.control.terminate
印表機網頁:	「Printer Home Page (印表機首頁)」>「Directory Listing (目錄清單)」

工具 > 列印 USB 檔案



從 USB 快閃磁碟機選取要列印的檔案。請參閱使用 USB 主機連接埠與 NFC 功能於 第 247 頁中的練習,以取得使用此功能的練習。

若要從 USB 快閃磁碟機列印檔案:

- 1. 將 USB 快閃磁碟機插入印表機的 USB 主機連接埠(可作為印表機的選項)。 印表機會列出可用的檔案。SELECT ALL(全選)可用於列印 USB 快閃磁碟機上所 有可用的檔案。
- 2. 使用 UP ARROW (向上箭頭)或 DOWN ARROW (向下箭頭)以從此功能表中選取檔案。
- 3. 按下「RIGHT SELECT (右側選取)」以選取「PRINT (列印)」。

使用的SGD 指令: usb.host.read_list

工具 > 複製 USB 檔案至 E:



選取要從 USB 快閃磁碟機複製到印表機的檔案。請參閱使用 USB 主機連接埠與 NFC 功能於第 247 頁中的練習,以取得使用此功能的練習。

若要將檔案從 USB 快閃磁碟機複製到印表機:

- 將 USB 快閃磁碟機插入印表機的 USB 主機連接埠(可作為印表機的選項)。
 印表機會列出可用的檔案。SELECT ALL(全選)可用於複製 USB 快閃磁碟機上所有可用的檔案。
- 2. 使用 UP ARROW (向上箭頭)或 DOWN ARROW (向下箭頭)以從此功能表中選取檔案。
- 3. 按下「RIGHT SELECT (右側選取)」以選取「STORE (儲存)」。

使用的SGD 指令: usb.host.read_list

工具 > 儲存 E: 檔案至 USB



選取要從印表機儲存到 USB 快閃磁碟機上的檔案。請參閱使用 USB 主機連接埠與 NFC 功能於第 247 頁中的練習,以取得使用此功能的練習。

若要將檔案從印表機複製到 USB 快閃磁碟機:

- 將 USB 快閃磁碟機插入印表機的 USB 主機連接埠(可作為印表機的選項)。
 印表機會列出可用的檔案。SELECT ALL(全選)可用於將印表機上所有可用的檔案
 儲存到 USB 快閃磁碟機上。
- 2. 使用 UP ARROW (向上箭頭)或 DOWN ARROW (向下箭頭)以從此功能表中選取檔案。
- 3. 按下「RIGHT SELECT (右側選取)」以選取「STORE (儲存)」。

使用的SGD 指令: usb.host.write_list

工具 > 列印站



使用此功能表項目可以標籤格式填寫多個欄位,並使用如 USB 鍵盤、計重器或條碼掃描器等人工輸入裝置 (HID) 來列印標籤。必須將適合的標籤格式儲存於印表機的 E:磁碟機,才可使用此選項。請參閱使用 USB 主機連接埠與 NFC 功能於第 247 頁中的練習,以取得使用此功能的練習。

當將 HID 插入印表機的其中一個 USB 主機連接埠時,使用此使用者功能表可選取印表機 E:磁碟機上的表格。看到填寫表格上各變數 ^FN 欄位的提示之後,便可以指定所需的列印標籤數量。

如需使用與此功能相關之 ^FN 指令或 SGD 指令的詳細資訊,請參閱《Zebra Programming Guide (Zebra 程式指南)》。您可以從 http://www.zebra.com/manuals 下載手冊。

使用的SGD 指令:	usb.host.keyboard_input(必須設為ON)
	usb.host.template_list
	usb.host.fn_field_list
	usb.host.fn_field_data
	usb.host.fn_last_field
	usb.host.template_print_amount

工具 > 密碼保護



選取使用者功能表項目的密碼保護等級。預設印表機密碼為1234。

已接受值:	 無 選取的項目 全部
相關的 ZPL 指令:	^KP(可變更印表機密碼)

工具 > 列印測試格式



使用此功能表選項可初始化列印特定標籤類型的測試順序,以協助您疑難排解列印問題。如需標籤樣本和更多詳細資訊,請參閱*列印測試格式選項*於第220頁。

已接受值:	 明暗度—以遞增的明暗度等級執行重複影像。 第一點位置—識別第一點位置和標籤上端,以協助您調整標籤位
	 • 列印線條—初始化測試順序。如需詳細資訊,請參閱<i>列印線條</i>於 第 222 頁。*
	 影像壓縮—列印具有線條和圓圈的影像,以協助解決影像壓縮或伸展相關問題。
	 元件耗盡—列印經過專門設計的水平影像,可顯示印字頭元件是否 無法正常運作。
使用的SGD 指令:	print.troubleshooting_label_choices(指定標籤類型)
	print.troubleshooting_label_print(列印標籤)
控制面板鍵:	在重新啟動印表機時按住「PAUSE(暫停)」是初始化列印行測試順序的替代方式。按住「PAUSE(暫停)」,直到第一個控制面板指示燈熄滅。(先前稱為 PAUSE(暫停)自我檢測。)*

*此測試順序會列印大量標籤。如需更多詳細資訊,請參閱*列印線條*於第222頁。

網路 > 作用中列印伺服器



檢視有線或無線列印伺服器目前是否為作用中。

網路 > 主要網路



戰八頃或區

檢視或修改有線或無線列印伺服器何者將視為主要列印伺服器。您可以選取何者是主要列印伺服器。

網路 > 有線 IP 位址



檢視並視需要變更印表機的有線 IP 位址。

若要儲存此設定的變更,請將*有線 IP 通訊協定*於第144頁設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱*重設網路*於第156頁)。如需更多詳細資訊,請 參閱 IP 位址變更於第244頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	internal_wired.ip.addr
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > 有線子網路遮罩



檢視並視需要變更有線子網路遮罩。

若要儲存此設定的變更,請將*有線 IP 通訊協定*於第144頁設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱*重設網路*於第156頁)。如需更多詳細資訊,請 參閱 IP 位址變更於第244頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	<pre>internal_wired.ip.netmask</pre>
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > 有線閘道



檢視並視需要變更預設有線閘道。

若要儲存此設定的變更,請將*有線 IP 通訊協定*於第144頁設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱*重設網路*於第156頁)。如需更多詳細資訊,請 參閱 IP 位址變更於第244頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	internal_wired.ip.gateway
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > 有線 IP 通訊協定



此參數可指出是由使用者(永久)或伺服器(動態)選取有線列印伺服器的 IP 位址。當 選擇動態選項時,可由此參數得知此列印伺服器從伺服器接收 IP 位址的方法。如需更 多詳細資訊,請參閱 IP 位址變更於第 244 頁。



重要•您必須重設列印伺服器,才能讓網路設定的變更生效。

已接受值:	• 全部
	• 僅清除
	• RARP
	• BOOTP
	• DHCP
	• DHCP & BOOTP
	 永久
相關的 ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	internal_wired.ip.protocol
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」
網路 > 有線 MAC 位址



檢視有線列印伺服器的媒體存取控制 (MAC) 位址。

使用的SGD 指令:	internal_wired.mac_addr
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > WLAN IP 位址



檢視並視需要變更印表機的無線 IP 位址。

若要儲存此設定的變更,請將 WLAN IP 通訊協定於第 149 頁 設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱重設網路於第 156 頁)。如需更多詳細資訊,請參閱 IP 位址變更於第 244 頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	ip.addr、wlan.ip.addr
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > WLAN 子網路遮罩



檢視並視需要變更無線子網路遮罩。

若要儲存此設定的變更,請將 WLAN IP 通訊協定於第 149 頁 設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱重設網路於第 156 頁)。如需更多詳細資訊,請參閱 IP 位址變更於第 244 頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	wlan.ip.netmask
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > WLAN 閘道



檢視並視需要變更預設無線閘道。

若要儲存此設定的變更,請將 WLAN IP 通訊協定於第 149 頁 設定為 PERMANENT (永久),然後重設列印伺服器(請參閱重設網路於第 156 頁)。如需更多詳細資訊,請參閱 IP 位址變更於第 244 頁。

已接受值:	每個欄位為 000 至 255
相關的ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	wlan.ip.gateway
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > WLAN IP 通訊協定



此參數可指出是由使用者(永久)或伺服器(動態)選取無線列印伺服器的 IP 位址。當 選擇動態選項時,可由此參數得知此列印伺服器從伺服器接收 IP 位址的方法。如需更 多詳細資訊,請參閱 IP 位址變更於第 244 頁。



重要•您必須重設列印伺服器,才能讓網路設定的變更生效。

已接受值:	 全部 僅清除 RARP BOOTP
	• DHCP
	• DHCP & BOOTP
	• 永久
相關的 ZPL 指令:	^ND
使用的SGD 指令:	wlan.ip.protocol
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > WLAN MAC 位址



檢視無線列印伺服器的媒體存取控制 (MAC) 位址。

使用的SGD 指令:	wlan.mac_addr
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > ESSID



延伸服務設定識別碼 (ESSID) 是您的無線網路識別碼。此設定提供目前無線配置的 ESSID,且無法在控制面板修改。

已接受值:	32 字元的英數字元字串 (預設為 125)
使用的SGD 指令:	wlan.essid
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > 頻道



檢視無線網路作用中且經驗證時所使用的無線頻道。

使用的SGD 指令:	wlan.channel
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > 訊號



檢視無線網路作用中且經驗證時的無線訊號強度。

使用的SGD 指令:	wlan.signal_strength
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「Wireless Setup (無線設定)」

網路 > IP 通訊埠



此印表機設定係指 TCP 列印服務接聽的內部有線列印伺服器連接埠號碼。主機的正常 TCP 通訊應直接傳送到此連接埠。

使用的SGD 指令:	internal_wired.ip.port
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > 替代 IP 通訊埠



此指令可設定替代 TCP 連接埠的連接埠號碼。



附註•支援此指令的列印伺服器將同時監控連線的主要連接埠與替代連接埠。

使用的SGD 指令:	<pre>internal_wired.ip.port_alternate</pre>
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Communications Setup (網路通訊設定)」> 「TCP/IP Settings (TCP/IP 設定)」

網路 > 重設網路



此選項會重設有線或無線列印伺服器,並儲存對任何網路設定進行的任何變更。

重要•您必須重設列印伺服器,才能讓網路設定的變更生效。

相關的ZPL 指令:	~WR
使用的SGD 指令:	device.reset
印表機網頁:	「Print Server Settings (列印伺服器設定)」>「Reset Print Server (重設列 印伺服器)」

網路 > 可見度代理程式



將印表機連線至有線或無線網路時,其將使用加密且經認證驗證的網路通訊端連線,透過雲端式 Zebra Printer Connector 嘗試連線至 Zebra Asset Visibility Service。印表機會傳送搜尋資料和設定及警告資料。「不」會傳輸透過任何標籤格式列印的資料。

若要選擇退出此功能,請停用此設定。如需詳細資訊,請參閱 http://www.zebra.com 的《選擇退出 Asset Visibility Agent》應用程式附註。

已接受值:	 用啟 - 關閉
使用的SGD 指令:	weblink.zebra_connector.enable
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Network Configuration (網路配置)」> 「Cloud Connect Settings (雲端連線設定)」

語言 > 語言



視需要變更印表機顯示的語言。此變更影響下列項目中顯示的文字:

- 主功能表
- 使用者功能表
- 錯誤訊息
- 您可透過使用者功能表選取並列印的印表機配置標籤、網路配置標籤和其他標籤

已接受值:	英文、西班牙文、法文、德文、義大利文、挪威文、葡萄牙文、瑞典 文、丹麥文、西班牙文 2、荷蘭文、芬蘭文、捷克語、日文、韓文、羅 馬尼亞語、俄語、波蘭語、簡體中文、繁體中文 附註 •此參數的選項以實際語言顯示,讓您輕鬆找到能夠正確讀
	取的語言。
相關的 ZPL 指令:	^KL
使用的SGD 指令:	display.language
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「General Setup (一般設定)」> 「Language (語言)」

語言 > 指令語言



檢視或選取適當的指令語言。

語言 > 指令字元



格式指令字首為二位數的十六進位值,在 ZPL/ZPL II 格式指示中作為參數位置標記使用。印表機會尋找這個十六進位字元以指出 ZPL/ZPL II 格式指示的開始處。

設定格式指令字元以符合您標籤格式所使用的字元。



重要•您無法將相同的十六進位值用於格式指令字首、控制字元和定界字元。 印表機必須辨識到不同的字元才能正常運作。如果您透過控制面板以設定值, 印表機會略過任何使用中的值。

已接受值:	00 到 FF
相關的 ZPL 指令:	^CC 或 ~CC
使用的SGD 指令:	zpl.caret
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「ZPL Control (ZPL 控制)」

語言 > 控制字元



印表機會尋找這個二位數的十六進位字元以指出 ZPL/ZPL II 控制指示的開始處。設定控制字首字元以符合您標籤格式所使用的字元。

已接受值:	00 到 FF
相關的 ZPL 指令:	^CT 或 ~CT
使用的SGD 指令:	zpl.control_character
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「ZPL Control (ZPL 控制)」

語言 > 定界字元



定界字元為二位數的十六進位值,在 ZPL/ZPL II 格式指示中作為參數位置標記使用。 設定定界字元以符合您標籤格式所使用的字元。

已接受值:	00 到 FF
相關的 ZPL 指令:	^CD 或 ~CD
使用的SGD 指令:	zpl.delimiter
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「ZPL Control (ZPL 控制)」

語言 > ZPL 模式



選取符合標籤格式所使用的模式。印表機會接受以 ZPL 或 ZPL II 寫入的標籤格式,並 避免重新寫入任何現有的 ZPL 格式之需求。印表機會維持在已選取的模式,直到使用 其中一種此處所列的方法變更模式為止。

已接受值:	• ZPL II
	• ZPL
相關的ZPL 指令:	^SZ
使用的SGD 指令:	zpl.zpl_mode
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「ZPL Control (ZPL 控制)」

語言 > 虛擬裝置



如果印表機上已安裝任何虛擬裝置應用程式,則可從此使用者功能表中檢視或啟用/ 停用該應用程式。如需與虛擬裝置相關的詳細資訊,請參閱《使用者指南》以取得適 當的虛擬裝置,或聯絡當地經銷商。

感應器 > 感應器類型



選取適合您正在使用之耗材的耗材感應器。反射感應器通常僅用在黑色標記耗材上。 傳輸感應器通常用於其他耗材。

已接受值:	• 傳輸
	• 反射
相關的 ZPL 指令:	^JS
使用的SGD 指令:	device.sensor_select
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Media Setup (耗材設定)」

感應器 > 標籤感應器



設定標籤感應器的敏感度。



重要•此值於感應器校準時設定。請勿變更此設定,除非 Zebra 技術支援或授權的服務技術人員建議您如此做。

已接受值:	0至255
使用的SGD 指令:	ezpl.label_sensor
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Calibration (校準)」

感應器 > 送入標籤



設定送入標籤 LED 的飽和度。



重要•此值於感應器校準時設定。請勿變更此設定,除非 Zebra 技術支援或授權的服務技術人員建議您如此做。

已接受值:	0至255
使用的SGD 指令:	ezpl.take_label
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」> 「Calibration (校準)」

連接埠 > 傳輸速率



選取與主機電腦所使用傳輸值相符的值。

已接受值:	• 115200
	• 57600
	• 38400
	• 28800
	• 19200
	• 14400
	• 9600
	• 4800
相關的ZPL 指令:	^SC
使用的SGD 指令:	comm.baud
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」>
	「Serial Communications Setup (序列通訊設定)」

連接埠 > 資料位元



選取與主機電腦所使用資料位元值相符的值。

已接受值:	7或8
相關的ZPL 指令:	^SC
使用的SGD 指令:	comm.data_bits
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Serial Communications Setup (序列通訊設定)」

連接埠 > 同位檢查



選取與主機電腦所使用同位檢查值相符的值。

已接受值:	• 無
	• 偶數
	 奇數
相關的ZPL 指令:	^SC
使用的SGD 指令:	comm.parity
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Serial Communications Setup (序列通訊設定)」

連接埠 > 主機信號交換協定



選取與主機電腦所使用信號交換通訊協定相符的通訊協定。

已接受值:	• XON/XOFF
	• RTS/CTS
	• DSR/DTR
相關的ZPL 指令:	^SC
使用的SGD 指令:	comm.handshake
印表機網頁:	「View and Modify Printer Settings (檢視及修改印表機設定)」 > 「Serial Communications Setup (序列通訊設定)」

連接埠 > WML



檢視無線傳輸標記語言 (WML) 版本。此值無法變更。

藍牙 > 藍牙位址



檢視印表機的藍牙裝置位址

使用的SGD 指令:	bluetooth.address
------------	-------------------

藍牙 > 模式



檢視藍牙連線配對印表機的裝置類型 — 從屬(典型)或主要。

藍牙>探索(搜尋)



選取印表機是否為「可搜尋」以供藍牙裝置配對。

已接受值:	 開一啟用藍牙可搜尋模式。 關一停用藍牙可搜尋模式。
使用的SGD 指令:	bluetooth.discoverable

藍牙 > 已連線



檢視配對裝置的藍牙連線狀態 (Yes (是)或 No (否))。

藍牙 > 藍牙規格版本



檢視藍牙操作規格等級。

使用的SGD 指令:	bluetooth.radio_version
------------	-------------------------

藍牙 > 最低安全性模式



檢視印表機的藍牙最低適用安全性層級。

校準色帶與耗材感應器

使用本節所述的程序校準印表機,此程序可調整耗材與色帶感應器的敏感度。如需進行初始化校準的選項摘要,請參閱耗材/色帶校準於第126頁。

!

重要•請確實遵照此處所說明的校準程序。即使只有其中一個感應器需要調整,仍須執行所有步驟。您可在此程序的任何步驟中,按住「CANCEL(取消)」以取消程序。

若要執行感應器校準,請完成下列步驟:

- 1. 印表機處於就緒狀態時,使用下列其中一種方式初始化耗材與色帶校準程序:
 - 按住 PAUSE (暫停)+ CANCEL (取消)2秒。
 - 傳送 ezpl.manual_calibration SGD 指令到印表機。如需關於此指令的詳 細資訊,請參閱《Zebra Programming Guide (ZPL 程式指南)》。
 - 瀏覽到控制面板顯示器上的下列功能表項目。此項目位於「TOOLS(工具)」 功能表和「SENSORS(感應器)」功能表下方。按下「RIGHT SELECT(右側 選取)」以選取「START(開始)」。



印表機會進行下列動作:

- STATUS(狀態)指示燈和 SUPPLIES(耗材)指示燈閃耀黃燈一次。
- PAUSE(暫停)指示燈閃爍黃燈。
- 控制面板會顯示:

	載入背膠 移除色帶	
♠		

注意 • 印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。

向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



3. 將大約8英吋(203公釐)的耗材延伸出印表機外。



4. 移除露出的標籤,只保留襯墊。


- 5. 將耗材拉入印表機,只讓背膠位於感應器內。

- 6. 移除色帶(若有使用的話)。
- 7. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。



- 8. 按下「PAUSE(暫停)」以啟動耗材校準程序。
 - PAUSE (暫停)燈會關閉。
 - SUPPLIES (耗材)指示燈會閃耀。
 - 控制面板會顯示:



程序完成時:

- SUPPLIES (耗材)指示燈會停止閃耀。
- PAUSE(暫停)指示燈會閃耀黃燈。
- 控制面板會顯示:



9. 向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。



10. 將耗材向前拉出直到標籤位於耗材感應器下為止。



- 11. 重新裝入色帶(若有使用的話)。
- 12. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。



13. 關閉耗材擋門。



14. 按下「PAUSE (暫停)」以啟用列印。

調整印字頭壓力和插栓位置

您可以調整印字頭壓力插栓(圖17)以視需要增加或減少壓力。您也可以將其左右移動 以調整特定區域的壓力。請使用所需最小的印字頭壓力以提供良好的列印品質。較大 的壓力可能會導致印字頭元件提早磨損。

如果插栓未正確定位或未調整以施加正確壓力,則可能會發生下列類型的問題:

- 耗材和色帶可能會滑落
- 色帶可能會皺折
- 列印時耗材可能會左右移動
- 耗材某一端的列印明暗度可能會太淡或太暗



圖 17 • 印字頭壓力插栓

1	内插栓
2	外插栓

插栓位置調整

若要調整印字頭插栓位置,請完成下列步驟:

1. 向上轉動印字頭開啟桿,以減少插栓的壓力。



2. 鬆開要移動之插栓上端的鎖緊螺帽。



 視需要重新放置插栓以平均耗材上的壓力。若使用特別薄的耗材,請將內插栓置於 耗材中心,然後減少外插拴的壓力。



4. 轉緊鎖緊螺帽。



調整印字頭壓力

若已將插栓適當定位卻無法解決列印品質或其他問題,請嘗試調整印字頭壓力。使用 能提供所需列印品質的最低壓力,以增長印字頭的使用壽命。

若您遭遇下列問題之一,請執行這項程序:

- 耗材需要較大的整體壓力以獲得較佳的列印效果
- 耗材需要較小的整體壓力以獲得較佳的列印效果
- 標籤左側的列印色澤太淡。
- 標籤右側的列印色澤太淡。
- 耗材在列印時偏左
- 耗材在列印時偏右

如果未發生上述問題,請勿繼續進行此程序。

若要調整印字頭壓力,請完成下列步驟:

- 1. 讓插栓與耗材整體寬度的間隔相等。
- 測量從插栓底座頂端到(1)到下滾花螺帽底部(2)之間的距離。若測量值不是 1-3/16 英吋(30 公釐),請鬆開上滾花螺帽(3)並調整下滾花螺帽,直到距離正確為止。



- 3. 初始化列印測試格式於第138頁之「列印行」選項。
- 列印標籤時,請使用控制面板以調降明暗度設定,直到標籤列印為灰色而非黑色為止。(請參閱*明暗度*於第108頁)。

5. 下列何者是您所遭遇的問題?

如果耗材	則
需要較大的整體壓力以獲得較 佳的列印效果	同時增加兩個插栓的壓力。
需要較小的整體壓力以獲得較 佳的列印效果	同時減少兩個插栓的壓力。
標籤左側的列印色澤太淡。	增加內插栓的壓力。
標籤右側的列印色澤太淡。	增加外插栓的壓力。
在列印時往左偏移	增加外插栓的壓力。
	或
	減少內插栓的壓力。
在列印時往右偏移	增加內插栓的壓力。
	或
	減少外插栓的壓力。

附註•若要增加插栓壓力,請鬆開上滾花螺帽,並將下滾花螺帽向下調整。若要 減少印字頭壓力,請鬆開上滾花螺帽,並將下滾花螺帽向上調整。

- 6. 鎖緊上滾花螺帽,使其貼緊下滾花螺帽,可鎖定插栓壓力。
- 7. 重新放置插栓以進行列印。
- 8. 視需要初始化列印測試格式於第138頁之「列印行」選項。
- 列印標籤時,請使用控制面板以調升明暗度設定,直到標籤再次列印為黑色而非灰 色為止。(請參閱明暗度於第108頁)。
- 10. 檢查列印品質,並視需要重複此程序,直到印字頭壓力適當為止。

移除用過的色帶

至少在每次更換色帶捲時,從色帶收納軸移除使用過的色帶。若色帶剩下不到印字頭 寬度的一半,每次您裝入新的耗材捲筒時請取出使用過的色帶。這可確保色帶收納軸 上不平均的壓力不會影響到收納軸上的色帶釋放桿。

若要移除使用過的色帶,請完成下列步驟:

1. 色帶是否已經用完?



2. 固定色帶收納軸的同時,向左旋轉色帶釋放軸頭,直到它停止轉動為止。



這時可將色帶釋放桿自樞軸上取下,放鬆軸上使用過的色帶。

- 將色帶釋放桿自樞軸上取下後,若有可能,請將色帶收納軸向右轉動一整圈,以協助鬆開收納軸上的色帶。
- 4. 將使用過的色帶從收納軸上取下,然後丟棄。



安裝迴帶 / 襯墊收納板

迥帶/襯墊收納板針對迴帶模式與剝離模式或塗抹器模式會用於不同位置。

剝離模式 / 塗抹器模式



若要針對剝離模式或塗抹器模式安裝迴帶 / 襯墊收納板:

1. 鬆開印表機底座外螺柱上的兩顆滾花螺帽。



 將迴帶 / 襯墊板中的鎖眼大洞與滾花螺帽對齊,然後向下滑動迴帶 / 襯墊板,直到 其觸碰到螺柱為止。



3. 鎖緊兩顆滾花螺帽。



迴帶模式



若要針對迴帶模式安裝迴帶 / 襯墊收納板:

1. 將迴帶板的上下緣與列印裝置的插槽以及迴帶組合對齊。



2. 將迴帶板滑入插槽,直到其停止。



<u>)</u>

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	 	 	<u> </u>
	 	 	·

4

例行維護

本節提供例行清潔和維護的程序。

內容

清潔排程和程序	198
清潔外部、耗材盒和感應器	199
清潔印字頭和滾筒	200
清潔與潤滑切割器模組	204
更換印表機零件	213
訂購更換零件	213
回收印表機零件	213
潤滑	213

清潔排程和程序

例行預防性維護是正常印表機操作的重要一環。妥善照顧您的印表機,就可以降低潛在問題的發生,也有助於達到和維護您的標準列印品質。

耗材或色帶長時間沿著印字頭移動,會磨損防護陶製塗佈面,使列印零件(點)露出, 而且最後會使其損壞。為了避免磨損:

- 經常清潔印字頭。
- 若要最小化印字頭壓力和燃燒溫度設定(明暗度),就要利用最佳化平衡兩者。
- 使用熱轉印模式時,請確定熱轉印色帶的寬度等於或大於標籤耗材,以避免將印字 頭零件暴露至更多腐蝕性的標籤材料中。

附註•Zebra 對於在此印表機上使用清潔液所造成的損害將不負任何責任。

下列頁面提供特定清潔程序。表5顯示建議的清潔排程。這些間隔僅供規定。您可能 需要更頻繁地清潔,視應用方式和耗材而定。

區域		方法	間隔
印字頭		溶劑 *	熱感應模式: 每使用一捲捲筒耗材之後
滾筒		溶劑 *	(或 500 英尺長的摺疊耗材)。
耗材感應器		吹風	熱轉印模式 :每使用一捲色帶之後。
色帶感應器		吹風	
耗材路徑		溶劑 *	
色帶路徑		溶劑 *	
夾紙滾輪(剝離選項的一部分)		溶劑 *	
切割器模組	如果切割持續,壓力敏	溶劑 *	每使用一捲耗材之後(或是更頻繁,視您
	感的耗材		的應用方式和耗材而定)。
	如果切割標籤耗材或標	溶劑 * 和噴氣	在每兩捲或三捲耗材之後。
	籤襯墊材質		
撕除/剝離桿		溶劑 *	每月一次。
標籤感應器		吹風	每六個月一次。

表 5•建議的清潔排程

* Zebra 建議使用「預防性維護套件」(型號 47362 或 105950-035 - 組合包)。除「預防性維護套件」外,您可以使用沾取 99.7% 異丙基酒精的清潔棒。

清潔外部、耗材盒和感應器

灰塵,塵垢和碎屑可能會隨時間過去而累積在印表機的外面和裡面,特別是刺激性的 操作環境。

印表機外部

必要時,您可以使用無棉布和少量的溫和性去污劑清潔印表機外部。切勿使用刺激性 或腐蝕性的清潔劑或溶劑。

!

重要•Zebra 對於在此印表機上使用清潔液所造成的損害將不負任何責任。

耗材盒和感應器

若要清潔感應器,請完成下列步驟:

使用刷子、噴氣裝置或吸塵器,將任何累積的紙屑和灰塵從耗材、色帶路徑和感應器中清除。



清潔印字頭和滾筒

不穩定的列印品質,例如條碼或圖形上出現空隙,表示印字頭可能已經髒污。如需建議的清潔排程,請參閱表5於第198頁。

注意•在開啟的印字頭附近執行任何工作時,請取下戒指、手錶、項鍊、識別證或其他可能 會碰到印字頭的金屬物品。在開啟的印字頭附近工作時,雖然無須關閉印表機電源,但 Zebra 建議您關閉電源,以作為防護措施。若您關閉電源,將會失去所有的暫時設定,如標 籤格式,在您恢復列印前,必須重新載入這些設定。



注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。



注意• 在碰觸印字頭組合之前,請先碰觸金屬印表機框架或使用抗靜電腕帶與襯墊,以便消除任何可能累積的靜電。

若要清潔印字頭和滾筒,請完成這些步驟:

1. 掀起耗材擋門。





2.

注意•印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印字頭冷卻。



向上旋轉印字頭開啟桿以開啟印字頭組合。

- 3. 移除色帶(若已使用)與耗材。
- 4. 使用「Zebra 預防性維護套件」裡的清潔棒,沿著棕色線段從頭到尾徹底擦拭印字 頭組合。除「預防性維護套件」外,您也可以使用沾取 99.7% 異丙基酒精的清潔 棒。先閒置讓溶劑揮發。





5. 在手動轉動滾筒的同時,以清潔棒將其徹底清潔。先閒置讓溶劑揮發。

6. 重新裝入色帶(若已使用)與耗材。如需指示,請參閱裝入色帶於第62頁或裝入 耗材於第32頁。



7. 向下旋轉印字頭開啟桿直到將印字頭鎖入定位為止。

8. 關閉耗材擋門。



印表機操作準備就緒。

- 按下「PAUSE(暫停)」以結束暫停模式並啟用列印。
 此印表機按照您的設定,會執行標籤校準或送入標籤。
- 附註•如果執行這項程序並未改善列印品質,請嘗試以「*清潔印字頭專用」*的清潔 薄膜來清潔印字頭。這種經過特殊塗佈的質材能夠在不毀損印字頭的情況下,移除 髒污的積垢。關於詳細資訊,請電洽授權的 Zebra 經銷商。

清潔與潤滑切割器模組

如果切割器並未將標籤切割乾淨或標籤卡住,請清潔切割器刀片。清潔刀片後在上面塗抹潤滑劑,有助於延長切割器模組的壽命。



若要清潔切割器模組,請完成下列步驟:



1. 注意 • 執行下列程序之前 · 請先關閉 (O) 印表機並中斷電源連接。

關閉(O)印表機,並中斷交流電源線的連接。

2. 掀起耗材擋門。



3. 從切割器模組中取出耗材。

4. 取出切割器鎖定匣(若已使用)。



5. 鬆開並取下切割器遮蓋上的手轉螺絲及鎖緊墊圈。





6. 注意 • 切割器的刀片很銳利 · 切勿以手指觸碰或摩擦刀片。

取下切割器遮蓋。



7. 是否已完全露出切割器刀片?

刀片位置已降低



刀片已完全露出



如果刀片	則
較低	繼續進行步驟 8 以從印表機中取出切割器模組,讓您可向上旋轉刀片。
完全露出	跳到第 209 頁的步驟 9。



8. **重要**•這部分的程序只應讓有經驗的使用者執行,且只有在切割器刀片未完全露出,無法進行清潔時才可執行,如上個步驟中所示。

8-a. 取出切割器固定螺絲。



 8-b. 將切割器模組向右滑動以對齊切割器組合卡榫(1),並讓切割器外蓋卡榫
 (2)對齊印表機中對應的插槽(3),然後從印表機提起切割器模組。請小心 不要損壞將切割器模組連接至印表機的電線。請視需要拔除這些電線。





8-c. 在切割器模組背面,旋轉切割器馬達手轉螺絲以完全露出切割器刀片。

- 8-d. 如果您拔除了將切割器模組連接至印表機的電線,請重新連接那條電線。
- 8-e. 對齊切割器組合卡榫(1),並讓切割器外蓋卡榫(2)對齊印表機中對應的插槽(3),然後將切割器組合滑回印表機。請小心不要損壞將切割器模組連接至印表機的電線。





8-f. 向左滑動切割器模組,然後重新安裝切割器固定螺絲。

8-g. 繼續步驟 9。

 使用「預防性維護套件」(零件編號 47362)中的清潔棒,順著刀口上方的表面和 切割器刀片擦拭。除「預防性維護套件」外,您也可以使用沾取 99.7% 異丙基酒 精的清潔棒。先閒置讓溶劑揮發。



10. 溶劑揮發後,以一般用途的高黏度矽膠或 PTFE 油脂潤滑劑浸透清潔棒。



11. 在兩片切割器刀片所有外露的表面上,均匀塗上一層。去除所有多餘的油脂,以免 接觸到印字頭或滾筒。





12. 注意•切割器的刀片很銳利·為維護操作者的安全·請更換切割器遮蓋。



更換切割器遮蓋,並用手轉螺絲及稍早移除的鎖緊墊圈固定此遮蓋。

13. 重新安裝耗材。

14. 關閉耗材擋門。



15. 將印表機的電源線插入電源插座,然後將(I)印表機開啟。 切割器刀片會回到正確的操作位置。 16. 重新安裝切割器鎖定匣(若已使用)。



17. 如果切割器的運作一直無法令人滿意,請聯絡授權的服務技術人員。

更換印表機零件

您可以輕鬆更換一些印表機長期運作後會磨損的零件,例如印字頭與滾筒。定期清潔可以延長某些此類零件的壽命。請參閱表5於第198頁取得建議的清潔間隔時間。

訂購更換零件

如需產品系列最佳的列印品質和適當的印表機性能,Zebra 強烈建議使用原廠供應的ZebraTM耗材做為全方位解決方案的一部份。特別是ZT500系列印表機,其設計為僅能搭配原廠ZebraTM印字頭使用,因此提高了安全性與列印品質。

如需零件訂購資訊,請電洽授權的 Zebra 經銷商。

http://www.zebra.com/environment •

回收印表機零件



多數印表機的零件是可回收的。印表機主要邏輯板中可能含有必須妥善處理的電池。 請勿將任何印表機的零件丟棄在未分類的公用垃圾箱。請依照您當地的法規處理電 池,並且依照您當地的標準回收其他印表機零件。如需詳細資訊,請參閱

潤滑

此印表機只有切割器模組需要潤滑。請按照*清潔與潤滑切割器模組*於第204頁中的說明進行。請勿潤滑其他任何地方。

注意 • 如果在此印表機上使用某些市面銷售的潤滑劑 · 可能會損及外表和機械零件 ·

診斷和疑難排解

本節提供診斷測試及其他資訊,可協助您最佳化列印或疑難排解印表機問題。

如需一些常用程序影片,請移至 http://www.zebra.com/zt500-info。



內容

QR 代碼和快速說明頁面 2	:16
判斷條碼品質	217
印表機診斷測試	19
列印測試格式選項	20
最佳明暗度和速度測試	25
通訊診斷測試	27
感應器設定檔	28
疑難排解	32
指示燈	:30
警告和錯誤訊息	32
列印問題	36
色帶問題	40
通訊問題	42
雜項問題	43

QR 代碼和快速說明頁面

由於可能會有許多警告或錯誤訊息,印表機包含從智慧型手機中檢視快速說明頁面的 選項。可使用此選項時,警告或錯誤訊息右下角會顯示 QR。

若要從錯誤訊息存取快速說明頁面,請執行下列動作:

畫面上顯示該訊息時,請按下「RIGHT SELECT(右側選取)」以選取 QR。
 印表機隨即顯示錯誤訊息特定的快速說明頁面。此頁面包括 QR 代碼,例如此代碼。



2. 使用智慧型手機掃描 QR 代碼。

您的手機將存取該錯誤訊息特定的影片,或您印表機的 Zebra 支援頁面。
判斷條碼品質

圖 18 顯示明暗度和列印速度等印表機設定可如何影響條碼品質。將列印明暗度設定為 足以提供良好列印品質的最低設定值。您可使用列印測試格式選項於第 220 頁和最佳 明暗度和速度測試於第 225 頁等測試,協助判定適合印表機和耗材的最佳設定。



圖 18•條碼明暗度比較

太暗 太暗的標籤同時也很顯眼。這些標籤可能可以讀取,但不是「可檢視」。

- 正常條碼的碼條大小會增加。
- 小英數字元的空白處可能會被墨水填滿。
- 旋轉條碼的碼條和空白處將全都混在一起。

有點暗 有點暗的標籤並不那麼容易識別。

- 正常條碼將為「可檢視」。
- 小英數字元將會加粗,也可能滲入一點墨水。
- 相較於「可檢視」碼,旋轉條碼的分隔空間較小,可能使條碼難以讀取。

「可檢視」只有讀碼機可以確認「可檢視」條碼,但該條碼必須擁有一些可見的特徵。

- 正常條碼都會有完整清晰的碼條和清楚分隔的空間。
- 旋轉的條碼都會有完整清晰的碼條和清楚分隔的空間。儘管條碼看起來不如有點暗的條碼,但仍為「可檢視」。
- 在正常和旋轉樣式中,小英數字元的外觀完整。

有點淡 有點淡的標籤,以「可檢視」的條碼來說,有些時候比有點暗的標籤好。

• 一般和旋轉的條碼都可檢視,但是小英數字元可能不完整。

太淡 太淡的標籤也很容易識別。

- 正常和旋轉的條碼都有不完整的碼條和空間。
- 小英數字元無法讀取。

印表機診斷測試

診斷測試可提供印表機及其零件狀況相關的特定資訊。產生的列印輸出可提供有用於 判定印表機的最佳操作環境和疑難排解任何問題的資訊。



重要•執行本節中的診斷測試時,請勿將資料從主機傳送至印表機。



附註・

- 為了取得最佳結果,執行這些診斷測試時,請使用寬度完整的耗材。
- 如果您的耗材比要列印的影像短,則影像會延伸至多個標籤。

列印測試格式選項

您可以使用*列印測試格式*於第138頁選項列印各種標籤,以協助您疑難排解或調整印 表機。本節會說明此選項中的選項。

明暗度



印表機會以遞增的明暗度等級重複列印影像。圖案清晰可見時,按下「CANCEL(取 消)」可隨時停止列印程式。



請使用影像上的數字判定最佳列印明暗度。請視需要將明暗度設定變更為在以上標籤 中提供最佳結果的設定。(請參閱明暗度於第108頁)。 第一點位置



印表機會列印影像以協助您視需要調整影像在標籤上的位置。印表機將從標籤上端和 左側列印影像上的線條,以利識別標籤的左上角。



請視需要使用切除模式於第112頁和左側位置於第116頁調整影像位置。

列印線條



印表機會初始化測試順序,以各種速度多次列印墨水/印字頭的測試影像。在調整印 表機的機械組合或判定是否有任何無法運作的印字頭零件時,您可以使用這些測試標 籤。



在每個測試順序階段期間,印表機都會以特定速度列印幾張標籤並暫停。

- 按下「PAUSE (暫停)」可以相同速度列印其他標籤。
- 按下「CANCEL(取消)」以移至測試順序的下個階段。
- 按住「CANCEL(取消)」可結束測試順序。

階段	每次列印的標籤數	列印速度
1	15 張標籤	印表機的最慢速度
2	15 張標籤	每秒6英吋(152公釐)
3	50 張標籤	印表機的最慢速度
4	50 張標籤	每秒6英吋(152公釐)
5	50 張標籤	印表機的最快速度

在重新啟動印表機時按住「PAUSE(暫停)」是初始化列印行測試順序的替代方式。 在第一個控制面板指示燈熄滅時放開「PAUSE(暫停)」。(先前稱為 PAUSE(暫停) 自我檢測。)



以確認項目是否扭曲。

印表機會列印具有對角線、圓圈和影像邊緣具有固定間隔之散列標記的影像,以協助解決影像壓縮或伸展相關問題。您可以測量散列標記之間的距離,或比較圓圈和線像



影像壓縮

元件耗盡



印表機會列印經過專門設計的水平影像,可顯示印字頭元件是否無法正常運作。



最佳明暗度和速度測試

(此測試先前稱為 FEED (送紙)自我檢測。)不同類型的耗材需要不同的明暗度設定。 本章節包含一個簡單又有效率的方法,幫助您在規格內決定理想的條碼列印明暗度。

此測試期間會以不同列印速度列印不同明暗度設定的標籤。每張標籤上都會列印相對的明暗度和列印速度。這些標籤上的條碼是以 ANSI 分級,用以檢查列印品質。

明暗度值會以低於印表機目前明暗度設定的三個設定開始(相對明暗度為-3),然後增加到高於目前明暗度值的三個設定為止(相對明暗度為+3)。

若要執行最佳明暗度和速度測試 · 請完成下列步驟 :

- 1. 列印配置標籤以顯示印表機的目前設定。(請參閱列印資訊於第119頁)。
- 2. 關閉 (O) 印表機。
- 3. 開啟 (I) 印表機時,按住「FEED (送紙)」。按住「FEED (送紙)」,直到第一個控制面板燈熄滅。

印表機會以各種不同的速度以及各種高於或低於配置標籤上顯示的明暗度設定值, 列印一系列的標籤(圖19)。



圖 19 • 樣本明暗度和速度測試標籤

- 4. 請參閱判斷條碼品質於第217頁。檢查測試標籤,並決定哪一張擁有最適合您應用 方式的最佳列印品質。若您有條碼讀碼機,請用讀碼機來測量碼條/空間,並計算 列印反差。若您沒有條碼讀碼機,則使用目測或是系統掃描器,根據這個自我檢測 所列印的標籤來選擇最佳的明暗度設定。
- 5. 請注意列印在最佳測試標籤上的相對明暗度值和列印速度。

- 6. 請從配置標籤上所指定的明暗度值,新增或刪除相對明暗度值。該結果數值即該特 定標籤/色帶組合和列印速度的最佳明暗度值。
- 7. 如有必要,請將明暗度值變更為最佳檢測標籤上的明暗度值。
- 8. 若有必要,請將列印速度變更為與最佳測試標籤相同的速度。

通訊診斷測試

通訊診斷測試是檢查印表機和主機電腦之間的連結的疑難排解工具。當印表機為診斷 模式時,就會將從主機電腦接收的所有資料皆列印為 ASCII 字元,而 ASCII 文字下方 有十六位元值。印表機會列印出接收的所有字元,包括控制碼,例如 CR (換行字元)。 圖 20 顯示此測試的典型測試標籤。



附註•此測試標籤列印方向上下顛倒。

 $\begin{array}{c} \text{``FS`FO394, 25`AA}\\ \text{`5E 46 53 5E 46 4F 33 39 34 2C 32 35 5E 41 41}\\ \text{N, 18, 10^FD(0000}\\ \text{'4E 2C 31 38 2C 31 30 5E 46 44 28 30 30 30 30}\\ \text{`$9999-99996FS}\\ \text{'29 39 39 32 D 39 39 39 39 5E 46 53 0D 0A}\\ \text{``FO0, 50^AAN, 18,}\\ \text{`$5E 46 4F 30 2C 35 30 5E 41 41 4E 2C 31 38 2C}\\ \text{``I0^FDCENTER STA}\\ \text{`$31 30 5E 46 44 43 45 4E 54 45 52 20 53 54 41}\\ \end{array}$

圖 20 • 樣本通訊診斷測試標籤

若要使用通訊診斷模式,請完成下列步驟:

- 將列印寬度設為等於或小於測試所使用的標籤寬度。(請參閱列印寬度於 第113頁)。
- 將診斷模式選項設定為啟用。(如需詳細資訊,請參閱診斷模式於第127頁。)
 印表機進入診斷模式,並且將從主機電腦接收的任何資料列印在測試標籤上
- 檢查測試標籤的錯誤碼。對於任何錯誤,請檢查您的通訊參數是否正確。 顯示在測試標籤上的錯誤如下:
 - FE 表示框架錯誤。
 - OE 表示超量錯誤。
 - PE 表示同位檢查錯誤。
 - NE 表示雜訊。
- 4. 若要結束此自我檢測並返回一般操作,請重新啟動印表機電源,或將 DIAGNOSTIC MODE(診斷模式)選項設定為 DISABLED(停用)。

感應器設定檔

使用感應器設定檔影像(會延伸橫跨幾個標籤或貼紙)以疑難排解以下情況:

- 印表機難無法決定標籤之間的間隙(膠片)時。
- 印表機將標籤上的預先列印區錯誤的辨識為間隙(膠片)時。
- 印表機無法偵測色帶。

印表機處於就緒狀態時,使用下列其中一種方式列印感應器設定檔:

使用控制面板上的	a.	關閉 (O) 印表機。		
按鈕	b.	開啟 (I) 印表機時,按住 FEED (送紙) + CANCEL		
		(暫停)。		
	c.	按住 FEED (送紙) + CANCEL(取消),直到第一個控		
		制面板指示燈熄滅。		
使用 ZPL	a.	傳送~JG指令到印表機。如需關於此指令的詳細資		
		訊,請參閱《Zebra Programming Guide (ZPL 程式指		
		<i>南)</i> 》。		
使用控制面板顯示器	a.	在「SENSORS(鳳應器)」功能表下瀏覽至下列項		
		∃ ∘		
		別印咨訊		
		▼ 咸確哭铅完檔 ▲		
	b.	按下「RIGHT SELECT(右側選取)」以選取「PRINT		
		(列印)」。		

將您的結果與本節顯示的範例做比較。若必須調整感應器的敏感度,請校準印表機 (請參閱校準色帶與耗材感應器於第179頁)。 **色帶感應器設定檔 (圖 21)** 感應器設定檔上的 RIBBON (色帶)標籤行 (1) 指示色帶感應器讀數。OUT (用盡) (2) 指示色帶感應器的臨界值設定。如果色帶讀取低於臨界值,則印表機無法知道已經裝入色帶。



圖 21 • 感應器設定檔 (色帶部份)

耗材感應器設定檔 (圖 22) 感應器設定檔上標記為耗材 (1) 的線指示耗材感應器讀數。 膠片 (2) 指示耗材感應器的臨界值設定。OUT (用盡)(3) 表示耗材輸出臨界值。向下黑 桿 (4) 表示標籤之間的間隙 (膠片),而黑桿間的線 (5) 則表示標籤的位置。

如果您將感應器設定檔列印輸出與耗材的長度做比較,黑桿之間的間隙應該與耗材上的間隙距離一樣。如果距離不同,就可能是印表機無法決定間隙的位置。





指示燈

表 6 • 印表機狀態如指示燈所示

STATUS PAL (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS(狀態)指示燈亮著綠燈(印表機開機時,其他指 示燈亮著黃燈2秒) 印表機準備就緒。
STATUS PAL (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	PAUSE (暫停)指示燈亮著黃燈 印表機暫停。
● STATUS PAL (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	O SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS(狀態)指示燈亮著紅燈 SUPPLIES(耗材)指示燈亮著紅燈 色帶耗材用盡。印表機需要檢測,且在使用者未中斷 列印的情況下無法繼續列印。
STATUS PAL (状態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS(狀態)指示燈亮著紅燈 SUPPLIES(耗材)指示燈閃爍紅燈 色帶耗材用盡。印表機需要檢測,且在使用者未中斷 列印的情況下無法繼續列印。
● ■ ■ STATUS PAU (狀態) (暫	USE DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS (狀態) 指示燈亮著黃燈 SUPPLIES (耗材) 指示燈閃爍黃燈 印表機為「熱感應」模式且不需要色帶;但色帶卻已 安裝在印表機上。
STATUS PAL (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS(狀態)指示燈亮著紅燈 PAUSE(暫停)指示燈亮著黃燈 印字頭開啟。印表機需要檢測,且在使用者未中斷列 印的情況下無法繼續列印。
STATUS PAL (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	 STATUS(狀態)指示燈亮著黃燈 印字頭的溫度過高。 注意・印字頭可能很熱而且會導致嚴重的燙傷。讓印 字頭冷卻。
STATUS (狀態) (1	AUSE DATA 暫停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	 STATUS (狀態) 指示燈閃爍黃燈 此指示燈閃爍時,表示以下其中一種情況: 印字頭的溫度過低。 電源供應器的溫度過高。 主要邏輯板 (MLB) 過熱。
¥ STATUS (狀態) (暫	JSE DATA 停) (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS (狀態) 指示燈亮著紅燈 PAUSE (暫停) 指示燈亮著紅燈 DATA (資料) 指示燈亮著紅燈 您更換了非原廠 Zebra™ 印字頭。請安裝原廠 Zebra™ 印字頭以繼續列印。
PATOS (狀態) (慣	AUSE DATA 皆停) (資料)	OUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	STATUS (狀態) 指示燈閃爍紅燈 印表機無法讀取印字頭的 dpi 設定。

具有 ZebraNet 有線乙太網路選項的印表機					
	11		0//	<u>, p</u>	NETWORK (網路) 指示燈熄滅
STATUS (狀態)	PAUSE (暫停)	DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	無法使用乙太網路連結。
			0//		NETWORK (網路) 指示燈亮著綠燈
STATUS (狀態)	PAUSE (暫停)	DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	已找到 100 Base 連結。
			0//	-	NETWORK (網路) 指示燈亮著黃燈
STATUS (狀態)	PAUSE (暫停)	DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	已找到 10 Base 連結。
			0///	*	NETWORK (網路) 指示燈亮著紅燈
STATUS (狀態)	PAUSE (暫停)	DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	存在乙太網路錯誤狀況。印表機無法連接至您的網
				,	路。
具月 Zet	oraNet #	# 線選垻	的印表機	5	
STATUS	DALISE				NETWORK(網路)指示燈想滅
(狀態)	(暫停)	(資料)	(耗材)	(網路)	開機時找到網路。印表機止仕售試腳聯至網路。指不 際於印基機關聯至網路時會問螺紅燈。指示際之後會
					於印表機正在驗證網路時閃耀黃燈。
_		,		212	
STATUS	PALISE			NETWORK	
(狀態)	(暫停)	(資料)	(耗材)	(網路)	
		V			
STATUS	PAUSE	DATA	SUPPLIES	NETVORK	
(狀態)	(暫停)	(資料)	(耗材)	(網路)	NETWORK(網路)指示燈亭荖綠燈
STATUS	PAUSE	DATA (深地)	SUPPLIES	NETWORK	網路已與您的網路相關聯目已驗證,WLAN 訊號強。
(.八悲)	(習行)	(頁科)	(杜化)	(和山合)	
				シン	
STATUS (出代能)	PAUSE (斬信)	した DATA (資料)	SUPPLIES (耗材)	NETWORK (網路)	
(1/583)			(دەتىم)	(אטיים)	NETWORK(網路)指示燈亮著紅燈
STATUS (中午台記)	PAUSE	DATA (答判)	SUPPLIES	NETWORK	存在 WLAN 錯誤狀況。印表機無法連接至您的網路。
(元代)	(百厅)	(貝什)	(不七小乙)	(河可止日)	

表 6 • 印表機狀態如指示燈所示(續)

疑難排解

警告和錯誤訊息

顯示/指示燈	可能原因	建議解決方案
HEAD OPEN (印字頭開啟)	印字頭沒有完全關閉。	完全關閉印字頭。
CLOSE HEAD(關閉印字頭)	印字頭開啟感應器並未正確 執行。	請電洽服務技術人員更換感 應器。
STATUS(狀態)指示燈亮著紅燈 PAUSE(暫停)指示燈亮著黃燈		
MEDIA OUT(耗材用盡) LOAD MEDIA(裝入耗材)	耗材未裝入,或不正確地安 裝。	正確裝入耗材。請參閱 <i>裝入</i> 耗材於第32頁。
STATUS (铅能) 指示	沒有對齊耗材感應器。	檢查耗材感應器的位置。
SUPPLIES(耗材)指示燈亮著紅燈	印表機設定使用非連續型耗 材,但裝入的是連續性耗 材。	 安裝適當耗材類型,或重 設印表機的目前耗材類 型。 約進印表機。詰み間<i>較進</i>
		 2. 仅平印农饭。胡参园仅平 <i>色帶與耗材感應器</i>於 第179頁。
ALERT (警告) RIBBON IN (色帶裝入) STATUS (狀態)指示燈亮著黃燈	色帶已裝入,但印表機已設 成熱感應模式。	熱感應模式不需要色帶。如 果您正使用熱感應耗材,請 移除色帶。此錯誤訊息不會 影響列印。
SUPPLIES(耗材)指示燈閃爍黃燈		如果您正使用熱轉印耗材 (需要色帶),請將印表 機設定為熱轉印模式。請 參閱 <i>列印方式</i> 於 第111頁。
PH NOT AUTHENTICATED (印字頭未驗證) REPLACE PRINTHEAD (更换印字頭)	您更換了非原廠 Zebra™ 印 字頭。	安裝原廠 Zebra™ 印字頭。
STATUS (狀態)指示燈亮著紅燈		
PAUSE (暫停)指示燈亮著紅燈		
DATA (資料)指示燈亮著紅燈		

顯示/指示燈	可能原因	建議解決方案
ALERT (警告) RIBBON OUT (色帶用盡) STATUS (狀態)指示燈亮著黃燈 SUPPLIES (耗材)指示燈閃爍黃燈	 熱感應轉印模式: 色帶未裝入 色帶未正確裝入 色帶咸應器未偵測到色帶 耗材會擋住色帶感應器 	 正確裝入色帶。請參閱<i>裝 入色帶</i>於第 62 頁。 校準印表機。請參閱<i>校 準色帶與耗材感應器</i>於 第 179 頁。
	在熱轉印模式中,即使色帶 已正確裝入,印表機仍未偵 測到色帶。	 列印感應器設定檔(請參 閱<i>列印資訊</i>於第119頁)。 色帶用盡臨界值(2)可能 太高,高於標明偵測到色 帶的線(1)。
		100 <u>80</u> <u>60</u> <u>月盡</u> <u>20</u> <u>0</u>
		 校準印表機(請參閱校準 <i>色帶與耗材感應器</i>於 第179頁)或載入印表機 預設(請參閱<i>載入預設值</i> 於第124頁)。
	如果您正使用熱感應耗材, 因為熱轉印模式設定錯誤, 印表機會一直等待色帶裝 入。	將印表機設成熱感應模式。 請參閱 <i>列印方式</i> 於 第 111 頁。
PRINT HEAD OVERTEMP (印字頭溫度過高) PRINTING HALTED	注意 •印字頭可能熱到) 冷卻。	足以造成嚴重的燙傷。讓印字頭
(列印黎正) STATUS(狀態)指示燈亮著黃燈	印字頭的溫度過高。	讓印表機冷卻。當印字頭零 件冷卻到可接受的操作溫度 時,將自動繼續列印。
		如果此錯誤仍然存在,請考 慮變更印表機的位置或使用 較低列印速度。

顯示/指示燈	可能原因	建議解決方案		
HEAD COLD(印字頭冷卻) PRINTING HALTED(列印終止)	注意・不正確的印字頭 這些錯誤訊息。印字頭 讓印字頭冷卻。	資料連結或電源纜線連結會造成 可能熱到足以造成嚴重的燙傷。		
(熱感應調節器) REPLACE PRINTHEAD (更换印字頭)	印字頭資料纜線沒有正確地 連結。	請電洽服務技術人員正確連 接印字頭。		
STATUS(狀態)指示燈亮著黃燈 印表機顯示其中一則訊息或循環出現 這些訊息。	印字頭的熱感應調節器故 障。	請電洽服務技術人員更換印 字頭。		
HEAD COLD(印字頭冷卻) PRINTING HALTED(列印終止)	注意・不正確的印字頭 此錯誤訊息。印字頭可 印字頭冷卻。	注意 •不正確的印字頭資料連結或電源纜線連結會造成 此錯誤訊息。印字頭可能熱到足以造成嚴重的燙傷。讓 印字頭冷卻。		
	印字頭的溫度接近操作溫度 下限。	在列字頭逐漸達到正確的操 作溫度前,請繼續進行列 印。如果錯誤仍然存在,則 表示環境過冷,不適合列 印。將印表機重置於較溫暖 的區域。		
	印字頭資料纜線沒有正確地 連結。	請電洽服務技術人員正確連 接印字頭。		
	印字頭的熱感應調節器故 障。	請電洽服務技術人員更換印 字頭。		
CUT ERROR(切割錯誤)	注意•切割器的刀片很错 片。	說利 · 切勿以手指觸碰或摩擦刀		
STATUS(狀態)指示燈亮著紅燈 PAUSE(暫停)指示燈亮著黃燈	切割器的刀片在耗材路徑 中。	關閉印表機電源並拔除印表機的插頭。檢查切割器模組內是否有碎屑,並在必要時依照 <i>清潔與潤滑切割器模組</i> 於第 204 頁中的清潔指示進行清除。		
USE USB MEMORY (使用 USB 記憶體) DEVICE(裝置)? YES(是) NO(否)	USB 主機連接埠停用,USB 裝置已插入連接埠。	若要使用 USB 裝置,請選取 「是」,或將下列 SGD 指令 傳送至印表機: ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "on"		

顯示/指示燈	可能原因	建議解決方案
OUT OF MEMORY(記憶體不足) STORING GRAPHIC(儲存圖形)	沒有足夠的記憶體可用來執 行錯誤訊息第二行所指明的 功能。	利用調整標籤格式或印表機 參數,釋出一些印表機記憶 體。釋出記憶體的方法之 一,是將列印寬度調整為標
OUT OF MEMORY(記憶體不足) STORING FORMAT(儲存格式)		籤的實際寬度,而非將列印 寬度設定為預設值。請參閱 列印寬度於第113頁。
STORING BITMAP(儲存點陣圖)		確定資料並未送到沒有安裝 或無法使用的裝置上。
OUT OF MEMORY(記憶體不足) STORING FONT(儲存字型)		如果問題仍然存在,請電洽 服務技術人員。

列印問題

無法掃描條碼		
問題	可能原因	建議的解決方法
無法掃描標籤上所列 印的條碼。	由於列印太淡或太暗,使得 條碼不符規格。	請執行 <i>最佳明暗度和速度測試</i> 於第225頁。 如有必要,請調整明暗度或列印速度設定。
	條碼周圍沒有足夠的空白空 間。	在標籤上的條碼和其他列印區之間,以及條碼和標籤邊緣之間,請保留至少1/8英吋 (3.2公釐)的距離。
列印持續太淡或太暗	_	
問題	可能原因	建議的解決方法
整張標籤的列印太淡 或太暗	耗材或色帶的設計目的不適 用於高速作業。	請將耗材替換成建議使用的耗材,以達到高 速作業。如需詳細資訊,請參閱 http://www.zebra.com/supplies。
	印表機的明暗度等級設定不 正確。	如需最佳的列印品質,請針對您的應用方式 盡可能將明暗度調至最低設定值。您可能想 要執行 <i>最佳明暗度和速度測試</i> 於第225頁以 決定理想的明暗度設定。 如需如何變更明暗度的資訊,請參閱 <i>明暗度</i> 於第108頁。
	您正在使用對應用方式不正 確的耗材和色帶組合。	 改用不同類型的耗材或色帶,試著找出相容的組合。 如有需要,請向授權的 Zebra 經銷商或零售商尋求協助,以取得更多資訊和建議。
	印字頭壓力不正確。	請設定獲得良好列印品質所需的最小印字頭 壓力。請參閱 <i>調整印字頭壓力和插栓位置</i> 於 第185頁。
標籤某一端的列印明 暗度過淺或過深	印字頭壓力不平均。	調整獲得良好列印品質所需的印字頭壓力。 請參閱調整印字頭壓力和插栓位置於 第185頁。

列印品質不佳		
問題	可能原因	建議的解決方法
標籤上有污漬	耗材或色帶的設計目的不適 用於高速作業。	請將耗材替換成建議使用的耗材,以達到高速作業。如需詳細資訊,請參閱 http://www.zebra.com/supplies。
厚標籤的效果不佳	列印行並未位於耗材的最佳 位置。	如需如何調整厚標籤列印行的指示,請參閱 《 <i>維護手冊</i> 》。
一般列印品質問題	印表機的列印速度設定不正確。	如需最佳的列印品質,請透過控制面板、驅動程式或是軟體,針對您的應用方式盡可能將列印速度調至最慢設定值。您可能想要執行最佳明暗度和速度測試於第225頁以決定理想的印表機設定。 如需如何變更列印速度的資訊,請參閱列印速度於第109頁。
	您正在使用對應用方式不正 確的標籤和色帶組合。	 改用不同類型的耗材或色帶,試著找出相容的組合。 如有需要,請向授權的 Zebra 經銷商或零售商尋求協助,以取得更多資訊和建議。
	印表機的明暗度等級設定不 正確。	如需最佳的列印品質,請針對您的應用方式 盡可能將明暗度調至最低設定值。您可能想 要執行 <i>最佳明暗度和速度測試</i> 於第225頁以 決定理想的明暗度設定。 如需如何變更明暗度的資訊,請參閱 <i>明暗度</i> 於第108頁。
	印字頭髒了。	清潔印字頭與滾筒。請參閱 <i>清潔印字頭和滾 筒</i> 於第 200 頁。
	不正確或不平均的印字頭壓 力。	請設定獲得良好列印品質所需的最小印字頭 壓力。請參閱調整印字頭壓力和插栓位置於 第185頁。
	標籤格式縮放了無法縮放的 字型。	請檢查標籤格式是否存在字型問題。
空白標籤上有雜亂灰約	<u></u>	
問題	可能原因	建議的解決方法
空白標籤上有雜亂灰	皺折的色帶。	請參閱色帶問題於第240頁中的色帶皺折原

線

因和解決方案。

漏印		
問題	可能原因	建藏的解決方法
數張標籤上有長條形 的漏印部分	列印元件受損。	請電洽服務技術人員。
	皺折的色帶。	請參閱 <i>色帶問題</i> 於第240頁中的色帶皺折原因和解決方案。
校正遺失		
問題	可能原因	建議的解決方法
遺失標籤上的列印校 正。	滾筒髒了。	清潔印字頭與滾筒。請參閱 <i>清潔印字頭和滾 筒</i> 於第 200 頁。
表格上端校正中發生 垂直偏移過高。	耗材導桿定位不正確。	請確定耗材導桿已正確定位。請參閱裝人耗 材於第32頁。
	耗材類型設定不正確。	為印表機設定正確的耗材類型(間隙/凹口、 連續型或標記)。請參閱 <i>耗材類型</i> 於 第110頁。
	耗材放置不正確。	正確裝入耗材。請參閱裝人耗材於第32頁。
校正錯誤/漏印標籤	印表機未校準。	校準印表機。請參閱 <i>校準色帶與耗材感應器</i> 於第179頁。
	不適當的標籤格式。	請檢查您的標籤格式,如有需要請更正格 式。
有一到三張標籤校正 錯誤和列印錯誤	滾筒髒了。	清潔印字頭與滾筒。請參閱 <i>清潔印字頭和滾 筒</i> 於第 200 頁。
	耗材不符規格。	請使用符合規格的耗材。請參閱 <i>耗材規格</i> 於 第 269 頁。
表格上端位置發生垂 直偏移	印表機脫離校準位置。	校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器 於第179頁。
	滾筒髒了。	清潔印字頭與滾筒。請參閱 <i>清潔印字頭和滾 筒</i> 於第 200 頁。

垂直影像或標籤偏移	印表機正在使用非連續型標 籤,但卻配置成連續模式。	針對印表機設定正確的耗材類型(間隙/凹 口、連續型或標記,請參閱 <i>耗材類型</i> 於 第110頁),如有需要,請校準印表機(請參 閱校準色帶與耗材感應器於第179頁)。
	耗材感應器校準不正確。	校準印表機。請參閱 <i>校準色帶與耗材感應器</i> 於第 179 頁。
	滾筒髒了。	清潔印字頭與滾筒。請參閱 <i>清潔印字頭和滾 简</i> 於第 200 頁。
	不正確的印字頭壓力設定 (插栓)。	調整印字頭壓力以確保功能正常運作。請參 閱 <i>調整印字頭壓力和插栓位置</i> 於第185頁。
	耗材或色帶裝入不正確。	請確定耗材與色帶均已正確裝入。請參閱裝 人色帶於第62頁和裝入稅材於第32頁。
	不相容的耗材。	您應使用符合印表機規格的耗材。請確定內 部標籤間隙或凹口為2到4公釐並且間隔一 致。(請參閱耗材規格於第269頁)。

色帶問題

如需一些常用程序影片,請移至 http://www.zebra.com/zt500-info。



破損的色帶		
問題	可能原因	建議的解決方法
破損或融化的色帶	明暗度過高。	 減低明暗度。如需如何變更明暗度的資訊,請參閱<i>明暗度</i>於第108頁。 徹底清潔印字頭。請參閱 <i>清潔印字頭和</i>
		<i>滾筒</i> 於第 200 頁。
	色帶的塗佈面在錯誤的一側, 而且無法在此印表機中使用。	用塗佈面正確的色帶取代色帶。如需詳細資訊,請參閱 <i>色帶塗佈面</i> 於第24頁。
皺折的色帶		
問題	可能原因	建議的解決方法
皺折的色帶	未正確裝入色帶。	正確裝入色帶。請參閱裝人色帶於第62頁。
	不正確的燒印溫度。	如需最佳的列印品質,請針對您的應用方式 盡可能將明暗度調至最低設定值。您可能想 要執行 <i>最佳明暗度和速度測試</i> 於第225頁以 決定理想的明暗度設定。
		如需如何變更明暗度的資訊,請參閱 <i>明暗度</i> 於第108頁。
	不正確或不平均的印字頭壓 力。	請設定獲得良好列印品質所需的最小印字頭 壓力。請參閱調整印字頭壓力和插栓位置於 第185頁。
	耗材未正確送入,左右「游 移」。	請調整耗材導板,確保耗材固定不動,或是 電洽服務技術人員。
	印字頭和滾筒可能未正確安 裝。	請電洽服務技術人員。

色帶偵測問題 問題 可能原因 建議的解決方法 印表機無法偵測色帶 印表機在校準時可能沒有色 1. 確定色帶的安裝方式正確,讓色帶感測 已用完。 帶或色帶的安裝方式不正確。 器能偵測到色帶。在印字頭下方,色帶 應退後到底至靠近印表機的防火牆處。 在熱轉印模式中,即 請參閱裝入色帶於第62頁。 使色帶已正確裝入仍 2. 校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感 未偵測到色帶。 應器於第179頁。 在色帶已正確裝入的 印表機沒有為正在使用中的 校準印表機。請參閱校準色帶與耗材感應器 情況下,印表機還是 標籤和色帶校準。 於第179頁。 指示色帶已用盡。

通訊問題

無法辨識標籤格式		
問題	可能原因	建議的解決方法
已將標籤傳送給印表 機,但無法識別該格 式。DATA (資料)燈 號並未閃耀。	通訊參數不正確。	檢查印表機您連線適用的驅動程式或軟體 通訊設定值(如果適用的話)。您可能會想 要依照 <i>安裝印表機驅動程式並連接印表機 與電腦</i> 於第67頁中的指示重新安裝印表機 驅動程式。
		如果您正在使用序列通訊,請檢查序列埠 設定。請參閱 <i>連接埠</i> 於第 107 頁。
		如果您正在使用序列通訊,請確定您使用 的是虛擬數據機纜線或虛擬數據機配接器。
		請檢查印表機的信號交換協定設定。所使 用的設定需與主機電腦所使用的設定相符。 請參閱主機信號交換協定於第171頁。
已將標籤傳送給印表機, 但無法識別該格式。 DATA (資料) 燈在閃耀,	印表機中的字首和分隔字 元集不符合標籤格式中的 字首和定界字元集。	確認字首和分隔字元。請參閱 <i>指令字元</i> 於 第 160 頁和 <i>定界字元</i> 於第 162 頁。
但是沒有列印動作產生。	已將不正確的資料傳送給 印表機。	檢查電腦上的通訊設定值。請確定它們符 合印表機設定值。
		如果問題持續發生,請檢查標籤格式。
標籤列印開始不正常		
問題	可能原因	建議的解決方法
已將標籤格式傳送給印表	序列通訊設定值不正確。	請確認符合流程控制設定值。
機。列印許多標籤,且標 籤上的影像印表機漏印、		檢查通訊電纜的長度。請參閱一般規格於 第262頁以取得需求。
誤 宜、 遺失或扭曲。		檢查印表機驅動程式或軟體通訊設定值(如 果適用的話)。

雜項問題

顯示器問題		
問題	可能原因	建議的解決方法
控制面板顯示器顯示 我無法閱讀的語言	已從控制面板或韌體指令變 更語言參數。	 在控制面板上,捲動到 「LANGUAGE(語言)」功能表。 按下「確定」以存取此功能表的 項目。 使用 UP ARROW(向上箭頭)或 DOWN ARROW(向下箭頭),在第一個功能表選 項下方的語言選項之間捲動。此參數的 選項以實際語言顯示,讓您輕鬆找到能 夠正確讀取的語言。 選取您要顯示的語言。
顯示器遺失字元或部 分的字元	可能需要更換顯示器。	請電洽服務技術人員。

USB 主機連接埠無法識別 USB 裝置

問題	可能原因	建議的解決方法
印表機無法識別USB 裝置,或讀取已插入	印表機目前僅支援大小最多 1 TB 的 USB 磁碟機。	請使用大小為1TB或小於此容量的USB。
USB 主機連接埠 USB 裝置上的檔案。	USB裝置可能需要專屬外部 電源。	若您的 USB 裝置需要外部電源,請確定已將 其插入運作正常的電源供應器。

無法如預期設定印表機參數

問題	可能原因	建議的解決方法
參數設定的變更無法 生效。	韌體設定或指令讓您無法變 更參數。	請檢查用於將格式傳送至印表機的標籤格式 或軟體設定。
或 某些參數已意外變 更。	標籤格式中的指令已將參數 變更回先前的設定。	請視需要參閱《Programming Guide for ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror, and WML (ZPL、ZBI、 Set-Get-Do、Mirror 與WML 的程式指南)》, 或電洽服務技術人員。

IP 位址變更			
問題	可能原因	建議的解決方法	
已關閉印表機一段時間後,我的印表機會將新 IP 位址重新指定給列印伺服器。	網路設定導致該網路重新指 定新IP位址。	 如果印表機變更 IP 位址會為您帶來問題, 讀 遵循下列步驟以為其指定靜態 IP 位址: 1. 了解需要指定給列印伺服器(有線、無緣 或兩者) IP 位址、子網路遮罩和閘道的 值。 2. 將適當的 IP 通訊協定值變更為 「PERMANENT(永久)」。請參閱<i>有線</i> <i>IP 通訊協定</i>於第 144 頁或 <i>WLAN IP 通訊 協定</i>於第 149 頁。 3. 將適當的列印伺服器 IP 位址、子網路遮 罩和閘道值變更為要保留的值。 有線: <i>有線IP 位址</i>於第 141 頁 <i>有線子網路遮罩</i>於第 142 頁 <i>有線開道</i>於第 143 頁 無線: <i>WLAN IP 位址</i>於第 146 頁 <i>WLAN 子網路遮罩</i>於第 147 頁 <i>WLAN 開道</i>於第 148 頁 4. 使用 <i>重設網路</i>於第 156 頁重設網路以儲 存變更。 	一青。泉 ····································

校準問題		
問題	可能原因	建議的解決方法
自動校準失敗。	耗材或色帶裝入不正確。	請確定耗材與色帶均已正確裝入。請參閱 <i>裝</i> 人色帶於第62頁和 <i>裝入耗材</i> 於第32頁。
	感應器偵測不到耗材或色帶。	手動校準印表機。請參閱 <i>校準色帶與耗材感 應器</i> 於第179頁。
	感應器髒了或放置不正確。	請確定感應器已清潔且正確定位。
	耗材類型設定不正確。	為印表機設定正確的耗材類型(間隙/凹口、 連續型或標記)。請參閱 <i>耗材類型</i> 於 第110頁。
將非連續型標籤視為 連續型標籤。	印表機沒有為使用的耗材校 準。	校準印表機。請參閱 <i>校準色帶與耗材感應器</i> 於第179頁。
	印表機配置為使用連續型耗 材。	為印表機設定正確的耗材類型(間隙/凹口、 連續型或標記)。請參閱 <i>耗材類型</i> 於 第110頁。
印表機鎖定		
問題	可能原因	建議的解決方法
所有指示燈都亮起, 但顯示器沒有任何影 像,且印表機已鎖 定。	內部電子或韌體失效。	重新開啟印表機電源。如果這無法解決問 題,請電洽服務技術人員。
印表機在開機時鎖	主要邏輯板損毀。	

定。



使用 USB 主機連接埠與 NFC 功能

本節將協助您學習如何使用 Zebra 印表機上可選用的 USB 主機連接埠,以及如何使用 印表機的近距離無線通訊 (NFC) 功能。此資訊會在進階使用者的 SGD 指令練習中出 現。



附註•這些練習可能會在列印時使用數張標籤,您不需要完成這些練習。此處所包含的資訊可以教導您 USB 主機連接埠和 NFC 功能如何運作。

內容

練習的必要項目
完成練習所需的檔案
USB 主機
練習 1:將檔案複製到 USB 快閃磁碟機並執行 USB 鏡像
練習 2:從 USB 快閃磁碟機列印標籤格式
練習 3:複製至 / 自 USB 快閃磁碟機
練習 4:使用 USB 鍵盤輸入儲存檔案的資料並列印標籤
近距離無線通訊 (NFC)
練習 5:使用智慧型裝置輸入儲存檔案的資料並列印標籤

練習的必要項目

若要執行本文中的練習,必須有:

- USB 快閃磁碟機(有時稱做「大姆哥」或「隨身碟」),最多1TB。印表機無法 辨識大於1TB 的磁碟機。
- USB 鍵盤
- 下方所附的各種檔案
- 您智慧型手機的免費 Zebra Utilities 應用程式 (請在 Google Play 商店中搜尋 Zebra Tech)

完成練習所需的檔案

在此附上大部分完成這些章節中練習所需的實際檔案。請先將這些檔案複製到電腦 上,再開始練習。檔案內容可能顯示。不包括含有已編碼內容,而這些內容無法當做 文字或影像檢視的檔案內容。

檔案1:ZEBRA.BMP



檔案 2:SAMPLELABEL.TXT

^XA
^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB
Completed^FS
^XZ

此簡單的標籤格式會在鏡像練習結束時列 印 Zebra 徽標與一行文字。

檔案 3:LOGO.ZPL

檔案 4: USBSTOREDFILE.ZPL

```
CT~~CD,~CC^~CT~

^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ

~DG000.GRF,07680,024,,[image data]

^XA

^LS0

^SL0

^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS

^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS

^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a

format stored^FS

^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive.^FS

^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N

^FD>:Zebra Technologies^FS

^PQ1,0,1,Y^XZ

^XA^ID000.GRF^FS^XZ
```

此標籤格式會列印影像與文 字。此檔案將存放在 USB 記 憶體裝置的根層級,藉此列 印此檔案。

檔案 5: VLS_BONKGRF.ZPL

檔案 6:VLS_EIFFEL.ZPL

檔案 7:KEYBOARDINPUT.ZPL

```
^XA
^CI28
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a
keyboard input.^FS
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS
^XZ
```

此標籤格式用於 USB 鍵盤輸入 練習,能夠

- 根據即時時鐘 (RTC) 建立目 前日期的條碼
- 列印 Zebra 徽標圖
- 列印固定文字
- ^FN 會提示您輸入您的名
 稱,印表機便會列印您輸入
 的名稱

檔案 8: SMARTDEVINPUT.ZPL

```
^XA
^CI28
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^F0385,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a
smart device input.^FS
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
```

與上個標籤相同的標籤格式, 只有在文字列印方面不同。 此格式用於智慧型裝置輸入 練習。

檔案9:韌體檔案

您在練習期間可能會想要下載您印表機適用的韌體檔,並複製到您的電腦上。您可以視需要省略此動作。

您可以從 http://www.zebra.com/firmware 下載最新版的韌體。

USB 主機

可選用的 USB 主機連接埠可讓您將 USB 裝置 (例如鍵盤、掃描器或 USB 快閃磁碟機) 連接到印表機。本節中的練習教導您如何執行 USB 鏡像、如何將檔案在印表機來回傳 輸、如何提供系統提示您提供的資訊,然後使用該資訊列印標籤。

重要•使用 USB 主機連接埠,檔案名稱只能包含 1 到 16 個英數字元 (A、a、B、b、 C、c、...、0、1、2、3、...)。檔案名稱請不要使用亞洲字元、斯拉夫文字元或重音字 元。

檔案名稱中如果有底線,有些功能可能會無法正確運作。請改用句點。

練習 1:將檔案複製到 USB 快閃磁碟機並執行 USB 鏡像

1. 在您的 USB 快閃磁碟機上建立下列項目:

🛯 鷆 Zebra	
鷆 appl	
퉬 commands	
🌗 files	

- 名為 Zebra 的資料夾
- 在該資料夾中建立以下三個子資料夾:
 - appl
 - $\bullet \ \textbf{command}_{s}$
 - ・檔案
- 2. 在 /appl 資料夾中放置印表機最新韌體的複本。



附註•檔案名稱中如果有底線,有些功能可能會無法正確運作。請改用句點。

- 3. 在 /files 資料夾中放置下列檔案:
 - 檔案1:ZEBRA.BMP
- 4. 在 / commands 資料夾中放置下列檔案:
 - 檔案 2: SAMPLELABEL.TXT
 - 檔案 3:LOGO.ZPL
- 5. 將 USB 快閃磁碟機插入印表機正面的 USB 主機連接埠。

6. 觀察控制面板並等待。

應發生下列狀況:

- 如果 USB 快閃磁碟機的韌體與印表機的不同, 韌體會下載至印表機。接著印 表機會重新啟動, 並列印印表機配置標籤。(如果 USB 快閃磁碟機上沒有韌 體, 或韌體版本相同, 印表機會略過此動作)。
- 印表機會下載 /files 資料夾中的檔案,並在螢幕上簡要顯示正在下載的檔案。
- 印表機會執行 / commands 資料夾中的任何檔案。
- 印表機重新啟動,然後顯示
 MIRROR PROCESSING FINISHED (鏡像程序已完成)訊息。
- 7. 將 USB 快閃磁碟機從印表機中拔出。

進階使用者資訊

關於這些指令的詳細資訊,請參閱《Zebra[®] Programming Guide (Zebra 程式指南)》。

- 啟用/停用鏡像:
 - ! U1 setvar "usb.mirror.enable" "value" 值: "on" 或 "off"
- 啟用 / 停用自動當 USB 快閃磁碟機插入 USB 主機連接埠時進行的自動鏡像:
 - ! U1 setvar "usb.mirror.auto" "value" 值: "on" 或 "off"
- 指定失敗時鏡像作業將重複的次數:
 - ! U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "value" 値:0至65535
- 變更 USB 裝置上擷取鏡像檔案的位置路徑:
 - ! U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_path" 預設: "zebra/appl"
- 變更印表機上擷取鏡像檔案的位置路徑:
 - ! U1 setvar "usb.mirror.path" "path" 預設:"zebra"

啟用 / 停用使用 USB 連接埠的功能:

- ! U1 setvar "usb.host.lock_out" "value"
 - 值: "on" 或 "off"
練習 2:從 USB 快閃磁碟機列印標籤格式

「列印 USB 檔案」選項可讓您從 USB 大量儲存裝置 (例如 USB 快閃磁碟機)列印檔 案。從 USB 大量儲存裝置只能列印可列印的檔案 (.ZPL 與.XML),且檔案必須位在根 層級,而非在目錄中。

- 1. 將下列檔案複製到您的 USB 快閃磁碟機:
 - 檔案 4: USBSTOREDFILE.ZPL
 - 檔案 5: VLS_BONKGRF.ZPL
 - 檔案 6: VLS_EIFFEL.ZPL
- 2. 將 USB 快閃磁碟機插入印表機正面的 USB 主機連接埠。
- 3. 在印表機的控制面板上,按下「LEFT SELECT(左側選取)」按鈕(位於主功能表 圖示 ♠ 下方)以選取印表機的主功能表。
- 4. 使用「ARROW (箭頭)」按鈕捲動到「工具」功能表。 ▮
- 5. 按下「OK (確定)」。
- 6. 使用箭頭按鈕捲動到「PRINT USB FILE (列印 USB 檔案)」。



印表機會載入任何執行檔並加以處理。系統會列出所有可用的檔案。「全選」可用 於列印 USB 快閃磁碟機上所有的檔案。

- 7. 如有必要,使用向上或向下箭頭以選取 USBSTOREDFILE.zpl。
- 8. 按下「RIGHT SELECT (右側選取)」按鈕以選取「PRINT (列印)」。 隨即列印標籤。

練習 3: 複製至 / 自 USB 快閃磁碟機

「複製 USB 檔案」選項可讓您將 USB 大量儲存裝置 (例如 USB 快閃磁碟機)中的檔案 複製到印表機的快閃記憶體 E:磁碟機。

- 1. 將下列檔案複製到您的 USB 快閃磁碟機的根目錄。不要將這些檔案放入子資料夾 中。
 - 檔案 7: KEYBOARDINPUT.ZPL
 - 檔案 8: SMARTDEVINPUT.ZPL
- 2. 將 USB 快閃磁碟機插入印表機正面的 USB 主機連接埠。
- 3. 在印表機的控制面板上,按下「LEFT SELECT (左側選取)」按鈕以選取印表機的 主功能表。
- 4. 使用「ARROW (箭頭)」按鈕捲動到「工具」功能表。 🏋 🛔
- 5. 按下「OK (確定)」。
- 6. 使用箭頭按鈕捲動到「COPY USB FILE TO E: (複製 USB 檔案到 E:)」。



印表機會載入任何執行檔並加以處理。系統會列出所有可用的檔案。「全選」可用於複製 USB 快閃磁碟機上所有可用的檔案。

- 7. 視需要使用向上箭頭或向下箭頭選取 STOREFMT.ZPL 檔。
- 按下「RIGHT SELECT(右側選取)」以選取「儲存」。
 印表機會將檔案儲存在 E:記憶體中。所有的檔名將轉換為大寫。
- 9. 重複此程序並選取 STOREFMTM1.ZPL 檔。
- **10.** 按下「**RIGHT SELECT**(右側選取)」以選取「儲存」。 印表機會將檔案儲存在 **E:**記憶體中。

11. 將 USB 快閃磁碟機從 USB 主機連接埠拔出。

附註:現在您可以使用使用者功能表項目「STORE E: FILE TO USB (儲存 E:檔 案至 USB)」,將這些檔案從印表機複製到 USB 快閃磁碟機。

♠			ľ	儲存
		全選		
STORE	E:	FILE	то	USB

全選選項可用於將印表機上所有可用的檔案儲存到 USB 快閃磁碟機上。將對所複製的任何 .ZPL 檔案進行後處理,讓檔案內容適合傳送到印表機以便正常執行。

練習 4: 使用 USB 鍵盤輸入儲存檔案的資料並列印標籤

「列印站台」功能可讓您使用 USB 人性化介面裝置 (HID),例如鍵盤或條碼掃描器, 來輸入*.ZPL 範本檔的 ^FN 欄位資料。

- 1. 執行上一個練習後,請將 USB 鍵盤插入 USB 主機連接埠。
- 2. 使用「ARROW(箭頭)」按鈕捲動到「工具」功能表。
- 3. 按下「OK (確定)」。
- 4. 使用「ARROW (箭頭)」按鈕捲動到「 PRINT STATION (列印站台)」。

列印站	
KEYBOARDINPUT.ZI	PL
A	選取

印表機會載入任何執行檔並加以處理。系統會列出所有可用的檔案。

- 5. 視需要使用向上箭頭或向下箭頭選取 KEYBOARDINPUT.ZPL 檔。
- 6. 按下「RIGHT SELECT(右側選取)」按鈕以選擇「選取」。
 印表機會存取檔案,並提示您在檔案的 ^FN 欄位中輸入資訊。在此案例中會提示您輸入您的名稱。
- 输入您的名稱,然後按下 <ENTER>。
 印表機會提示您輸入要列印的標籤數。
- 指定所需的標籤數量,然後再次按下 <ENTER>。
 隨即列印指定數量的標籤,並採用您在適當欄位中輸入的名稱。

近距離無線通訊 (NFC)

Zebra Print Touch[™]功能可讓您在 Android[™] 為基礎、啟用 NFC 的裝置上(例如智慧型 手機或平板電腦) 觸碰 Zebra Print Touch 徽標(圖 23),將裝置與印表機配對。此功能 可讓您使用您的裝置提供提示您輸入的資訊,然後使用該資訊列印標籤。



重要•某些裝置必須更改設定後,才支援與印表機進行 NFC 通訊。如果碰到困難,請 向您的服務提供商或智慧型裝置製造商尋求協助,以取得詳細資訊。





練習 5:使用智慧型裝置輸入儲存檔案的資料並列印標籤



附註•此練習中的步驟會視您的智慧型裝置、服務提供商,或是智慧型裝置上是否已 安裝免費的 Zebra Utilities 應用程式,而略有不同。

如需將印表機配置為使用藍牙介面的特定說明,請參閱《Zebra Bluetooth User Guide (Zebra 藍牙使用者指南)》。該手冊可在 http://www.zebra.com/manuals 上取得。

- 1. 如果您的裝置上尚未安裝 Zebra Utilities 應用程式,請到您裝置的應用程式商店搜尋 Zebra Utilities 應用程式並安裝。
- 2. 將智慧型裝置拿到印表機上 NFC 圖示旁,讓智慧型裝置與印表機進行配對。
 - a. 視需要使用您的智慧型裝置存取您印表機相關的藍牙資訊。如需指示, 請參閱您裝置的製造商文件。
 - b. 視需要選取 Zebra 印表機的序號以與裝置配對。
 - c. 在印表機偵測到智慧型裝置後,印表機會提示您接受或拒絕配對。視需 要按下印表機上的「LEFT SELECT(左側選取)」按鈕以選取 「ACCEPT(接受)」。某些智慧型裝置若無法提示,將與印表機配對。



印表機與您的裝置配對完成。

3. 啟動裝置上的 Zebra Utilities 應用程式。 Zebra Utilities 主功能表顯示。



4. 如果您的是 Apple 裝置, 請執行下列步驟:



- b. 將「Get Labels From Printer (從印表機取得標籤)」設為「ON (開啟)」。
- **c.** 按一下「完成」。
- 5. 按一下「檔案」。 智慧型裝置會從印表機取得資料並顯示。



附註•此擷取程序需要至少一分鐘才會完成。

- 6. 捲動顯示的格式並選取 E:SMARTDEVINPUT.ZPL。 根據標籤格式中的 ^FN 欄位, 智慧型裝置會提示您輸入您的名稱。
- 7. 出現提示時輸入您的名稱。
- 8. 視需要變更要列印標籤的品質。
- 9. 按一下「PRINT (列印)」列印標籤。



7

規格

本節列出一般印表機規格、列印規格、色帶規格,以及耗材規格。

內容

一般規格	262
功率規格	265
電源線規格	266
無線規格	267
列印規格	268
耗材規格	269
色帶規格	270

一般規格

高度		15.58 英吋 (395.68 公釐)	
寬度		10.56 英吋 (268.2 公釐)	
深度 20.17 英吋 (512.3 公釐)		20.17 英吋 (512.3 公釐)	
重量		50磅(22.7公斤)	
溫度	操作時	熱轉印:40°到104°F(5°到40℃)	
		熱感應: 32°到104°F(0°到40℃)	
	儲存	-22° 到 140°F (-30° 到 60°C)	
相對濕度	操作時	20% 至 85%(非冷凝)	
	儲存	20%至85%(非冷凝)	
通訊介面規格	標準	Bluetooth [®] LE	
		限制與要求	
		許多行動裝置均可與半徑 30 英呎內的印表機通訊。	
		連線與配置	
		如需將印表機配置為使用藍牙介面的特定說明,請參閱	
		《Zebra Bluetooth User Guide (Zebra <i>藍牙使用者指南)</i> 》。該	
		手冊可在 http://www.zebra.com/manuals 上取得。	
		Zebra PrintTouch/ 近距離無線通訊 (NFC)	
		如	
		限制協要求	
		版中兴安水 NEC 通訊以須添過薄你的批罢拉德系印書機上達賞的份	
		TFC 通訊必須透過讓您的袋直按觸到印衣機上適當的位置。 置,才會的動。	
		道····································	
		某些裝置必須更改設定後,才支援與印表機進行 NFC 通	
		USB 2.0 資料介面	
		限制與要求	
		 纜線最長長度為 16.4 英呎 (5 公尺)。 	
		連線與配置	
		不需要任何額外配置。	
	(續下頁)		

規格 263 一般規格

通訊介面	標準	有線 Gigabit 內部乙太網路列印伺服器
(續)	(續)	限制與要求
		• 印表機必須配置為使用您的區域網路。
		• 第二個有線印表機伺服器可安裝在底端選用的插槽中。
		連線與配置
		請參閱 《ZebraNet 有線列印伺服器與無線列印伺服器使用
		者指南》以了解配置指示。該手冊可在
		http://www.zebra.com/manuals上取得。
		RS-232/C 序列資料介面
		• 2400 到 115000 傳輸速率
		• 同位檢查、位元 / 字元
		 7或8資料位元
		• 需要 XON-XOFF、RTS/CTS 或 DTR/DSR 信號交換協
		定。 ————————————————————————————————————
		• 750mA、5V,pin 1 和 9
		 右您使用的是標準數據機續線,則必須使用虛擬數據機 % <li< th=""></li<>
		氯绿建按王印衣愤以庫擬數據愤乱按益。 - <u></u>
		• 潁绿取衣衣设局 30 央穴 (13.24 公尺)。
		 心門能需要愛史印衣機參數才 能與土機电脑相付。 油油的和苹果
		建绿兴乱且
		傳輸迷學、貢科和停止征兀數日、回怔恢查,以反 XON/XOFF 戓 DTR 挾制頂確設完为胡主機電腦的設完相
		符。
		無線列印伺服器
		如需詳細資訊,請參閱 <i>無線規格</i> 於第267頁。
		限制與要求
		• 可從您無線區域網路 (WLAN) 上的任何一部電腦列印至
		印表機。
		• 可透過印表機的網頁與印表機通訊。
		• 印表機必須配置為使用您的 WLAN。
		• 只能安裝在頂端選用插槽中。
		配置
		請參閱 《ZebraNet 有線列印伺服器與無線列印伺服器使用
		者指南》以了解配置指示。該手冊可在
		http://www.zebra.com/manuals 上取得。

通訊介面	選用	USB 主機連接埠
(續)	(續)	如需詳細資訊,請參閱使用USB 主機連接埠與NFC 功能於
		第 247 頁。
		限制與要求
		您只能將一部裝置插入 USB 主機連接埠。您也無法透過下
		列方法使第二個裝置:將第三個裝置插入其中一個裝置的
		USB 連接埠,或使用配接器將印表機上的 USB 主機連接埠
		一大万紀夕個袋且使用。
		建绿兴阳直.
		不需要任何額外配置。
		IEEE 1284 雙向平行資料介面
		限制與要求
		 續線最長長度為 10 英呎 (3 公尺)。
		 建議纜線長度為6英呎(1.83公尺)。
		• 不需要變更印表機參數以便與主機電腦相符。
		• 可安裝在頂端或底部選用插槽。
		連線與配置
		不需要任何額外配置。
		外部 ZebraNet 10/100 列印伺服器
		需要平行資料介面選項
記憶體		1 GB DRAM (32 MB 使用者可用)
		2 GB Flash (512 MB 使用者可用內建 Flash)

264 | 規格 一般規格

功率規格

電力	90-265 VAC,47-63 Hz
耗電量	120 VAC,60 Hz
突波電流 (Irms)	37.0
閒置功率(瓦)	7.0
閒置功率(伏安)	13.1
睡眠功率(瓦)	3.0
睡眠功率(伏安)	10.4
列印功率(瓦)	123.0
列印功率(伏安)	130.0

電源線規格



注意•為了人員和設備的安全起見,請務必使用地區或國家專用且經認可的三導電體電纜線進行安裝。纜線必須使用 IEC 320 母接頭,以及符合地區特定需求的三芯接地線插頭配置。

視您選購的印表機而定,電源線可能或可能不會包含在內。若您選購的為不包含電源線或包含的電源線不符合您的需求,請參閱圖 24 以取得規格。



1	適用於您國家的 AC 電源插頭 - 必須標示至少一個知名國際安全組織的認證標誌 (圖 25)。接
	地盤(地線) 必須 連接以確保安全,並減少電磁干擾。
2	3 導電體 HAR 電纜線或其他經過您國家認可的電纜線。
3	IEC 320 接頭 - 必須標示至少一個知名國際安全組織認證標誌 (圖 25)。
4	長度≤9.8 英呎 (3 公尺)。等級 10 安培、250 VAC

圖 25 • 國際安全組織認證符號



無線規格

天線	資訊
> < way	- -

- 類型=微帶天線
- 增益=3.66dBi@2.4GHz
- 增益=3.19dBi@5GHz
- 阻抗 = 50 歐姆

WLAN 規格

802.11 b

- 2.4 GHz
- DSSS (DBPSK、DQPSK 與 CCK)
- RF 功率 17.77 dBm (EIRP)

802.11 g

- 2.4 GHz
- OFDM

(16-QAM 與 64-QAM 以及 BPSK 與 QPSK)

• RF 功率 18.61 dBm (EIRP)

802.11 n

- 2.4 GHz
- OFDM

(16-QAM 與 64-QAM 以及 BPSK 與 QPSK)

• RF 功率 18.62 dBm (EIRP)

802.11 a/n

- 5.15-5.25 GHz \cdot 5.25-5.35 GHz \cdot 5.47-5.725 GHz
- OFDM (16-QAM 與 64-QAM 以及 BPSK 與 QPSK)
- RF 功率 17.89 dBm (EIRP)

802.11 ac

- 5.15-5.25 GHz \cdot 5.25-5.35 GHz \cdot 5.47-5.725 GHz
- OFDM (16-QAM 與 64-QAM 以及 BPSK 與 QPSK)
- RF 功率 13.39 dBm (EIRP)

藍牙 4.1 + 低功耗 (LE)

- 2.4 GHz
- FHSS(BDR/EDR)、GFSK (藍牙低功耗)
- RF 功率 9.22 dBm (EIRP)

Bluetooth 低功耗 (LE)

- 2.4 GHz
- FHSS(BDR/EDR) DSSS (Bluetooth LE)
- RF 功率 -0.85 dBm (EIRP)

列印規格

列印解析度		203 dpi (點 / 英吋) (8 點 / 公釐)	
		300 dpi/12 點 / 公釐	
最大列印寬度		4.09 英吋 (104 公釐)	
可程式設計的穩定列印速度(英吋/秒(ips)		每秒 2 至 12 英时 (50.8 至 304.8 公釐),以 1 英时	
或公釐/秒)		(25.4 公釐) 遞增	
點大小(公稱)	203 dpi	0.0049 英吋 x 0.0049 英吋	
(寬度 x 長度)		(0.125 公釐 x 0.125 公釐)	
	300 dpi	0.0033 英吋 x 0.0039 英吋	
		(0.084 公釐 x 0.099 公釐)	
第一點位置	203 dpi	0.14 英时 ±0.05 英时	
(從耗材內側邊緣測量)		(3.5 公釐 ±1.25 公釐)	
	300 dpi	0.08 英时 ±0.05 英时	
		(2.1 公釐 ±1.25 公釐)	
條碼模組 (X) 維度			
遮光片 (無旋轉) 方向	203 dpi	4.9 毫英时至 49 毫英时	
	300 dpi	3.3 毫英时至 49 毫英时	
梯形(旋轉)方向	203 dpi	4.9 毫英时至 49 毫英时	
	300 dpi	3.9 毫英时至 39 毫英时	
垂直校正	6 ips	±0.75 公釐	
	> 6 ips	±1.5 公釐	
水平校正		±1.5 公釐	

耗材規格

最小標籤長度	撕除	0.7 英吋 (18 公釐)
	迴帶	0.25 英吋 (6 公釐)
	剝離	0.5 英吋 (13 公釐)
	切割器	1.5 英吋 (38 公釐)
最大標籤長度		39 英吋 (991 公釐)
(非連續型耗材)		
最大列印長度	200 dpi	150 英吋 (3810 公釐)
(連續型耗材)	300 dpi	100 英吋 (2540 公釐)
最小標籤寬度		0.79 英吋 (20 公釐)
最大標籤寬度(標籤與襯墊)		4.5 英吋 (114 公釐)
最小總厚度(包含襯墊,若有的話)		0.003 英吋 (0.076 公釐)
最大總厚度	切割器	0.009 英吋 (0.23 公釐)
(包含襯墊,若有的話)	其他	0.012 英吋 (0.30 公釐)
最大捲筒外徑		8 英吋 (203 公釐)
		位於3英吋(76公釐)內徑中心
標籤間隙	最小值	0.079 英吋 (2 公釐)
	慣用設定值	0.118 英吋 (3 公釐)
	最大值	0.157 英吋 (4 公釐)
票券/標籤凹口大小(寬度x長度)		0.25 英吋 x 0.12 英吋
		(6 公釐 x 3 公釐)
感應孔直徑		0.125 英吋 (3 公釐)
黑色標記密度,單位為光密度單位 (ODU)		> 1.0 ODU
最大耗材密度(黑色標記)		0.5 ODU
黑色標記長度(與內側耗材邊緣平行)		0.12至0.43英吋(3至11公釐)
黑色標記寬度(與內側耗材邊緣垂直)		> 0.43 英吋 (> 11 公釐)
黑色標記位置		在內側耗材邊緣的
		0.040 英吋 (1 公釐) 之內

色帶規格

標準列表機會使用塗佈面在外側的色帶。您可使用選用色帶軸,以使用塗佈面在內側的色帶。如需訂購資訊,請聯絡授權的 Zebra 經銷商。

最小色帶寬度 *	2.0 英吋 (51 公釐)
最大色帶寬度	4.33 英吋 (110 公釐)
最大色帶長度	1476 英呎 (450 公尺)
色帶核軸內側直徑	1 英吋 (25 公釐)
最大色帶捲筒外徑	3.2 英吋 (81.3 公釐)

* Zebra 建議您使用至少與耗材同寬的色帶,可避免印字頭磨損。

** 視您的應用方式而定,您可以使用窄於2英吋(51公釐)的色帶,只要比目前所用耗材還寬即 可。若要使用較窄的色帶,請利用您的耗材來測試色帶的效能,確保您能得到想要的結果。



英數字元 指示字母、數字和字元,例如標點符號。

向後送紙當印表機將耗材和色帶(如果有使用的話)往後拉進印表機,則標籤列印開 頭會位於印字頭後面適當的位置。在撕除和塗抹器模式下操作印表機時,會出現向後 送紙的情況。

條碼 一種編碼方式,以連續相鄰且不同寬度的線條來表示英數字元。有許多不同編碼 結構的存在,例如統一商品條碼 (UPC)或 Code 39。

黑色標記為一校正標記,位於列印耗材下方,為印表機指示標籤開端。(請參閱非連續型耗材)。

校準(印表機)為一過程,其中印表機會決定以特定耗材和色帶組合進行精確列印所 需的基本資訊。要執行此過程,印表機會送入一些耗材和色帶(如果有使用的話)至印 表機,並決定要採用熱感應或熱轉印列印方法,以及(若使用非連續型耗材)個別標籤 或貼紙的長度。

配置 印表機配置為一組與印表機應用方式有關的操作參數。某些參數可由使用者挑選,其他的則視安裝選項和操作模式而定。某些參數可由使用者切換,由控制面板操 控或下載為 ZPL II 指令。配置標籤可供列印參考,列出目前所有的印表機參數。

連續型耗材 沒有凹口、間隙或膠片(僅限耗材襯墊)分隔的標籤或標籤耗材。此耗材 為一長片的材質。

核軸直徑 為耗材或色帶卷中心的硬紙板核軸內部直徑。

診斷 為一組用以疑難排解印表機問題的資訊,告知何項印表機功能未正常運作。

切割耗材為一種標籤耗材類型,耗材襯墊上會附有個別標籤。標籤彼此緊靠或有距離 隔開。通常圍繞著標籤的材質都已移除。(請參閱 *非連續型耗材*)。 **熱感應**為一列印方法,其中印字頭貼緊耗材。印字頭零件加熱會導致耗材上的熱敏感 外層變色。藉由耗材的移動選擇性的加熱印字頭零件,影像就被印在耗材上。此列印 方法不使用色帶。與*熱轉印*對照。

熱感應耗材為一種耗材類型,外覆的物質會對印字頭的直接加熱應用方式產生反應,因而產生影像。

動態 RAM為一記憶體裝置,在列印時以電子格式儲存標籤格式。印表機中的 DRAM 可用記憶體數量決定可列印標籤格式的最大尺寸及數量。為揮發性記憶體,當關掉電 源時,儲存的資料便會流失。

摺疊耗材 耗材以摺疊成長方形的方式包裝。與<u>捲筒耗材</u>對照。

韌體為一術語,用以表示印表機的操作程式。此程式經由主機電腦下載至印表機,並 儲存於 FLASH 記憶體。每當印表機開啟電源,此操作程式就會啟動。此程式會控制何 時往前或往後載入耗材,以及何時在標籤耗材上列印點。

FLASH 記憶體 FLASH 記憶體屬於非揮發性,當電源關閉時,可原封不動保存儲存的 資訊。此記憶體區域用來儲存印表機操作程式。此外,此記憶體可以用來儲存選用的 印表機字型、圖形格式和完整標籤格式。

字型 為一組屬於相同類型樣式的英數字元。例如 CGTimes™、CG Triumvirate Bold Condensed™。

ips (英时 / 秒) 為標籤列印的速度。許多 Zebra 印表機的列印速度可由 1 ips 至 14 ips。

標籤 為一種黏背式紙張,資訊便列印於其上的塑膠(或其他材質)。

標籤**背膠(襯墊)**為一種耗材,標籤在製造期間附著於上,之後由使用者丟棄或回 收。

發光二極體 (LED) 代表特定的印表機狀況。以正在監控之特性而定, LED 可能為關閉、開啟或閃爍。

無襯墊耗材 無襯墊耗材不使用背膠,以避免捲筒上標籤層的標籤互相沾黏。其捲繞如 膠帶,單一標籤層的黏性面會接觸下層的非黏性表面。可能會以穿孔隔開個別標籤或 可切開每張標籤。由於沒有襯墊,因此捲筒可能容納更多標籤,並降低經常變更耗材 的需求。由於無襯墊耗材不會浪費背紙,且每張標籤的成本大幅低於標準標籤,因此 一般將其視為環保選擇。

液晶顯示器 (LCD) LCD 為背光顯示,可於正常操作期間提供操作資訊,或當使用者 針對特定應用方式配置印表機時提供選項功能表。

耗材為印表機藉以列印資料的材質。耗材類型包括:標籤耗材、切割標籤、連續標籤 (具有或沒有耗材襯墊)、非連續型耗材、摺疊耗材和捲筒耗材。 **耗材感應器** 此感應器位於印字頭後面,用以偵測耗材是否就位;若針對非連續型耗 材,便偵測其膠片、孔或凹口的位置,以指示各標籤的開頭。

耗材供應架 為支撐耗材捲筒的靜態桿。

非連續型耗材為一種耗材類型,其上標示每一標籤/列印格式於何處開始、何處結束。例如為切割標籤、凹口標籤耗材和具有黑色標記校正標記之耗材。

非揮發性記憶體 為一種電子記憶體,即使印表機電源關閉,仍可保留資料。

凹口耗材為一種標籤耗材類型,其上包含一區域,可供印表機辨識為標籤的開端。這 通常是比較重、像硬紙板的材質,可切離或撕離下一個標籤。(請參閱 *非連續型耗材*)。

剝離 為一操作模式,其中印表機從列印的標籤上剝離背膠,讓使用者在另一張標籤列 印前就將其移除。標籤移除後才會繼續列印。

列印速度 列印的進行速度。對於熱轉印印表機,此速度以 ips (英时 / 秒)表示。

印字頭磨損 印字頭表面和/或列印零件長期運作後所發生的剝蝕現象。高溫與磨蝕會 導致印字頭磨損。因此,若要延長印字頭壽命,請使用得以產生良好列印品質的最低 列印明暗度設定(有時稱為燒印溫度或前端溫度)和最低印字頭壓力。在熱轉印列印方 法中,請使用和耗材等寬(或更寬)的色帶,保護印字頭免於耗材粗糙表面的損壞。

校正 對齊標籤的上端(垂直)或兩側(水平)以進行列印。

色帶為一材質帶,底層薄膜上覆有蠟或樹脂「墨水」,而材質的墨水面將由印字頭壓 向耗材。當色帶被印字頭裡的小零件加熱時,便會將墨水轉印至耗材。Zebra 色帶的背 面具有塗佈層,可保護印字頭磨損。

色帶皺折為當不適當的對齊校準或不適當的印字頭壓力所導致的色帶皺折。此皺折會 導致列印中存有空白處和/或使用中的色帶迴帶時參差不齊。此情況應藉由執行調整 程序來矯正。

捲筒耗材耗材以捲成軸供應(通常以硬紙板)。與摺疊耗材對照。

耗材 為一般術語,代表耗材與色帶。

符號學 為一術語,通常用以表示條碼。

標籤為一種耗材類型,沒有背膠,但是有孔或凹口,可供掛起。標籤通常由硬紙板或 其他耐用材質所製成。

撕除 為一操作模式,其中使用者以手將標籤撕離剩下的耗材。

熱轉印為一種列印方法,其中印字頭以外覆墨水或樹脂的色帶壓下耗材。印字頭加熱 讓墨水或樹脂轉印至耗材。在耗材和色帶在移動時選擇性地加熱印字頭零件,影像便 得以列印至耗材上。與*熱感應*對照。

空白為一個原本應該列印的空間,但由於某種錯誤狀況而未發生列印,例如皺折的色帶或列印零件有誤。空隙可能導致列印條碼符號讀取不正確或完全無法讀取。

索引

Α

Asset Visibility Service, 157

С

CANCEL(取消)自我檢測,120 CANCEL(取消)按鈕,18

Ε

ESSID, 151

F

FCC 符合,4 FCC 輻射曝露限制,4 FEED(送紙)+PAUSE(暫停)自我檢測,125 FEED(送紙)按鈕 FEED(送紙)自我檢測,225

Η

HEAD COLD (印字頭冷卻)訊息 單獨顯示,234 與其他訊息循環出現,234 HEAD OPEN (印字頭開啟)訊息,232

I

IP 位址 有線列印伺服器,141 無線列印伺服器,146 IP 解析(IP 通訊協定) 有線,144 無線,149

L

LCD 錯誤訊息,232 LENGTH(長度) 如何設為開機動作,122

Μ

MAC 位址 有線,145 無線,150 MEDIA OUT (耗材用盡)訊息,232

0

OUT OF MEMORY (記憶體不足)訊息,235

Ρ

PAUSE (暫停)自我檢測,138 PAUSE (暫停)按鈕,18 位置,18 PH NOT AUTHENTICATED (PH 未驗證)訊息, 232 PRINT HEAD OVERTEMP (印字頭過熱)訊息, 233 PRINT STATION (列印站)功能表項目,136 Print Touch 功能,257

R

RIBBON IN (色帶裝入) 訊息, 232 RIBBON OUT (色帶用盡) 訊息, 233

S

SHORT CAL (簡易校準) 如何設為印字頭關閉動作, 123 如何設為開機動作, 122

T

TCP 連接埠號碼 主要,154 替代,155 THERMISTOR REPLACE PRINTHEAD (熱感應 調節器更換印字頭)訊息,234

U

USB 主機 印表機無法辨識 USB 裝置,243 使用 USB 鍵盤輸入資料, 256 將配置資訊複製到 USB 裝置,129 從 USB 快閃磁碟機列印標籤格式, 253 從 USB 快閃磁碟機複製出 / 入檔案, 254 從快閃磁碟機複製檔案,134 從顯示器列印標籤格式,136 需要練習的檔案,248 複製檔案並執行 USB 鏡像, 251 儲存檔案到快閃磁碟機上,135 檔案命名慣例,251 USB 掃描器輸入, 136 USB 連接埠 限制與要求,262 規格,262 連接印表機至電腦,76 USB 鍵盤輸入,136 USB 鏡像,251

Ζ

Zebra Basic Interpreter (ZBI) 停止 ZBI 程式, 132 執行 ZBI 程式, 131 啟用, 130 Zebra Printer Connector, 157 Zebra Setup Utilities 列印測試標籤, 102 安裝, 67 Zebra 全球客戶支援, 28 ZebraDesigner, 104 ZPL 模式, 163

一畫

乙太網路 連接至有線網路,88 連接至無線網路,96 人工輸入裝置 (HID) 使用, 136

三畫

```
子網路遮罩
有線,142
無線,147
```

五畫

元件耗盡測試標籤 如何列印,138 様本,224

六畫

切除位置調整,112 切除模式 初步耗材裝入步驟,32 最終耗材裝入步驟,36 切割器模式 CUT ERROR (切割錯誤)訊息,234 如何選取,114 初步耗材装入步骤,32 清潔切割器模組,204 最終耗材裝入步驟,57 反射感應器選項,165 手動校準 初始化方式,126 程序,179 水平校正,268 主功能表,21 主要 TCP 連接埠號碼, 154 主機信號交換協定,171 加拿大 DOC 符合,4 功能表結構,107 功率 規格,265 包含錯誤訊息的 QR 代碼, 216 可見度代理程式,157

四畫

平行埠 平行連線的特色,264 連接印表機至電腦,80 打開印表機,28 用以放置印表機的平面,30 列印方式規格,111 列印行測試標籤 如何列印,138 列印伺服器 **ESSID**, 151 IP 通訊協定 (有線), 144 IP 通訊協定 (無線), 149 有線 IP 位址, 141 有線 MAC 位址, 145 重設網路設定,156 訊號,153 無線 IP 位址, 146 無線 MAC 位址, 150 預設有線閘道,143 預設無線閘道,148 網路配置標籤 ,119 選取主要列印伺服器,140 頻道,152 檢視作用中列印伺服器,139 列印明暗度設定,108 列印品質 印字頭壓力調整,185 明暗度和列印速度最佳化,225 無法掃描條碼,236 疑難排解,236 列印時發生校正遺失,238 列印速度 如何指定,109 規格,268 尋找最佳設定,225 列印測試格式,138 列印資訊功能表項目,119 列印寬度 規格,268 調整,113 列印模式選項,114 列印線條測試標籤 樣本,222 印字頭 HEAD COLD (印字頭冷卻)訊息 單獨顯示.234 與其他訊息循環出現,234 PH NOT AUTHENTICATED (PH 未驗證)訊息, 232 PRINT HEAD OVERTEMP(印字頭過熱)訊息, 233 THERMISTOR REPLACE PRINTHEAD (熱感 應調節器更換印字頭)訊息,234 如何清潔 . 200 調整印字頭壓力或插栓位置,185 印字頭關閉動作,123 印表機外部檢視,14 印表機位置,30 印表機記憶體,264 印表機配置標籤,119

印表機參數,107 印表機設定 列印方式 ,111 列印寬度,113 列印模式,114 明暗度,108 重新列印模式,117 耗材類型,110 設定值無法生效,243 最大標籤長度,118 撕除位置,112 標籤上端位置,115 標籤左側位置 ,116 印表機診斷,219 印表機鎖定,245 印表機驅動程式,67 同位檢查,170 回收印表機零件,213 字型標籤,119 有線列印伺服器 另請參閱列印伺服器 限制與要求,263 自我檢測,219 FEED (送紙), 225 通訊診斷,227 色帶 未正確偵測到色帶,241 何時使用,24 決定塗佈面,24 刮塗測試,25 破損或融化的色带,240 移除,190 規格,270 設定熱轉印模式,111 裝入,62 皺折的色帶,240 黏著測試,25 色帶塗佈面的黏著測試 .25 色帶感應器校準 初始化方式,126 程序 ,179 序列埠 限制與要求,263 連接印表機至電腦,80 快速説明頁面,216 技術支援,28 更換零件 , 213 沒有移動 如何設為印字頭關閉動作,123 如何設為開機動作,122 使用者功能表,107 例行的清潔排程,198

刮塗測試 色帶塗佈面,25 耗材類型.24 初始化手動校準,126 初始化印表機伺服器,124 定界字元,162 明暗度 列印品質太亮或太暗,236 列印測試標籤,138,220 尋找最佳設定,225 調整,108 空間需求,30 表格上端位置發生垂直偏移,238 近距離無線通訊 (NFC), 257 限制與要求,262 長度 如何設為印字頭關閉動作,123 非連續型耗材 已說明,22 選取耗材類型,110 保存印表機,28 垂直校正,268 客戶支援,28 指令字元,160 指令語言,159 指示燈 位置.18 結合錯誤訊息,232 疑難排解,230 相對濕度 操作時,30 操作時與存放時,262 穿孔的耗材,22 訂購更換零件,213 重設為預設值,124 重設網路設定,156 重新列印模式,117 重新載入最後儲存的設定.124 剝離模式 如何選取,114 初步耗材裝入步驟,32 最終耗材裝入步驟.41 原廠預設值,124 校正,268

校準 SHORT CAL (簡易校準) 如何設為印字頭關閉動作,123 如何設為開機動作,122 如何設為印字頭關閉動作,123 如何設為開機動作,122 自動校準失敗,245 初始化方式,126 程序,179 格式標籤,119 破損的色帶,240 耗材 已穿孔,22 非連續型捲筒耗材,22 耗材類型,22 規格,269 連續型捲筒耗材,23 黑色標記,22 摺疊.23 標籤耗材,22 膠片,22 耗材刮塗測試,24 耗材感應器校準 初始化方式,126 程序 , 179 耗材感應器選項,165 耗材種類 標籤耗材,22 耗材擋門,14 耗材類型 已穿孔耗材,22 非連續型捲筒耗材,22 連續型捲筒耗材,23 黑色標記耗材,22 摺疊耗材,23 膠片耗材,22 耗材類型選項,110 能源之星模式 設定,128 記憶體,264 訊號,153 送入標籤 FEED(送紙)按鈕,18 如何設為印字頭關閉動作,123 如何設為開機動作,122 送入標籤感應器飽和度,167 送貨 報告損壞,28 洄帶模式 初步耗材裝入步驟,32 最終耗材裝入步驟,49 説明與耗材路徑,31

配置標籤 各種列印方式,119 透過 Zebra Setup Utilities 列印, 102 停止 ZBI 程式, 132 執行 ZBI 程式, 131 密碼,137 將印表機重設為預設值,124 將印表機連接到電腦或網路,67 控制字元,161 控制面板 位置,14 按鈕功能.18 錯誤訊息,232 瀏覽,19 控制面板上的按鈕,18 捲筒耗材 已説明,22 裝入,33 掃描器輸入,136 啟用 ZBI, 130 條碼 判定「可檢視」條碼,217 條碼標籤,119 無法掃描條碼,236 清潔 切割器模組,204 印字頭和滾筒.200 印表機外部,199 建議的清潔排程,198 耗材盒,199 感應器.199 略過的標籤,242 第一點位置測試標籤 如何列印,138 樣本標籤,221 處理印表機零件,213 處理電池,213 設定 打開印表機,28 安裝印表機驅動程式,67 責任,2 通風需求,30 通訊介面,67 通訊問題,242 通訊診斷模式 如何初始化,127 概述,227 連續型耗材 已説明.23 選取耗材類型,110 報告送貨損壞,28 插栓調整,185

智慧型手機 快速説明頁面,216 使用 Print Touch 功能, 257 最大標籤長度 如何設定.118 規格,269 最後儲存的設定,124 替代 TCP 連接埠號碼, 155 無線列印伺服器 **ESSID**, 151 限制與要求,263 訊號,153 規格,267 頻道,152 無線傳輸標記語言 (WML) 版本, 172 虛擬裝置,164 診斷,219 診斷模式 如何初始化 , 127 概述,227 開機自我檢測 (POST) 印表機會在執行 POST 期間鎖定,245 開機動作,122 間隙 / 凹口 圖解,22 選取耗材感應器類型的方式,165 選取耗材類型,110 閒置顯示 如何變更顯示內容,121 從 「閒置顯示」存取主功能表 , 19 顯示的資訊,21 黑色標記耗材 已説明,22 規格,269 選取耗材類型,110 傳輸速率,168 傳輸感應器選項,165 感應器 傳輸感應器選項,165 解説感應器設定檔,228 感應器設定檔,119 感應器類型選項.165 溫度 操作時,30 操作時與存放時,262 資料位元 . 169 資料來源 連線 , 67 選擇地點考量,30 資料纜線,17 載入預設值,124

運送 重新運送印表機,29 閘道 有線,143 無線,148 電力規格,265 電子機蓋,14 電源 電源線規格,266 選擇地點,30 預設值重設,124 預設閘道 有線,143 無線,148 摺疊耗材 已說明,23 裝入.33 疑難排解 列印品質問題,236 色帶問題,240 指示燈,230 通訊問題,242 診斷測試,219 錯誤訊息,232 睡眠模式 耗電量,265 設定能源之星模式,128 網路配置標籤 各種列印方式,119 網路設定 重設網路,156 載入預設值,124 網路預設值,124 維修印表機,28 語言 如何變更無法閱讀的語言,243 螢幕上顯示的語言,158 履約宣告.3 影像標籤,119 影像壓縮測試標籤 如何列印,138 樣本,223 撕除模式 如何選取,114 標籤上有污漬,237 標籤上的影像扭曲,242 標籤上發生漏印,238 標籤上端位置調整,115 標籤左側位置調整,116 標籤長度 如何設定最大值,118 規格,269

標籤校正錯誤.238 標籤耗材,22 標籤無法列印,242 標籤發生非連續型耗材 問題,245 標籤感應器敏感度,166 標籤寬度 如何設定.113 規格,269 潤滑,213 熱感應模式 耗材刮塗測試.24 設定 , 111 熱轉印模式 耗材刮塗測試,24 設定 111 皺折色帶的發生原因,240 膠片耗材 已說明,22 調整 列印明暗度,108 列印寬度,113 印字頭壓力或插栓位置,185 最大標籤長度,118 撕除位置,112 標籤上端位置,115 標籤左側位置,116 操作環境,30 螢幕 從螢幕列印,136 融化的色带,240 輻射曝露限制,4 選擇印表機地點,30 錯誤訊息,232 頻道 (無線網路), 152 檢查送貨損壞,28 環境條件,262 瀏覽.19 藍牙 位址,173 使用 Print Touch 功能, 257 特性與限制,262 配對裝置連線狀態,176 規格版本,177 最低安全性層級,178 搜尋開啟 / 關閉 , 175 裝置類型(從屬或主要),174 鏡像,251 驅動程式安裝,67

襯墊收納模式 如何選取,114 初步耗材裝入步驟,32 最終耗材裝入步驟,41
變更印表機參數,107
顯示 如何變更無法閱讀的語言,243 遺失字元,243
變更語言,158
顯示器 控制面板上的位置,18



公司總部

Zebra Technologies Corporation 3 Overlook Point Lincolnshire, IL 60069 USA 電話:+1 847 634 6700 免付費電話+1 866 230 9494 傳真:+1 847 913 8766

http://www.zebra.com